

SOKANY
EXTRACTOR DE ZUMO




MODELO: SK-191
MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES

1. Por razones de seguridad, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez. Guarde el manual de instrucciones.
2. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa inferior coinciden con los de su red local.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su servicio técnico para evitar posibles riesgos.
4. Es necesario supervisar de cerca el funcionamiento del aparato y mantener a los niños alejados del mismo.
5. Para evitar lesiones y daños, asegúrese de: NO quitar la tapa del extractor de zumo mientras esté en funcionamiento. NO introducir las manos u otros objetos duros en la jarra/tubo de alimentación antes de desenchufarlo.
6. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
7. Desenchufe siempre el aparato con las manos secas.
8. Por lo general, compruebe que el vaso de zumo y el vaso de pulpa están llenos durante el funcionamiento. Vierta el zumo y la pulpa cuando estén sobrecargados después de apagar el aparato.
9. NO desmonte el extractor de zumo usted mismo. Si descubre alguna anomalía en el extractor de zumo, deje de utilizarlo y envíelo con el cable de alimentación defectuoso a las estaciones de servicio especificadas o a la sección de servicio de ventas para un mantenimiento.
10. Para evitar daños en el motor, el sensor de temperatura del motor desconectará automáticamente el exprimidor en caso de sobrecalentamiento, desconecte la alimentación y deje que se enfríe durante 30 minutos antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
11. Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
12. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
13. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES



MODO DE USO

1. Instale el exprimidor de acuerdo con la Tabla de "Identificación de las piezas".
2. Pele la verdura (fruta), retire las pepitas y corte la pulpa en rodajas del tamaño adecuado que quepan en el tubo de alimentación.
3. Conecte el exprimidor a la red eléctrica. Gire el interruptor a la posición "I" para velocidad baja o a la posición "II" para velocidad alta. La velocidad baja es para las verduras (frutas) duras, como la manzana, la zanahoria, etc. La velocidad alta es para las verduras (frutas) blandas, como la sandía, la uva, la fresa, etc.

NOTA: NO extraiga plátano, aguacate o fibra gruesa con el extractor de zumo ya que obstruirán el filtro.

4. Introduzca la verdura (fruta) en el tubo de alimentación, empuje la verdura (fruta) suavemente hacia abajo con la barra de empuje. NO ejerza demasiada presión sobre la barra de empuje, ya que esto afectaría a la calidad del resultado final e incluso podría provocar la parada del filtro.
5. Una vez que el vaso de zumo esté lleno, puede vaciar el zumo en otro recipiente y reanudar la extracción de zumo.

6. Una vez que el vaso de pulpa esté lleno apague el extractor y desenchúfelo de la toma de corriente. Abra el cierre de seguridad y retire la tapa superior. Vacíe el depósito de pulpa y vuelva a montarlo. Ahora puede seguir haciendo zumo.

7. Si no sale más zumo, gire el interruptor a la posición "0" y espere hasta que el filtro haya dejado de girar antes de soltar la pinza.

8. NO deje que el exprimidor funcione continuamente durante más de 2 minutos. Para que funcione más eficazmente, asegúrese de:

- Parar durante 2 minutos después de 2 minutos de funcionamiento.
- Deténgase durante 15 minutos después de 3 ciclos de funcionamiento y vuelva a ponerlo en funcionamiento hasta que se apague.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Antes de limpiar el exprimidor, desenchúfelo.

2. La carcasa del motor no debe lavarse con agua, sino con un paño húmedo. Las demás piezas del exprimidor pueden lavarse con agua jabonosa. Se recomienda utilizar un detergente suave.

3. Enjuague bien y seque a fondo.

4. Por favor, mantenga el extractor de zumo en un lugar seco y bien ventilado y úselo habitualmente para evitar que el motor se humedezca o se llene de moho.

Contacto

Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es