

Olla eléctrica AV0328

Manual de instrucciones



Lea atentamente todas las instrucciones contenidas en este manual antes de utilizar el aparato, ya que contienen consejos importantes sobre su instalación, uso y seguridad.

Instrucciones de uso:

1. Conecte el producto a la alimentación, asegúrese de que el voltaje del enchufe coincida con el del producto.
2. Este producto dispone de dos potencias, una vez se haya conectado, deberá elegir la potencia que necesite para cada alimento.
3. Tras finalizar su uso, mueva la ruleta al inicio (apagado), deje que el producto se enfríe naturalmente y desenchúfelo de la toma de tierra.

Limpieza y mantenimiento:

1. Después de cada uso, desenchúfelo y deje que la olla se enfríe naturalmente a la temperatura normal antes de usar un trapo suave para limpiar su interior. Tras ello colóquelo en un lugar seguro y ventilado.
2. Está estrictamente prohibido sumergir el cuerpo de la olla en agua para limpiarlo para evitar daños a los componentes eléctricos internos del producto. La tapa de cristal si se puede enjuagar con agua.
3. Está estrictamente prohibido utilizar bolas de acero y otros objetos duros que puedan dañar fácilmente el revestimiento antiadherente. La olla se desgasta naturalmente después de un uso prolongado, no afectará el uso normal del producto, pero aumentará la dificultad de la limpieza.
4. Utilice detergente neutro o agua para limpiar la olla interior y la tapa de la olla. No utilice objetos duros y afilados (como bolas de acero, cuchillas, etc.) para limpiar el tanque interior. Luego límpielo repetidamente con un trapo húmedo varias veces, séquelo y colóquelo en un lugar seguro y ventilado.
5. El cuerpo de la olla de este producto está rociado con una capa antiadherente, por lo que no habrá depósitos de sarro después de un uso prolongado, lo que le ahorrará la molestia de eliminar el sarro.

Cosas a tener en cuenta:

1. Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo.
2. Antes de usar, debe verificar si el voltaje nominal marcado en la placa de identificación de la olla calentadora eléctrica es consistente con el voltaje que está usando y usar un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra confiable y no compartir energía del enchufe con otros usuarios de electricidad para garantizar la seguridad personal.
3. Cuando esté en uso, debe colocarse sobre una plataforma estable y mantenerse fuera del alcance de los niños.

4. No utilice este producto sobre o cerca de superficies que no sean resistentes al calor, como alfombras y plásticos. Al usarlo, no utilice más del 80% de la capacidad para evitar que los alimentos se desborden durante el proceso de ebullición y provoquen una descarga eléctrica.

5. Está prohibido poner el cuerpo de la olla en agua para limpiarlo, de lo contrario los componentes eléctricos se dañarán y se producirán accidentes por fugas. Utilice un paño seco para limpiar los residuos en la superficie del cuerpo de la olla y en el interior de la olla. Limpiar la superficie de la olla prolonga la vida útil.

6. Utilice este producto en un ambiente seco. Guarde este producto en un lugar seco después de su uso. No guarde este producto en un ambiente húmedo para evitar afectar el rendimiento del aislamiento eléctrico del producto.

7. Cuando no hay agua en el cuerpo de la olla, está prohibido encender la energía y el calor seco. Desenchufe la fuente de alimentación.

8. Si hay problemas de calidad o mal funcionamiento, no desmonte la olla usted mismo. Siga las instrucciones y póngase en contacto con el vendedor.

9. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse con un cable o accesorios especiales adquiridos por el fabricante o vendedor.

Instrucciones de la garantía:

1. En los siguientes casos, la garantía no podrá ser utilizada:

- No operar de acuerdo con las instrucciones y causar un mal funcionamiento.
- En casos de desastre natural o daño por fuerza extrema.
- Fallo causado por caída o colisión.

2. Cuando los usuarios necesiten servicios de mantenimiento, podrán comunicarse con el vendedor a través de:

service@emprendimientosurbanos.es