


## Purificador de agua para grifo.

# User Guide

Ver.012311



Por favor, no dude en contactarnos si necesita asistencia. Le ayudaremos a resolver cualquier problema o duda con el producto.


● **Introducción del producto**

Este producto puede filtrar los contaminantes suspendidos en el agua, como sedimentos y óxido, eliminando eficazmente muchas sustancias nocivas en el agua, como algas, gusanos rojos y coloides. Proporciona agua potable segura y saludable para lavar verduras, enjuagar arroz, cocinar, hacer sopa y preparar té. Además, también ofrece agua limpia e higiénica para lavarse la cara y cepillarse los dientes.


● **Parámetros técnicos**

| Nombre del producto:                   | Purificador de agua para grifo doméstico                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo del producto                    | KAT-STP-301                                                                           |
| Tasa de flujo de agua neta             | 1,0 L/min (puede variar según la calidad del agua y la presión)                       |
| Volumen total de agua neta clasificado | 1000L                                                                                 |
| Temperatura de entrada de agua         | 5-50°C                                                                                |
| Presión de agua aplicable              | 0,1 MPa-0,4 MPa                                                                       |
| Fuente de agua                         | Agua del grifo municipal                                                              |
| Duración recomendada del filtro        | Tres meses (la duración real depende de la calidad del agua local y del uso del agua) |
| Dimensiones                            | 112*141*65mm                                                                          |

● **Esquema del producto**



## © Instrucciones de la pantalla



### Nota:

1. Este producto enciende la pantalla a través de la generación de energía hidráulica, por lo que la pantalla no se iluminará cuando no se esté produciendo agua purificada. Esto es un fenómeno normal.
2. Si el filtro está bloqueado y no sale agua, la pantalla puede parpadear o no encenderse en absoluto. Esto también es un fenómeno normal.

## ⦿ Antes de usar el producto:

1. Antes de instalar el purificador de agua, asegúrese de tener listos todos los adaptadores de instalación necesarios para el grifo.
2. El diámetro del grifo debe estar entre 19.5 mm y 23.5 mm.
3. Confirme el tipo de grifo que está utilizando y elija el adaptador adecuado.
4. Los adaptadores incluidos hacen que el purificador de agua sea adecuado para todos los grifos de cocina, pero el purificador no es adecuado para ciertos tamaños poco comunes o tipos de grifos no estándar.
5. La presión del agua en el grifo debe estar entre 1.0kgf/cm<sup>2</sup> (10 metros de columna de agua/100 kPa) y 4.0kgf/cm<sup>2</sup> (40 metros de columna de agua/400 kPa). Si se utiliza el purificador de agua fuera de este rango de presión, el flujo de agua filtrada será muy bajo o el purificador puede dañarse.

## Nota:

1. El filtro contiene carbón activado, y puede haber una pequeña cantidad de polvo negro antes de usar un nuevo filtro. Esto es un fenómeno normal.
2. Para el primer uso o si el filtro no se ha utilizado durante más de 2 días, deje correr el agua durante 60 segundos antes de usar el purificador de agua.
3. No deje que el purificador de agua se congele; no es adecuado para temperaturas por debajo de 5°C.

## ⦿ Precauciones de seguridad:

1. Durante la instalación, alinee los hilos de las juntas y confirme una instalación suave girándola en los hilos. No fuerce la instalación desplazando los hilos.
2. Asegúrese de instalar el barril del filtro (carcasa externa del filtro) en la posición especificada.
3. Cuando el flujo de agua disminuya significativamente o no haya efecto de filtrado, cambie el filtro de inmediato.
4. Evite usar bolas de alambre de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos (como gasolina o acetona) para limpiar el purificador de agua. Estas sustancias pueden provocar la ruptura, decoloración o deformación del producto.
5. El filtro no se puede limpiar.

## ⦿ Reemplazo del filtro

- a. El filtro utilizado en el purificador de agua del grifo es reemplazable. Para garantizar el mejor efecto de purificación del agua, reemplace el filtro rápidamente cuando el que está en uso alcance el final de su vida útil o esté dañado. Cuando el indicador de vida útil del filtro en la pantalla se pone rojo, reemplácelo por un nuevo filtro. Al reemplazar el filtro, asegúrese de que la junta de silicona esté en la posición correcta.
- b. Después de reemplazar el filtro, en el estado de flujo de agua purificada, mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos (como se muestra a la derecha), y el purificador se puede usar normalmente.




Botón de reinicio  
Botón de reinicio. Presiona y mantén pulsado durante 5 segundos para reiniciar

## ● Instrucciones de instalación


(El diagrama es solo para referencia, consulte el producto real para mayor precisión)

Instalación del adaptador tipo A (adecuado para grifos con roscas de 21.5 mm o 23.5 mm de diámetro):



- Retire la tuerca de instalación de la unidad principal.
- Retire el aireador del grifo y seleccione el adaptador adecuado.
- Con la tuerca de instalación orientada hacia arriba, instale el adaptador de rosca externa en el grifo.
- Apriete la tuerca de instalación para fijar la unidad principal.
- Completado.

Instalación del adaptador tipo B (adecuado para grifos con roscas externas de 20,5 mm, 21,0 mm o 22,5 mm de diámetro):



- Retire la tuerca de instalación de la unidad principal.
- Retire el aireador del grifo y seleccione el adaptador adecuado.
- Con la tuerca de instalación orientada hacia arriba, instale el adaptador de rosca interna en el grifo.
- Apriete la tuerca de instalación para fijar la unidad principal.
- Completado.

## © Fallas comunes y solución de problemas

| Síntomas de la falla                                                                                                                    | Análisis de causas/Métodos de solución de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se puede instalar el interruptor en el grifo                                                                                         | Verifique si se necesita un adaptador (consulte las instrucciones de instalación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Filtración entre el anillo del interruptor y el grifo                                                                                   | <p>A. Asegúrese de que el anillo del interruptor esté apretado (no use herramientas).</p> <p>B. Asegúrese de que el diagrama de sellado esté instalado.</p> <p>C. Si se utiliza un adaptador, asegúrese de que el anillo de sellado adicional esté instalado sobre el adaptador.</p> <p>D. Si el grifo de rosca externa no es estándar y el anillo del interruptor no se puede apretar, utilice un conector universal.</p> |
| Filtración entre la junta y el grifo                                                                                                    | Suponiendo que se utiliza un conector universal, podría ser que la abrazadera de la manguera no esté lo suficientemente apretada o la junta esté demasiado suelta. Por favor, verifique si es necesario quitar la junta.                                                                                                                                                                                                   |
| Filtración entre la tapa inferior del cartucho de filtro y el cuerpo principal                                                          | <p>A. Asegúrese de que la tapa inferior esté bien apretada.</p> <p>B. Asegúrese de que la junta de silicona esté instalada.</p> <p>C. Verifique si hay suciedad en los hilos de la tapa inferior; si es así, límpiela.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| Incluso cuando el grifo está cerrado, el agua purificada puede seguir goteando desde el grifo                                           | Cuando el grifo está cerrado, el agua dentro del purificador de grifo permanece bajo presión, y un flujo continuo de agua purificada durante unos segundos es un fenómeno normal.                                                                                                                                                                                                                                          |
| La velocidad de flujo de purificación del agua es muy lenta                                                                             | El filtro necesita ser limpiado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Después de usar durante un tiempo sin limpiar el filtro, la velocidad de flujo de purificación del agua ha aumentado significativamente | Esta situación ocurre cuando el filtro está dañado, por favor, reemplace el filtro (consulte el reemplazo del filtro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |