


Altavoz DMQ060 - DS-603

Manual de instrucciones



1. Partes del producto.



1: Lector de tarjetas Micro SD

2: Puerto de carga Micro USB

3: Conector Jack 3,5mm

4: Lector de memorias USB

5: Botón ON/OFF



6: Botón de llamadas: En el modo bluetooth púselo para recibir y colgar una llamada entrante a su teléfono.

7: Siguiente pista o emisora: Pulse para ir a la siguiente pista o en el modo FM para ir a la siguiente emisora.

8: Play/Pause: Pulse para reproducir o parar una canción. En el modo MF pulse una vez para sintonizar las emisoras. Este proceso puede tardar unos minutos.

9: Pista o emisora anterior: Pulse para ir a la pista anterior o en el modo FM para ir a la emisora anterior.

10: Selector de modo: Puede elegir entre modo Bluetooth, modo FM o modo música. Desde este botón selecciona la entrada del audio a reproducir.

11: Volumen + : Pulse para subir el volumen.

12: Volumen - : Pulse para bajar el volumen.

2. Modos de funcionamiento.

- **Modo FM:** Pulse el selector de modo (10) hasta entrar en el modo FM. Una vez dentro, pulse el botón play/pause(8) para sintonizar las emisoras. Cuando estén sintonizadas use los botones siguiente emisora y emisora anterior(7 y 9) para moverse entre las emisoras.

- **Modo Bluetooth:** Pulse el selector de modo (10) hasta entrar en el modo Bluetooth. Una vez dentro debe sincronizar el dispositivo desde el que va a reproducir con el altavoz. Para ello debe entrar en Ajustes – Bluetooth y enlazar su smartphone, Tablet... con el dispositivo llamado DS-603. Una vez sincronizado puede subir y bajar el volumen, cambiar de pista, parar y reproducir tanto desde el altavoz como desde el smartphone o tablet desde el que reproduzca.

- **Modo música:** Introduzca una tarjeta Micro SD o memoria USB y pulse el selector de modo (10) hasta entrar en el modo música.

- **Modo Line In:** Conecte el altavoz a otro dispositivo mediante puerto Jack 3,5mm y un cable de audio de Jack 3,5mm a Jack 3,5 mm, y pulse el selector de modo (10) hasta entrar en el modo Line In. Una vez dentro puede subir y bajar el volumen, cambiar de pista, parar y reproducir desde el smartphone o Tablet desde el que se reproduzca.