

MANUAL DE USO SMARTWATCH R089 - G1 ACTIVE LIFE

1. VISTA GENERAL:



BOTONES:


- **Botón 1:** Volver, ON/OFF
- **Botón 2:** Arriba
- **Botón 3:** Seleccionar / Confirmar
- **Botón 4:** Abajo

2. ANTES DEL PRIMER USO:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante unos segundos el botón de interacción.
- **Encender / apagar la pantalla:** haga una pulsación corta al botón de interacción.
- **Desplazarse por los menús:** haga una pulsación corta al botón de interacción.

3. CARGA DEL RELOJ:

Para cargar el reloj colóquelo sobre la base de carga (1) y empuje hacia abajo hasta que encaje completamente (2). La base de carga debe estar conectada al cable USB-MicroUSB incluido.



4. FUNCIONES:

- **Alarma:** podrá configurar hasta 6 alarmas desde el reloj.
- **Calendario:** podrá ver un calendario en el reloj, centrado en el día actual (si lo tiene correctamente configurado).
- **Antiperdida:** podrá hacer sonar el teléfono desde el reloj.
- **Control remoto de la cámara del teléfono.**
- **Control remoto de la música Bluetooth:** podrá controlar la música contenida en el teléfono de forma remota con el reloj.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES:

- Incapaz de encender: puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada.

6. AVISOS:

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.