


MANUAL DE USO SMARTBAND R126

1. Vista general:



2. Antes del primer uso:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- **Botones de volumen:** cambia de modo (podómetro, cámara...) una vez se ha entrado en el menú. Aumenta / disminuye el volumen del auricular.
- **Botón ON/OFF:** enciende o apaga el dispositivo; enciende o apaga la pantalla.
- **Entrar / menú:** tocando en esta parte del panel, se entra al menú o a una función (previamente seleccionada con las teclas de volumen).
- **Atrás:** vuelve a la pantalla principal.

3. Descarga y conexión del software de sincronización con Smartphone

1. Escaneé el código QR con una aplicación lectora gratuita en App Store o Google Play como SCANLIFE, e instale la aplicación.
2. Conecte el Bluetooth en el teléfono y abra la aplicación que acaba de instalar.
3. Haga click en REGISTER e introduzca sus datos; después accederá a la interfaz principal de la aplicación.
4. Presione el icono de ajustes en la parte inferior derecha. Después dé en BOUND DEVICE y enlace su dispositivo.



4. Funciones:

- **Podómetro:** en el menú, entre en la opción de podómetro y toque **ENTRAR** para iniciar el cuentapasos. Automáticamente calculará la distancia recorrida. Toque de nuevo en el panel, **ENTRAR**, para detener la función.
- **Recordatorio de actividad:** entre el menú y seleccione la opción. Ajuste el tiempo tras el que quiera que se le avise.
- **Monitor de sueño:** entre al menú y seleccione la opción. La calidad de sueño será monitoreada. Se calificará con 1, 2 ó 3 estrellas.
- **Anti pérdida:** hará que el teléfono suene (mientras está conectado por Bluetooth).
- **Pulsómetro:** en el menú, busque la opción del monitor cardíaco y toque **ENTRAR** para iniciarlo. Toque de nuevo en el panel, **ENTRAR**, para detener la función. Asegúrese de que el sensor está continuamente pegado a la piel para que la toma del pulso sea precisa.
- **Llamadas:** cuando reciba una llamada, podrá contestarla desde la propia smartband. Ésta vibrará y mostrará el ID del llamante; para contestar, toque **ENTRAR** para contestar o bien **ATRÁS** para rechazar la llamada.
- **Disparo de cámara remoto:** seleccione la opción del menú para acceder al disparo de cámara remoto. Toque **ENTRAR** para hacer la foto o **ATRÁS** para cambiar entre cámara trasera y delantera.
- **Reproductor de música:** controlará el reproductor de música del teléfono enlazado. Toque **ENTRAR** para reproducir o pausar la música y **ATRÁS** para cambiar de canción.
- **Notificaciones:** lea las notificaciones de su teléfono instantáneamente.
- **SMS:** le mostrará los SMS recibidos en el teléfono.

5. Solución de problemas comunes:

- **Incapaz de encender:** puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- **Apagado automático:** la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- **Tiempo de uso demasiado corto:** la batería no está correctamente cargada.
- **Cortes en las llamadas:** asegúrese de que el teléfono tiene cobertura suficiente y de que no se encuentran a una distancia de más de 10m; de lo contrario, podría desconectarse.

6. Avisos

- Use los accesorios del bracelet y los de su Smartphone.
- El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.