


# MANUAL DE USO SMARTWATCH INFANTIL S008

## 1. Vista general:



## 2. Antes del primer uso:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante más de dos segundos el botón de encendido. Recuerde que el reloj **sólo puede apagarse mediante el uso de la APP.**
- Debe insertar una tarjeta SIM para poder utilizar las funciones del reloj.

## 3. Descarga y conexión del software de sincronización:

1. Escaneé mediante una aplicación lectora gratuita como SCANLIFE el código.
2. Descargue e instale la aplicación.
3. Regístrese en la aplicación.
4. Pulse en DEVICE ID – SCAN THE DID, y empareje el reloj.
5. Una vez haya emparejado el reloj desde la aplicación, ya podrá usar las funciones.



#### 4. Funciones:

- **Interfono:** puede hablar desde el reloj hacia el teléfono móvil y viceversa. Podrá ejecutar esta opción pulsando el botón de encendido. Para escuchar el audio recibido, haga una pulsación corta al botón SOS.
- **Envío de audio:** después de presionar el botón de grabación.
- **SOS:** presionando más de 3 segundos el botón de SOS, llamará a el/los contactos elegidos, que pueden ser hasta 3 números de teléfono distintos.
- **Mapa:** podrá ver, en tiempo real, la localización del reloj por medio de GPS.
- **Monitor:** desde el teléfono, podrá escuchar el sonido en tiempo real que recibe el micrófono. En el reloj, en cambio, no se escuchará nada.
- **Listín telefónico:** almacena los números de teléfono a los que poder llamar.
- **Apagado remoto:** la única forma para apagar el reloj es desde la aplicación.
- **Área segura:** podrá establecer un área segura (mínimo 500m), para cuando salgan de ésta, el reloj alerte.
- **Alerta anti pérdida:** el reloj tiene unos sensores que permiten saber cuándo está colocado en la muñeca y cuando no. Alertará durante al menos 3 minutos si no se vuelve a colocar. También podrá establecer que envíe un mensaje al número que elija.
- **Podómetro:** posee un sensor 3D que cuenta inteligentemente los pasos mientras camina.
- **Monitor de sueño:** por defecto, monitoreará la calidad del sueño desde las 22h hasta las 7h del día siguiente.

#### 5. Solución de problemas comunes:

- **Incapaz de encender:** puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- **Apagado automático:** la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- **Tiempo de uso demasiado corto:** la batería no está correctamente cargada.

#### 6. Avisos

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.