

Car Kit 4 en 1 Bluetooth



- 1 – Subir / bajar volumen; siguiente / anterior canción.
- 2 – Cambio de modo
- 3 – Responder / rechazar llamadas / rellamada; Play / Pause; apagar Bluetooth.
- 4 – Slot para tarjetas micro SD.
- 5 – Pantalla
- 6 – Entrada auxiliar
- 7 – Micrófono
- 8 – Entrada USB / Salida de carga USB 5V / 2.5A (máximo)
- 9 – Adaptador 12V-24V

1 - Modo Bluetooth:

- Inserte el dispositivo en la toma de corriente / mechero de su vehículo, se encenderá automáticamente. Mostrará en pantalla la frecuencia de emisión actualmente seleccionada.
- La primera vez que conecte su Smartphone, es necesario que sincronice por Bluetooth con el dispositivo.
- Conecte el Bluetooth es su Smartphone, busque el dispositivo G7. Selecciónelo y emparejelo. Una voz confirmará la correcta sincronización y el botón 3 lucirá en azul.

1.2 - Llamadas:

- Marcación: marque el teléfono a través de su Smartphone.
- Responder llamadas: pulse el botón 3 para responder la llamada. Pulse el botón 2 para intercambiar el micrófono del dispositivo o el de su Smartphone. Mantenga pulsado el botón 3 para colgar la llamada.
- Rechazar llamadas: mantenga pulsado el botón 3 para rechazar la llamada entrante.
- Re-llamada: pulse 2 veces consecutivas el botón 3 para llamar al último número marcado.

1.3 – Música vía Bluetooth:

- Éste dispositivo soporta perfiles A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado). Podrá transmitir la música al sistema estéreo de su vehículo a través de la radio FM y disfrutar de su música en alta calidad.
- Controles de la música vía bluetooth: Pulse el botón 3 para reproducir / pausar la música; mantenga pulsado el botón 1, utilizando el + ó el -, para ajustar el volumen de emisión (podrá ajustar el volumen final de la música mediante la radio de su vehículo). Pulse el mismo botón (1) para avanzar o retroceder entre canciones.

2 – Modo USB y tarjeta micro SD:

- Inserte el dispositivo en la toma de corriente / mechero de su vehículo con la tarjeta de memoria o memoria USB conectada y comenzará automáticamente la reproducción de su música (el último que sea conectado será reconocido como dispositivo de reproducción predeterminado). Utilice el + o el - del botón 1 para avanzar entre canciones, manténgalo pulsado para ajustar el volumen. Utilice el botón 3 para pausar / reanudar la reproducción.
- Seleccione la frecuencia de emisión del dispositivo y elija la misma en la radio para escuchar la música a través de los altavoces de su vehículo.
- Para ajustar la frecuencia de emisión: pulse el botón 2, la frecuencia de emisión seleccionada parpadeará en la pantalla, utilice el + o el - del botón 1 para ajustar la frecuencia. Mantenga pulsado para modificarla más rápidamente. La frecuencia seleccionable se encuentra entre 87.5-108MHz.
- La corriente eléctrica del puerto USB no debe superar los 2.5A cuando está cargando.

3 – Cambio de idioma:

- Pulse 2 veces el botón 2 para seleccionar el idioma (inglés y chino).

4 - Apagado:

- Mantenga pulsado el botón 3 durante 3 segundos para apagar el dispositivo. Mostrará en pantalla la corriente recibida. Podrá cargar dispositivos mediante la salida USB.
- Para volver a encenderlo, pulse el botón 3.

5 – Memoria de apagado:

- Cuando apague el dispositivo, éste memorizará la frecuencia de radio y la canción que se encuentra en reproducción. Cuando vuelva a encender el dispositivo, la canción continuará reproduciéndose (no aplicable mediante conexión auxiliar o Bluetooth).
- Si cambia el tipo de almacenamiento o detecta algún tipo de error, el sistema reproducirá la primera canción de la lista.

6 – Parámetros técnicos:

Voltaje	12V-24V
Límite de voltaje	9-26V
Salida USB	5V/2.5A
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Formatos	MP3, WMA
SNR	>60dB
Distorsión	<0,1%
Respuesta en frecuencia	20Hz – 15KHz
Resolución de canales	>60dB
Bluetooth	Versión 2.1 + EDR
Procesamiento de sonido Bluetooth	A2DP soportado
Rango Bluetooth	10 metros
Distancia efectiva del micro	0,5-2 metros
Frecuencia FM	87.5 – 108MHz
Modo FM	Estéreo digital PLL

7 – Avisos:

- No ajuste el volumen de salida del dispositivo en niveles demasiado altos para evitar distorsiones. Ajuste el volumen mediante la radio de su vehículo.
- Ajuste la señal de emisión del dispositivo en frecuencias libres para evitar intromisiones de sonidos. Modifíquela en caso necesario según se desplace a otras zonas geográficas.
- El sistema de sincronización Bluetooth puede variar dependiendo del Smartphone utilizado.
- Algunos Smartphones pueden no soportar la reconexión automática Bluetooth.
- Éste dispositivo es compatible con el 95% de los Smartphones disponibles en el mercado. Consulte la compatibilidad de su dispositivo.
- No utilice el dispositivo con temperaturas extremas.
- Evite golpear el dispositivo para prevenir daños internos.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo largo, desconéctelo de la toma de corriente de su vehículo. Inserte el dispositivo en su vehículo una vez haya arrancado el mismo para evitar posibles daños por sobrecarga al arrancar.