

Manuel d'utilisation

Bonjour !

Tout d'abord, merci d'avoir choisi le produit de notre entreprise ! Veuillez lire attentivement notre manuel. Toutes les informations fournies dans ce manuel vous donneront une introduction sur les caractéristiques afin que vous puissiez l'utiliser correctement.

Détails du fonctionnement :

I : Premier appairage

1) Appuyez sur le bouton d'alimentation ou maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil et attendez environ 10 secondes. Les voyants LED rouge et bleu clignotent alternativement et l'appareil passe en mode appairage. Mettez les écouteurs.

2) Activez le Bluetooth de votre téléphone portable et mettez-le en mode recherche.
Téléphone : « Paramètres » « Général. * Bluetooth (Bluetooth) « Activer (Bluetooth)
Smartphone Android : « Paramètres » « Sans fil et réseau » Bluetooth : ON (Bluetooth : ON) Recherche d'appareils (Recherche d'appareils) REMARQUE : cela peut varier d'un menu à l'autre sur certains téléphones.

3) : L'oreillette Bluetooth

demande un « appairage » jusqu'à ce que le système affiche « Connecté ».

II : Connexion multipoint

Une fois que vous avez fini de coupler les écouteurs avec votre téléphone, vous souhaitez peut-être les coupler avec un autre téléphone ou un nouveau téléphone. À ce stade, vous pouvez déconnecter le Bluetooth de ce téléphone, puis éteindre les écouteurs Bluetooth et l'autre téléphone. Une fois le couplage effectué, activez le Bluetooth des deux téléphones mobiles et les deux téléphones se connecteront automatiquement.

III : Passer/recevoir des appels

1) Répondre/refuser un appel manuellement Lorsqu'un appel entrant arrive, appuyez sur le bouton d'appel Répondre à un appel entrant ou maintenez enfoncé un appel entrant.

2) Répondre/refuser par commande vocale Lorsqu'un appel arrive, attendez que le numéro de téléphone soit annoncé. Appuyez sur le bouton pour répondre à l'appel ou maintenez le bouton enfoncé pour refuser l'appel.

3) Recomposer le dernier numéro : double-cliquez sur le bouton d'alimentation, le casque recomposera automatiquement le dernier numéro composé depuis le téléphone.

IV : Pause de la lecture musicale/réglage du volume/sélection de l'augmentation et de la diminution

1) Pause de la lecture : appuyez sur le bouton pour mettre la musique en pause pendant la lecture, puis cliquez à nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.

2) Réglage du volume : maintenez le bouton du volume enfoncé pendant la lecture de la musique pour augmenter ou diminuer le volume.

3) Sélection haut-bas : appuyez sur le volume lorsque la musique est en cours de lecture. Cliquez sur le bouton pour sélectionner une chanson.

V : Changement de langue :

Allumez le bouton d'alimentation pour entrer en mode appairage, puis double-cliquez sur le bouton.

REMARQUE : certains écouteurs ne disposent pas de bouton de volume, vous devez allumer votre téléphone et régler le volume.

Fonction de charge :

Pendant l'utilisation de l'appareil, le système émet régulièrement des sons d'avertissement « faible puissance » toutes les cinq minutes. Jusqu'à ce que l'appareil dise « éteindre ». À ce stade, l'appareil doit être rechargé.

Lorsque l'oreillette est équipée d'un interrupteur d'alimentation, veillez à l'allumer. Seul l'interrupteur d'alimentation permet de recharger normalement l'appareil. Le voyant rouge s'allume lorsque l'appareil est en cours de recharge. Si le voyant bleu s'allume lorsque la batterie est complètement chargée, cela signifie que la batterie est complètement chargée.

- Prend en charge AAO APTX - HSP V1.2 - A2DP V1.2
- AVRCPV1.4 - CVC version 6.0Cell
- Indicateur de batterie sur le téléphone.
- Prise en charge des numéros vocaux entrants.
- Prise en charge de la connexion multipoint (connexion de deux téléphones en même temps)
- Vitesse haut débit HFP V1.6 (HD Voice Ready)