

Montre sportive intelligente DT102

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Merci d'avoir choisi notre smartwatch. La lecture de ce manuel vous permettra de comprendre pleinement l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil.

La boîte contient : une boîte d'emballage, un manuel, un boîtier de montre et un câble de recharge.

I. Description des fonctions de la montre.

Description des boutons:



1) Lorsque la montre est en mode d'affichage éteint, appuyez brièvement sur le bouton rotatif pour allumer l'affichage et appuyez à nouveau brièvement sur le bouton rotatif pour éteindre l'affichage.

2) Lorsque la montre est dans l'interface de numérotation, appuyez deux fois sur le bouton rotatif pour effectuer des appels d'urgence (il faut se connecter au Bluetooth d'un téléphone portable pour l'utiliser) ; tournez le bouton rotatif pour modifier la numérotation.

3) Dans l'interface de menu, tourner le bouton rotatif pour tourner la page.

4) Entrer dans l'interface de style menu, appuyer brièvement pour quitter.


5) Dans l'interface de style de menu, appuyer deux fois sur le bouton rotatif pour changer de style de menu.

6) Lorsque vous entrez dans l'interface de deuxième ou troisième niveau, appuyez brièvement sur le bouton pour revenir à l'interface de numérotation.

7) Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour activer/désactiver l'horloge.

Instructions de chargement :

Chargement sans fil, comme indiqué sur l'image suivante:



1.1 Fonction de raccourci :

- 1) Balayez vers la gauche pour trouver l'icône "+", cliquez sur l'icône pour ajouter une partie du menu comme fonction de raccourci.
- 2) Balayez vers le bas pour trouver l'état de la connexion Bluetooth, l'heure, la mise sous tension, le mode "ne pas déranger", le réglage de la luminosité et d'autres fonctions.
- 3) Balayez vers la droite pour afficher l'heure/date/semaine, le dernier message (entrez pour afficher plusieurs messages) / activer/désactiver le Bluetooth pour les appels et afficher certaines des fonctions de menu récemment utilisées.
- 4) Balayez vers le haut pour accéder à l'interface du menu et balayez vers le haut et le bas pour trouver la fonction correspondante.
- 5) Appuyez longuement sur l'interface du cadran de la montre pour faire glisser le cadran de la montre, sélectionnez-le et touchez-le pour le régler correctement.

1.2 Message tactile :


- 1) Lorsque la montre est reliée à l'APP et que l'autorisation de notification est activée, les nouveaux messages reçus dans la barre de notification du téléphone portable sont transmis à la montre et un total de 10 messages peut être sauvegardé. Les messages reçus après 10 messages seront écrasés un par un.
- 2) Faites glisser votre doigt vers le bas pour appuyer sur l'icône de suppression et supprimer tous les journaux de messages.


1.3 Menu déroulant :


Faites défiler le cadran de la montre vers le bas pour accéder à l'interface du menu déroulant.

- 1) État de la connexion Bluetooth ; affichage de l'heure, de l'énergie, de la puissance

- 2) Icône  , pour afficher la version de l'horloge et l'adresse Bluetooth.

- 3) Icône  , pour régler la luminosité de l'écran.

- 4) Icône  , pour contrôler la musique.

- 5) Icône  , pour définir le numéro de téléphone de l'appel d'urgence. Dans l'interface de numérotation, appuyez sur le bouton de la barre et maintenez-le enfoncé pour passer rapidement l'appel d'urgence.

- 6) Balayez vers la gauche pour accéder à d'autres fonctions de raccourci : GPS, modes de choix, mode d'économie d'énergie, alarme, lampe de poche, SOS (en mode d'économie d'énergie, l'affichage de la luminosité sera légèrement différent).

1.4 Téléphone/historique des appels :

1) Accédez à la fonction téléphone, cliquez sur "Ouvrir" pour activer l'appel Bluetooth, vous pouvez voir le nom de l'audio/appel Bluetooth, rechercher le nom dans la liste Bluetooth du téléphone portable et le connecter. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser la montre pour répondre ou raccrocher les appels Bluetooth.

2) Les journaux d'appels peuvent enregistrer les journaux Bluetooth.

3) Entrez dans le clavier, saisissez le numéro de téléphone pour passer des appels Bluetooth.

1.5 Message :

Après avoir connecté la montre à l'APP, et si la permission de notification correspondante est autorisée dans le système de votre téléphone portable, les notifications reçues sur votre téléphone portable peuvent être envoyées à la montre.

1.5.1 Notification d'appel entrant :

Activez le rappel d'appel dans l'APP. Lorsque le téléphone reçoit un appel, la montre sonne ou vibre.

1.5.2 Notification de SMS :

La notification SMS peut être activée dans l'APP. Lorsqu'un ou plusieurs messages SMS sont reçus sur le téléphone portable, la montre recevra un ou plusieurs rappels SMS en même temps.

1.5.3 Notification à partir d'autres applications :

Activez le commutateur de notification de l'application correspondante dans l'APP, comme WeChat, QQ, Outlook, Facebook et d'autres applications. Lorsque le téléphone portable reçoit une/multiple notification d'application, la montre recevra un/multiple message de rappel correspondant en même temps.

1.6 Contacts fréquemment utilisés :

Reliez d'abord la montre à l'APP, puis ouvrez l'APP, appuyez sur "Appareil">"Contacts fréquemment utilisés">"Ajouter des contacts (jusqu'à 20 contacts peuvent être ajoutés)">"Synchroniser avec la montre".

1.7 Données relatives à la condition physique :

Les données relatives à la condition physique sont activées par défaut. Accédez à l'interface des données de fitness et faites défiler vers le bas pour afficher le nombre actuel de pas, la distance et les calories sur la montre. Les données sont effacées tous les jours à 00:00.

1.8 Sélection du mode intelligent :

Lorsque la montre passe en mode montre, elle déconnecte la connexion Bluetooth et peut être utilisée de manière autonome, ce qui la rend plus économe en énergie.

Lorsque la montre repasse en mode intelligent, elle peut se connecter à l'APP du téléphone pour d'autres opérations intelligentes.

1.9 Modes sport (course à pied, cyclisme, tyrolienne, badminton, basket-ball, football, etc.)

1.9.1 Sélectionnez le mode d'exercice correspondant, appuyez sur le bouton de démarrage sur l'écran pour entrer dans le mode d'exercice correspondant ; appuyez sur le bouton de démarrage pour commencer ou mettre en pause le calcul de l'exercice, appuyez sur le bouton de fin pour terminer l'exercice et enregistrer les données.

1.9.2 Lorsque la durée de l'exercice est supérieure à une minute, les données de l'exercice peuvent être sauvegardées ; lorsque l'exercice est inférieur à une minute, le message "Trop peu de données pour être sauvegardées apparaît".

1.9.3 Plus de modes d'exercices ont été ajoutés, tels que la gym, le yoga, la course en salle et l'entraînement libre.

1.9.4 Le suivi des mouvements GPS a été ajouté. Lorsque vous lancez la fonction sport dans l'application, la montre passe simultanément en mode sport. Après l'exercice, les données de l'application, telles que le suivi des mouvements GPS, seront synchronisées avec la montre pour une référence pratique.

1.10 Fréquence cardiaque

Mettez la montre au poignet correctement, accédez à la fonction de fréquence cardiaque et vous pourrez mesurer votre fréquence cardiaque une fois à la fois (assurez-vous de porter la montre correctement lors de la mesure).

1.11 ECG

Mettez la montre au poignet correctement, accédez à la fonction ECG (vous devez ouvrir l'interface "Détection ECG" dans l'APP), vous pouvez mesurer l'ECG une fois à chaque fois, et le résultat de la mesure de l'ECG peut être sauvegardé simultanément dans l'APP. Cette fonction nécessite que la montre soit connectée à l'application pour être utilisée (veillez à la porter fermement lors de la mesure).

2.0 Mon code QR

Connectez la montre à l'application, recherchez Mon code QR dans l'application, sélectionnez WeChat/QQQ/Alipay et autres "Recevoir de l'argent par code QR" pour synchroniser avec la montre (veillez suivre les instructions de l'application pour un fonctionnement spécifique) .

2.1 Calculatrice

La montre permet d'effectuer des calculs simples.

2.2 Contrôle de la musique à distance
En connectant la montre à l'APP, vous pouvez contrôler la musique sur le téléphone et les chansons seront diffusées sur le téléphone. En connectant la montre au Bluetooth du téléphone portable, vous pouvez contrôler la musique sur le téléphone et la musique sera diffusée sur la montre.

2.3 Sommeil

La fonction de surveillance du sommeil fonctionne entre 18h00 du soir et 10h00 du matin le jour suivant. Après le réveil, les données de sommeil de la montre peuvent être synchronisées avec l'application pour être visualisées après connexion à l'application.

2.4 Chronomètre

Cliquez sur "Chronomètre" pour accéder à l'interface de chronométrage, et vous pouvez enregistrer le temps pour une heure à la fois...

2.5 Heure

Après avoir connecté la montre à l'application et synchronisé les données, cliquez sur "Météo" sur la montre pour afficher les informations météorologiques du jour.

2.6 Recherche sur le téléphone portable

Une fois la montre couplée à l'application, cliquez sur "Rechercher un téléphone" sur la montre pour trouver le téléphone compatible, et le téléphone vibrera ou sonnera.

2.7 Météo

Cliquez sur "Météo" sur l'horloge pour afficher les conditions d'ultraviolet (CV) et de pression atmosphérique pour la journée.

2.8 Respiration

Il existe trois modes d'entraînement respiratoire : lent, modéré et rapide. Les utilisateurs peuvent effectuer l'entraînement respiratoire en fonction du mode qu'ils sélectionnent.

2.9 Appareil de massage

Appuyez sur le bouton vert pour commencer le massage, la montre se met alors à vibrer, et appuyez sur le bouton rouge pour terminer le massage.

2.10 Réglage de l'heure

Déconnectez-vous de l'APP et réglez l'heure sur la montre séparément.

2.11 Assistant vocal

Après avoir connecté la montre à l'appel/audio Bluetooth de votre téléphone portable, vous pouvez activer la fonction d'assistant vocal du téléphone en double-cliquant sur la

montre (par exemple, le téléphone iOS est Siri, le téléphone Android est l'assistant vocal).

2.12 Lampe de poche

Touchez l'icône de la lampe de poche, l'écran de la montre sera entièrement éclairé pour obtenir l'effet d'une lampe de poche.

3.0 Assistante féminine

Pour vérifier l'état des règles de la femme, vous pouvez consulter les données relatives à la dernière fois qu'elle a eu ses règles, telles que la durée des règles et le nombre de jours entre les règles dans l'application.

3.1 Style de menu

Il existe plusieurs styles de menu.

3.2 Paramètres

1) Vous pouvez sélectionner la langue de l'horloge dans les paramètres de l'horloge, ou la langue de l'horloge peut être synchronisée avec la langue de votre téléphone portable une fois que l'horloge est reliée avec succès à l'APP.

2) Changez le cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers la droite pour voir le cadran suivant, sélectionnez un cadran et cliquez dessus pour le régler.

3) Régler le temps d'écran ; plusieurs durées de temps d'écran peuvent être sélectionnées.

4) Intensité de la vibration : réglez l'intensité de la vibration du rappel.

5) Mot de passe ; un mot de passe à 4 chiffres peut être défini (si vous oubliez le mot de passe, entrez 8762 pour décrypter le mot de passe précédent).

6) Réinitialisation d'usine ; cliquez sur ✓ pour activer la réinitialisation d'usine et sur X pour l'annuler.

II. Relier l'APP

1. télécharger l'APP

1.1 Scannez le code QR pour télécharger l'application.



1.2 Pour les utilisateurs d'Android :

Recherchez "WearPro" sur Google Play ou toute autre boutique Android pour le télécharger, faites attention à la fenêtre pop-up sur le téléphone et appuyez sur "Accepter" pour donner les permissions à l'APP lors de l'installation.

1.3 Pour les utilisateurs iOS :

Recherchez "WearPro" dans l'APP Store pour le télécharger, faites attention à la boîte pop-up sur le téléphone et appuyez sur "OK" pour accorder les permissions à l'APP lors de l'installation.

Après l'installation de WearPro, l'icône de l'application s'affiche comme suit:



2. Connexion de l'APP via Bluetooth sur le téléphone mobile

2.1 Recherche du nom Bluetooth pour la connexion/l'appairage

Faites défiler le cadran de la montre vers le bas, trouvez l'icône "About (I)" et cliquez dessus, et souvenez-vous du nom Bluetooth de la montre, puis ouvrez l'APP WearPro, cliquez sur "Device" dans la barre inférieure, et cliquez sur "Search for pairing device" pour commencer la recherche. Recherchez le nom Bluetooth de votre montre et apparez-la. Si la connexion est réussie, l'icône Bluetooth de la montre s'allume en vert (au centre de l'icône) ;

2.2 Scanner le code QR pour se connecter/appairer

Faites défiler le cadran de la montre vers le bas, trouvez l'icône "About (i)" et cliquez dessus, vous pouvez voir un code QR pour la connexion, puis ouvrez l'APP WearPro, cliquez sur "Device" dans la barre inférieure, sélectionnez "Scan to pair device", la boîte d'appariement apparaîtra après avoir scanné le code QR. Cliquez sur "Pair" pour relier l'APP à la montre. N'oubliez pas d'accepter les autorisations de notification de l'application sur la montre ;

2.3 Précautions de connexion

- 1) Si vous ne pouvez pas vous connecter au Bluetooth, vérifiez si vous pouvez trouver le nom Bluetooth de la montre dans les paramètres du téléphone portable.
- 2) Vérifiez que l'autorisation de localisation de votre téléphone portable (GPS) est activée.
- 3) Si la montre a été appariée à d'autres téléphones portables.
- 4) Désactivez le Bluetooth du téléphone et réactivez-le.
- 5) Redémarrez votre téléphone.

6) Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone portable, recherchez le nom Bluetooth de la montre, déconnectez la montre en oubliant l'appareil, puis allez dans l'APP pour l'appairer à nouveau.

7) Un trop grand nombre d'appareils connectés au téléphone portable peut faire échouer la connexion Bluetooth de la montre. Le nombre d'appareils pouvant être connectés à un téléphone portable est limité. Ne gardez pas plus de 3 appareils fréquemment utilisés connectés au Bluetooth d'un téléphone portable.

Connectez-vous à la fonction audio/appel Bluetooth de la montre :

Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone portable, glissez vers la droite lorsque la montre se trouve dans l'interface de composition, cliquez sur l'icône "BT Call", puis sur "Open" pour voir le nom de l'audio/appel Bluetooth. Recherchez le nom Bluetooth dans la liste Bluetooth du téléphone et associez-le. Une fois l'appel audio Bluetooth connecté, l'icône Bluetooth de la montre s'affiche comme suit (la périphérie extérieure) s'allume en bleu;

Conseil : en fonction de cette connexion, assurez-vous de cliquer sur les diverses autorisations de synchronisation des notifications de l'APP dans les paramètres de WearPro, afin de synchroniser l'affichage de divers messages du téléphone portable sur la montre ; pour exécuter toutes les fonctions de connexion (comme passer un appel téléphonique via la montre), assurez-vous que la montre est connectée à la fois à l'APP et à l'audio Bluetooth du téléphone.

4. Désassocier la connexion Bluetooth à l'APP

4.1 Désassocier la connexion Bluetooth au système Android à partir de l'APP

Dans la colonne "Device" de WearPro, faites défiler vers le bas jusqu'à "Unlink" et cliquez pour dissocier l'App ;

4.2 Découpler le Bluetooth du système iOS à partir de l'APP

Dans la colonne " Appareil " de WearPro, faites défiler vers le bas jusqu'à " Unpair " et cliquez pour désassocier l'application ; puis allez dans les paramètres Bluetooth du téléphone, sélectionnez le nom Bluetooth de la smartwatch et cliquez sur " Forget this device " (Oublier cet appareil).

5. Désassembler la connexion audio Bluetooth

Pour désactiver la connexion audio Bluetooth, recherchez le nom audio Bluetooth dans les paramètres Bluetooth du téléphone portable et cliquez sur "Ignorer cet appareil" pour désassocier toutes les connexions Bluetooth à la montre.

6. Trouver l'appareil

La montre a été appairée avec succès à l'application. Cliquez pour trouver la montre dans l'APP, et la montre vibrera une fois lorsque l'écran sera allumé.

7. Prendre une photo

Appuyez sur "Prendre une photo" dans la colonne "Appareil" de l'application pour activer la fonction de télécommande de l'appareil photo de la montre. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo sur la montre pour commander le téléphone afin de prendre une photo, et les photos que vous prenez seront enregistrées dans l'album du téléphone portable.

8. Synchronisation des données

La montre est reliée avec succès à l'APP et les données de la montre peuvent être synchronisées avec l'APP.

9. Inclinez votre main pour activer l'affichage

Portez la montre correctement au poignet (main gauche/droite). Lorsque vous activez la fonction "Incliner pour réveiller" dans l'APP, la montre s'allume automatiquement lorsque vous inclinez la main pour la regarder.

10. Mode "Ne pas déranger"

Dans l'APP, appuyez sur "Appareil">"Plus">"Mode ne pas déranger",

Définissez l'heure de début et de fin, par exemple de 12h00 à 14h00, et vous ne recevrez pas d'appels téléphoniques ou de notifications d'applications sur la montre pendant cette période.

11. Réveil quotidien

Dans l'APP, appuyez sur "Appareil">"Plus">"Réglage de l'alarme">"+", réglez l'heure de l'alarme et les jours de la semaine où elle se répétera.

12. Rappel de sédentarité

Réglez la période de temps, la fréquence du rappel et le mode de répétition.

pour décider de la manière dont vous souhaitez recevoir les rappels relatifs à la sédentarité.

13. Rappel de boire de l'eau

Définissez la période de temps, la fréquence du rappel et le mode de répétition pour décider comment vous souhaitez avoir des rappels de consommation d'eau.

14. Appuyer sur le papier peint

14.1 Appuyez sur un fond d'écran existant

Liez la montre et l'application, ouvrez l'application, appuyez sur Appareil> Appuyez sur le fond d'écran de l'horloge, la montre redémarrera et liera l'application automatiquement après avoir synchronisé le nouveau fond d'écran de l'horloge.

14.2 Personnaliser le fond d'écran de l'horloge

Liez la montre et l'application, ouvrez l'application, appuyez sur Appareil> Appuyez sur Fond d'écran de l'horloge, les premiers fonds d'écran de l'horloge marqués comme "Fond d'écran de l'horloge personnalisé" sont personnalisables. La montre redémarre et relie automatiquement l'application après la synchronisation du cadran de la montre.

15. Version du micrologiciel

La version de l'horloge est affichée sous "Firmware update" dans la colonne "Device", et les utilisateurs peuvent décider de la mettre à jour.

16. Code QR de paiement Alipay

La montre est dotée de la fonction Alipay, qui nécessite que le téléphone scanne le code pour vérifier la liaison. Suivez les étapes ci-dessous :

Cliquez sur l'icône Alipay sur l'interface principale (écran déroulant) de la montre et complétez la liaison avec votre compte Alipay personnel.

- Conseils d'entretien et d'utilisation

1. Gardez l'appareil propre.
2. Gardez l'appareil au sec
3. Portez la montre correctement, ne la serrez pas trop.
4. Évitez toute exposition prolongée à des températures extrêmes, trop froides ou trop chaudes, qui peuvent causer des dommages permanents à l'appareil.

Questions fréquemment posées et réponses

***Pourquoi ne puis-je pas porter la montre pour prendre un bain chaud ?**

La température de l'eau du bain est relativement élevée, ce qui produit une grande quantité de vapeur d'eau, et le rayon moléculaire de la vapeur d'eau est petit, de sorte qu'il est facile de pénétrer par l'interstice du boîtier de la montre. Lorsque la température se refroidit, la vapeur d'eau se transforme à nouveau en eau, ce qui peut provoquer un court-circuit de la montre.

***Impossible d'allumer ou de charger la montre**

Veillez à retirer les plastiques de protection du chargeur et de la montre pour qu'ils soient en contact direct.

Si la montre ne s'allume pas lorsque vous la recevez, il se peut qu'un choc pendant le transport ait provoqué la protection de la plaque de la pile. Chargez la montre pour l'activer.

Si la batterie de la montre est trop faible ou si elle ne peut pas s'allumer parce qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, chargez-la pendant plus d'une demi-heure pour l'activer.

Description de la garantie :

1. En cas de problème de qualité dû à la fabrication, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante : **service@conosurexclusivas.com**.

2. Aucune garantie n'est accordée pour les défaillances causées par des raisons personnelles de l'utilisateur, comme suit :

1). Défaillances causées par un démontage ou une modification non autorisés de la montre.

2). Défaillances causées par des chutes accidentelles pendant l'utilisation.

3). Tous les dommages causés par la faute de l'homme ou d'un tiers, ou par une mauvaise utilisation (tels que : eau dans l'appareil, fissures dues à une force extérieure, rayures sur le boîtier, dommages, etc.

3. Lors d'une demande de service de garantie, veuillez fournir une preuve d'achat avec la date d'achat et le produit.