MANUEL D'UTILISATION

SMARTWATCH M11



Merci d’avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez en profiter pleinement, nous vous fournissons des instructions détaillées. Cette montre connectée s’intégrera à votre travail et à votre vie quotidienne grâce à une qualité irréprochable et un service exceptionnel. Une fois que vous l’aurez en votre possession, vous apprécierez pleinement son excellence et son expérience personnalisée, qui vous permettront de profiter de la vie avec aisance et joie à chaque instant.

- Il est strictement interdit de démonter le produit sans autorisation.
- Il est interdit d’exposer la batterie à des températures élevées ou de la jeter au feu afin d’éviter toute explosion.
- N’utilisez pas d’outils tranchants pour frapper l’écran.
- En raison des délais logistiques, nous vous recommandons de charger l’appareil avant de l’utiliser pour la première fois. La durée de charge recommandée est de 1 h 30.

Présentation générale du produit

Bouton d'alimentation : ON/OFF : allume/éteint l'écran ; permet de revenir au menu principal.

Port USB : permet la recharge et le transfert de données.

Écran tactile : écran tactile capacitif multipoint ; toutes les fonctions peuvent être exécutées à partir de l'écran tactile capacitif.

Guide d'utilisation rapide du produit

1. Téléchargez le logiciel de synchronisation. (Téléphones Android uniquement)

Ouvrez le menu de la montre, accédez au sous-dossier du code QR et scannez le code QR qui s'affiche sur l'écran de la montre à l'aide de l'application de lecture de codes QR de votre mobile.

(Application APK de notifications par Bluetooth, principalement utilisée pour la communication entre le mobile et la montre)

2. Installez et utilisez le logiciel de synchronisation.

3. Connexion Bluetooth et fonction de synchronisation. Connectez la montre depuis votre mobile

Accédez aux paramètres de votre mobile et activez la recherche d’appareils Bluetooth. Lorsque le modèle de la montre est détecté, appuyez pour sélectionner l’appairage, puis sélectionnez « Oui » sur la montre. L’appairage est alors effectué avec succès. Lorsqu’une demande de synchronisation du répertoire s’affiche, appuyez sur « Accepter ». Dans le même temps, il est recommandé de cocher « Ne

plus demander la prochaine fois ». Ainsi, le répertoire se synchronisera directement lors de la prochaine connexion sans que la question ne vous soit à nouveau posée.

Connecter le téléphone portable depuis la montre connectée

Sélectionnez « Bluetooth » sur la montre connectée ; cliquez pour rechercher des appareils Bluetooth ; recherchez votre smartphone (par exemple, Samsung GT-I9500) et sélectionnez « Se connecter ».

Remarque : à ce stade, le Bluetooth doit être activé sur le téléphone portable et celui-ci doit autoriser les appareils Bluetooth à proximité à le détecter.

4. Description du menu des fonctions

- Messages : messages synchronisés avec le téléphone portable ou la montre connectée.
- Bluetooth : configure l'état du Bluetooth ; l'active ou le désactive.
- Historique des appels : une fois le Bluetooth connecté, vous pouvez consulter l'historique de vos appels récents.
- Numéroteur Bluetooth : depuis la montre, connectez le téléphone portable pour l'appairer.
- Notifications à distance : affiche de manière synchronisée les messages du téléphone portable. Par exemple : 00, WeChat, Messages, Heure, Twitter, Facebook, etc.
- Appareil photo à distance : contrôlez l'appareil photo du téléphone portable depuis la montre pour prendre des photos ; il est nécessaire d'activer au préalable l'appareil photo du téléphone Android.
- Anti-perte : la montre recherche le téléphone portable ou le téléphone portable recherche la montre. Système anti-perte bidirectionnel.
- Podomètre : dans les paramètres du podomètre, vous pouvez consulter la durée d'activité et le nombre de pas. Pendant l'activité, si vous souhaitez revenir au menu principal sans interrompre la fonction de comptage des pas, appuyez sur le bouton d'alimentation : la fonction de comptage des pas continuera de fonctionner en arrière-plan.
- Suivi du sommeil : affiche la qualité de votre sommeil en fonction de votre durée de sommeil.

• Rappel d’inactivité : vous pouvez configurer l’heure. Il vous rappelle de faire de l’exercice ; il est recommandé de le faire au moins une fois par heure.

• Code QR : scannez le code QR. Vous pouvez télécharger le logiciel de synchronisation ; s’il existe une nouvelle version du logiciel, mettez-le à jour. Contactez notre entreprise. Synchronisé avec la montre pour permettre l’utilisation du réveil hors ligne.

• Calculatrice : vous pouvez additionner (+), soustraire (-), multiplier (×) et diviser (/), ainsi qu’effectuer des opérations arithmétiques simples.

• Enregistrement : la fonction d’enregistrement permet d’enregistrer via le microphone de la montre.

• Répertoire téléphonique : une carte SIM est nécessaire pour que la montre puisse utiliser la fonction répertoire.

• Album photo : la montre doit utiliser la carte IF pour que vous puissiez utiliser la fonction album.

• Calendrier : vous pouvez afficher la date au format mm/JJ/aaaa.

• Tableau des codes : il sert à calculer le temps, le kilométrage et la vitesse.

Précautions d’utilisation

I. Chargez complètement l’appareil avant de l’utiliser ; le temps de charge est de 1 à 2 heures.

2. Pour la charge, vous pouvez utiliser le câble de charge d’un smartphone Android et un chargeur d’origine ; vous pouvez également utiliser les accessoires fournis dans la configuration standard.

3. Le Bluetooth se déconnectera si la distance maximale est dépassée ; après avoir utilisé la fonction antivol bidirectionnelle, si la connexion n’est pas rétablie, la fonction de recherche ne pourra pas être utilisée.

4. Lors de l’utilisation du Bluetooth, la connexion peut être occasionnellement interrompue.