



Mode d'emploi

Ventilateur avec nébuliseur pour le refroidissement et le chauffage

Veuillez lire ce manuel avant utilisation:

Avertissement:

1. Après la mise en marche, si aucun flux d'air ne sort lorsque vous appuyez sur le bouton « air froid » ou « air chaud », arrêtez immédiatement l'appareil et débranchez-le.
2. Assurez-vous que le réservoir d'eau est plein avant d'activer la fonction d'humidification.
3. Il est déconseillé d'utiliser l'appareil à domicile sans surveillance.

Présentation du produit:



Vent naturel: Il reproduit le doux souffle du vent naturel, vous procurant une sensation de fraîcheur, d'agrément et de confort, idéale pour le printemps et l'automne ou pour la ventilation quotidienne.



Humidification: Le mode d'humidification permet d'augmenter efficacement le taux d'humidité de l'air et de soulager les désagréments causés par la sécheresse.



Air froid + humidification: L'air froid humidifié est plus rafraîchissant que celui d'un ventilateur classique, ce qui permet de lutter efficacement contre la sécheresse dans les pièces climatisées pendant l'été. Il vous offre une sensation de fraîcheur et de confort.



Air chaud + humidification: La combinaison de l'air chaud et de la fonction d'humidification permet d'éviter efficacement la sensation de sécheresse provoquée par l'air chaud, ce qui vous apporte de la chaleur et un confort accru.



Utilisation dans différents contextes: Adapté à une grande variété d'espaces, tels que les chambres, les salons ou les bureaux, il répond à vos besoins en fonction des saisons et des environnements.


Instrucciones de instalación:

1. Tête
2. Colonne de support
3. Conduite de pulvérisation
4. Socle du réservoir d'eau

Étapes d'installation:




Branchez le câble d'alimentation du pulvérisateur (1), faites-le passer par la colonne de support (2) et serrez bien le raccord avec la tête (1).

Serrez le câble d'alimentation du pulvérisateur (3) et le câble de raccordement de la base du réservoir d'eau (4) ; insérez-le dans la base du réservoir d'eau (4) pour terminer.



Remplis le réservoir d'eau:

Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, vérifiez que l'écrou de vidange situé au fond du réservoir est bien fermé, puis versez de l'eau pure dans le réservoir (remarque : il ne faut verser aucun autre liquide que de l'eau pure ou de l'eau propre) ; refermez le couvercle une fois le réservoir rempli.




Veillez à débrancher la prise électrique lorsque vous retirez le réservoir d'eau pour le remplir ou le nettoyer.


Réservoir d'eau d'une grande capacité de 4 litres, permettant une utilisation continue de l'humidificateur pendant environ 24 heures.

Nom des composants:

■ Produit



■ Panneau de configuration



Caractéristiques techniques de fonctionnement:

• Allumage:

1) Appuyez sur le bouton « ON/OFF » ; dès que « ON » s'affiche à l'écran, vous pouvez passer à l'étape suivante.

2) Appuyez sur « cool » pour activer la fonction de refroidissement, sur « warm » pour activer la fonction de chauffage et sur « humidify » pour activer la fonction d'humidification.

• Vitesse de l'air:

Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour sélectionner la vitesse du flux d'air. Les vitesses P1, P2 et P3 correspondent respectivement à une vitesse faible, moyenne et élevée en mode refroidissement. Les vitesses H1 et H2 correspondent respectivement à une vitesse faible et élevée en mode chauffage (H1 correspond à la vitesse lente et à la température élevée).

• Oscillation:

Appuyez sur le bouton « oscillation » pour que le ventilateur tourne vers la gauche et vers la droite et fasse circuler l'air.

- **Humidification:**

Appuyez sur le bouton d'humidification pour activer ou désactiver la fonction d'humidification. (Remarque : la fonction d'humidification ne fonctionne pas si le réservoir est vide. Dans ce cas, l'appareil émettra un signal sonore « di-di-di » et désactivera automatiquement la fonction de pulvérisation, vous invitant à ajouter suffisamment d'eau).

- **Minuterie:**

Pour activer la fonction minuterie, appuyez sur le bouton « minuterie » ; appuyez à nouveau dessus pour augmenter la durée. La durée de la minuterie peut être réglée entre 1 heure et 12 heures.

- **Vent naturel:**

Appuyez sur « vent naturel » pour activer la fonction de variation automatique de la vitesse du vent ; la vitesse du vent naturel n'est pas réglable.

- **Éteint:**

Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre l'appareil lorsqu'il est en marche. (Remarque : en mode air chaud, lorsque vous appuyez sur « ON/OFF » pour éteindre l'appareil, celui-ci mettra 30 secondes à s'éteindre automatiquement après s'être refroidi.)

- **Protection contre le renversement:**

Lors de l'utilisation du produit, assurez-vous qu'il n'y ait aucun objet à proximité. Si le produit s'incline à 45° à la suite d'un choc accidentel, d'une poussée ou pour toute autre raison, l'alimentation électrique sera automatiquement coupée et il cessera de fonctionner, ce qui permettra d'éviter efficacement les blessures corporelles que pourrait causer un fonctionnement continu après une chute au sol.

Conseils de sécurité:

1. Avant d'utiliser la machine, vérifiez que la tension d'alimentation correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique de la machine ; il convient d'utiliser une prise de courant fiable, d'une capacité supérieure à 10 A.
2. Pendant son utilisation, la machine ne doit pas être placée sous une prise de courant fixe, et le câble d'alimentation ne doit pas être posé sur la machine.
3. Une fois la machine installée, le câble d'alimentation doit être raccordé à un dispositif à double interrupteur de coupure présentant un écart de coupure d'au moins 3 mm afin de déconnecter la machine du réseau électrique.
4. Ce produit étant doté d'une fonction de chauffage, le fait de le recouvrir ou de le positionner de manière inappropriée peut provoquer un incendie ; il est interdit d'utiliser

ce radiateur avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif susceptible de s'allumer automatiquement.

5. Pendant son utilisation, il faut éviter que des corps étrangers ne pénètrent dans l'appareil et que de l'eau ne s'infiltre dans celui-ci ou dans les entrées et sorties d'air. Ne couvrez pas les entrées et sorties d'air afin d'éviter tout accident.
6. Ne mettez pas la main dans la sortie d'air du radiateur afin d'éviter toute brûlure pendant son utilisation. Les personnes âgées et les enfants nécessitent une attention particulière et doivent être surveillés lors de l'utilisation de l'appareil.
7. N'activez pas l'interrupteur de chauffage lorsque le ventilateur ne fonctionne pas normalement.
8. Lors du nettoyage et de l'entretien, assurez-vous que la fiche est débranchée de la prise de courant.
9. Débranchez la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
10. Si l'appareil présente un dysfonctionnement, éteignez-le immédiatement et envoyez-le au service après-vente pour réparation. Ne le démontez pas et ne le réparez pas vous-même.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécial vendu par le fabricant ou le service clientèle.

Nettoyage et entretien:

1. Assurez-vous que la machine soit complètement refroidie et que la fiche soit débranchée de la prise électrique.
2. La surface extérieure de l'appareil doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse, puis séchée avec un chiffon propre et doux. N'utilisez pas d'essence, de benzène ni d'autres produits chimiques afin de ne pas endommager la finition brillante de la surface du ventilateur.
3. La poussière présente à l'intérieur de l'appareil peut être aspirée à l'aide d'un aspirateur ; veillez à ne pas endommager les pièces internes de l'appareil.

Service après-vente:

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes concernant le fonctionnement de votre produit, vous pouvez contacter directement le service technique à l'adresse e-mail suivante:

service@emprendimientosurbanos.es