

Grazie per aver scelto il nostro orologio intelligente. È possibile leggere questo manuale per avere una comprensione completa del funzionamento e del funzionamento del dispositivo. L'azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo manuale senza preavviso.

Configurazione del prodotto: un pacchetto, un manuale, una smart band

## Guida per l'utente:

Il pulsante di avvio: pressione lunga per cambiare l'orologio, pressione breve per tornare all'interfaccia di standby, quando l'orologio si è schiantato, pressione lunga di 10 secondi per riavviare...


Interruttore sul quadrante dell'orologio: premere il display per un po', ci sarà un'opzione di selezione, premere conferma.

Menu principale: Scorrere a destra/sinistra per entrare, scorrere a sinistra per passare alla pagina successiva. Scorrere a destra per tornare indietro.



TP gestures: Scorrere a destra/sinistra/su per entrare nel menu principale, dopo aver inserito ciascuna funzione, scorrere da sinistra a destra per tornare indietro, scorrere da destra a sinistra per confermare.

## Istruzioni per il caricamento:



Standard 5PIN porta di ricarica USB, supporto per computer USB o telefono cellulare 5V caricabatterie standard, circa 70 minuti per ottenere la carica completa.

## Il collegamento tra l'orologio e il telefono cellulare:

In primo luogo, il telefono cellulare deve scaricare l'APP "Fundo" sul telefono cellulare e installarlo, in due modi

iOS, utente mobile Android: scansiona il seguente codice QR attraverso il browser mobile, oppure utilizza lo scanner per scansionare e scaricare l'applicazione Fundo.

L'utente Android Mobile cerca "Fundo" Play Store e download.

L'utente iPhone cerca "Fundo" nell'App Store e lo scarica.



Dopo l'installazione, accendere il telefono cellulare Bluetooth e l'applicazione Fundo, confermare l'abilitazione alla notifica, fare clic su "Altro" nell'angolo in basso a destra, inserire il dispositivo aggiuntivo, cercare il dispositivo "Watch\_LE" e fare clic su connect, e quindi Bluetooth 4.0 sarà collegato correttamente.

Quindi andare sul lato in cui si trova la ricerca Bluetooth, selezionare Attivare il Bluetooth, toccare il nome del telefono cellulare nell'elenco e confermare la connessione alla fine del telefono cellulare. Il Bluetooth 3.0 è quindi collegato con successo. Solo quando Bluetooth 3.0 e 4.0 entrambi collegati l'orologio può essere al massimo delle prestazioni, facendo scorrere l'orologio si vedrà l'icona Bluetooth, il colore verde in alto significa che Bluetooth 3.0 è collegato, il colore blu in basso significa che Bluetooth 4.0 è collegato. Solo quando Bluetooth 3.0 e 4.0 sono entrambi collegati, l'orologio può essere attivato al massimo delle prestazioni, scorrere verso il basso l'orologio e si vedrà l'icona Bluetooth, il colore verde in alto significa che Bluetooth 3.0 è collegato, il colore blu in basso significa che Bluetooth 4.0 è collegato.

Come il protocollo Bluetooth è diverso tra tutte le marche di telefoni cellulari. A volte la connessione Bluetooth sarà l'instabilità tra il telefono cellulare e l'orologio intelligente. Riavviare il Bluetooth, quindi provare a connettersi di nuovo o ripristinare le impostazioni di fabbrica. Se sembra che il sistema sia fermo, premere il pulsante di accensione per circa 10 secondi per riavviare l'orologio.

## Come configurare le notifiche:

**Vai a Impostazioni telefono - Gestione applicazioni, in "Fondo" - Gestione permessi, attiva tutto.** Gestione delle notifiche - attivare "Fondo" tutte le autorizzazioni. Aprire l'applicazione "Fundo" - More - App Notification Push -Turn on background run permission.

**Nota:** Assicurarsi che tutte le applicazioni di terze parti che si desidera ricevere notifiche sul dispositivo assicuratevi che il telefono sia abilitato a ricevere il Notificatore sulla barra di notifica del telefono.

## Aggiornamento del firmware:

Sotto la normale connessione Bluetooth, inserire "Fundo", cliccare di più nell'angolo in basso a destra, cliccare sull'aggiornamento del firmware, se c'è una nuova versione, ci sarà una barra di avanzamento, il processo di aggiornamento dura da 3 a 5 minuti, dopo che l'aggiornamento è completo, il bracciale si accenderà automaticamente e ricollegare il dispositivo, si prega di scollegare il Bluetooth, e quindi ricollegare.

## Introduzione alla funzione principale:

**Chiama:** Chiamata Bluetooth via cellulare, parlare alla fine dell'orologio.

**Ordine del giorno:** Sincronizzare tutti i contatti del telefono cellulare, il massimo è di 400 contatti.

**La cronologia delle chiamate:** Sincronizzare tutta la cronologia delle chiamate sul telefono cellulare.

**SMS:** Sincronizzare tutti i messaggi sul telefono cellulare (non ancora compatibile con il telefono iOS).

**Bluetooth:** Trovare il dispositivo che si desidera collegare o scollegare i dispositivi.

**Podómetro:** Controllare i passi compiuti durante il giorno, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Ogni giorno alle ore 0 tutti i dati vengono automaticamente salvati e riportati a 0. Fai scorrere l'opzione Invio; stato, accensione e spegnimento; cronologia, puoi controllare i log locali di 7 giorni; Obiettivo, imposta un obiettivo per i passi giornalieri; inserisci tutte le tue

informazioni, come sesso, altezza, peso, ecc. per misurare più accuratamente i tuoi dati sui passi.

**Monitor del sonno:** Registra la durata e la qualità del sonno, aiuta a regolare meglio il tempo di riposo e migliora la qualità del sonno. Fare scorrere verso l'alto per inserire le opzioni; Stato, On e Off; Cronologia, controllare il sonno profondo e il sonno leggero; istruzioni.

**Cardiofrequenzimetro:** Indossare l'orologio saldamente con il polso, la posizione migliore sarebbe la parte superiore del polso, circa 20 secondi mostrerà i dati della frequenza cardiaca in tempo reale, far scorrere il menu nella storia, la modalità include una singola misurazione e una misurazione continua; e l'istruzione. In generale, il valore normale è di 60-90 volte al minuto.

**ECG:** Adotti la frequenza cardiaca ottica e la tecnologia di combinazione di ECG, circa 30 secondi può visualizzare i dati, dopo che la prova ToAPP apparirà, significa che i dati ECG salvare i dati ECG nel telefono "Fundo".

**Sedentario:** Imposta un promemoria per stare seduti a lungo, ricordati di stare in piedi quando il tempo stringe.

**Gesto:** Supporto per silenziare il cambio di chiamata, silenziare l'allarme, sistema di allarme a gesti (alzi la mano in modo che lo schermo si accenda automaticamente), agita per rispondere alla chiamata.

**Faccia:** ha due facce in attesa che possono essere scelte.

**Tipo di orologio:** Tipo di orologio, ci sono 4 quadranti di orologio in standby tra cui scegliere. Suono: è possibile selezionare il profilo del chiamante, selezionare Suonerie, selezionare Suonerie di notifica.

**Volume:** volume regolabile per medie, suonerie, notifiche, notifiche, ecc. Allarme: È possibile impostare l'allarme 5, una lunga pressione può annullare l'allarme.

**Cronometro:** cronometro individuale, toccare l'icona a sinistra per avviare il cronometro, e toccare per mettere in pausa, toccare di nuovo per ottenere il tempo accumulato.

**Impostazioni Bluetooth:** Attiva/disattiva il Bluetooth sull'orologio.

**Modalità di risparmio energetico:** Accendere l'orologio per entrare nella modalità orologio, le altre funzioni sono disattivate; display, accesso alla luminosità regolabile dello schermo e durata della retroilluminazione.

**Anti-lost:** Fare clic su "cerca telefono", il telefono collegato suonerà l'avviso, dopo aver trovato il telefono, toccare "Finish" il telefono per fermare l'allarme, funziona sia sul lato orologio che sul lato applicazioni.

**A proposito:** È possibile vedere il modello dell'orologio e la versione del software.

**Trasmissione dei dati:** Il telefono cellulare per scaricare Fundo App, dopo che la connessione è riuscita, sia i dati dei passi, la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, più sport possono essere trasmessi alla fine mobile.

## Garanzia

1. Offriamo garanzia gratuita per la parte principale. Offriamo una garanzia gratuita per la batteria e il caricabatterie entro 6 mesi. Il locale è un uso normale e corretto.
2. Per danni causati da motivi personali degli utenti, non offriamo la garanzia gratuita, come indicato di seguito:
  - 1). Smontare o rimontare il prodotto.
  - 2). Causato dalla caduta dell'immodestia
  - 3). Qualsiasi danno artificiale o uso improprio (come ad esempio: infiltrazione di acqua nell'apparecchio, rottura con estrema forza, graffi ai componenti periferici, ecc.
3. Quando si richiede la garanzia gratuita, è necessario fornire un prova di acquisto.
4. In caso di problemi durante l'uso, si prega di contattare il servizio clienti del negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.