

MANUALE DI USO SMARTWATCH R240

1. Vista prodotto:



2. Prima del primo utilizzo:

- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
- **Ci sono a LED nel campo 5:** quando i primi due (partendo da destra) sono attivi, hanno completato il 25% del suo obiettivo. 4 Quando lo fanno, vorrà dire che avete completato il 75%.

3. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone:

1. Individuare l'applicazione gratuita in App Store **TRASENSE MOVEMENT** o Google Play, e installarlo.
2. Collegare il Bluetooth sul telefono e aprire l'applicazione appena installata.
3. Inserisci i tuoi dati personali, LOCK e guardare l'orologio. Quando l'applicazione visualizza "Fare doppio clic la finitura per Glash" toccare il vetro due volte; luci bianche brilleranno e vibrare. La sincronizzazione è completa.

4. Funzioni:

- **Pedometro**: l'orologio contata i passi e la luce del LED della sfera a seconda dell'obiettivo che viene impostato.
- **Chiama**: quando si riceve una chiamata, se non si risponde l'orologio vibra dopo pochi secondi. Inoltre, il secondo LED si accende (da destra).
- **Allarme**: impostare un allarme quando il terzo LED (da destra), sarà lo sport.

5. Soluzione dei problemi comuni:

- **Spegnimento automatico**: può la batteria si sta esaurendo; sostituirla.
- **LED si accendono poco**: forse la batteria si sta esaurendo; sostituire.

6. Comunicazioni

- Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone.
- Il Bluetooth si spegne automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera 10-20 metri. Se si utilizza il sistema anti perdita, non è possibile utilizzare di nuovo fino a quando si ricollega il Bluetooth.
- Ricollegare il Bluetooth se di tanto in tanto scollegato. Quando si riconnette per sincronizzare nuovamente i contatti.
- Il livello di protezione contro l'acqua per la vita quotidiana; Non doccia o il bagno con lui.