Humidificador AN0022 – 060

Manual de instrucciones

Recordatorio

Cuando lo utilice por primera vez, ponga el bastoncillo de algodón absorbente en una cantidad adecuada de agua. Cuando los bastoncillos de algodón absorban toda el agua y empiecen a hundirse, obtendrá el mejor efecto.

Funciones

1. MHZ nebulizador microporoso, agua atomizada y libre de polvo. Equipo con tratamiento especial, resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis con el fin de adecuarse a varios pH del agua.

2. Botones sensibles al tacto. Toque el interruptor para obtener una niebla fresca y al instante humedecer su zona.

3. Luz degradada. Añade más bienestar a tu vida según tus preferencias personales.

Instrucciones

1. Sujete el cuerpo del humidificador con una mano y el cabezal con la otra. Gire el cabezal en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirlo. **Coloque el muelle en la parte inferior del fuselaje** y a continuación, inserte el algodón absorbente en el fuselaje. Alinee el centro del cabezal de la máquina con el algodón absorbente, y alinee el cabezal de la máquina con la ranura. Gire en el sentido de las agujas del reloj y escuche el sonido "clic", entonces la instalación estará completa.

2. Inserte la clavija USB en el adaptador de corriente correspondiente y, a continuación, conecte el adaptador a la fuente de alimentación o conecte el USB directamente un puerto USB del ordenador (el ordenador deberá estar encendido). AHORA, la máquina ha entrado en el estado de espera.

3. Llene el recipiente de agua con una cantidad adecuada de agua y cierre la tapa. A continuación, toque el botón del interruptor, la luz de estado cambiará gradualmente y el humidificador empezará a funcionar.

La luz de estado se apaga al segundo toque, y el humidificador se apaga al tercer toque.

4. Es un fenómeno normal que una máquina nueva o en estado de no uso a largo plazo, no se empañe durante unos 3 minutos cuando se inicie. En estos tres minutos, el algodón absorbente está absorbiendo agua. Después de que el algodón absorbente esté ya húmedo, el agua podrá ser transmitida al atomizador y la máquina empezará a funcionar normalmente.

5. Se recomienda que, antes de poner en marcha una máquina nueva o que no se haya utilizado durante mucho tiempo, saque el algodón absorbente y lo empape en agua durante unos 30 segundos.

Precauciones

1. Esta máquina utiliza un voltaje de alimentación de DC5V, así que asegúrese de elegir un adaptador de corriente que coincida con las especificaciones de esta máquina.

2. Por favor, mantenga este difusor fuera del alcance de los niños.

3. Por favor, añada agua del grifo para asegurar que la niebla generada sea saludable y limpia. No utilice agua a alta temperatura.

4. No toque el atomizador con un dispositivo afilado y duro para evitar daños en la superficie del atomizador. Cuando limpie la lámina atomizadora, pásele un paño suave.

5. Si no va a utilizar la máquina durante un corto período de tiempo, desenchúfela de la fuente de alimentación; si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo (más de 3 días), desenchúfela del recipiente de agua, límpiela y colóquela en un lugar adecuado.

6. Limpie con un paño suave. No infiltre el cabezal de la máquina. No sumerja toda la máquina en líquido. No lavar con gasolina, alcohol u otros disolventes orgánicos.

7. Si se detecta que el cable de alimentación está dañado u otras condiciones anormales, debe enviarse a un profesional para su reparación, nunca intente repararlo usted mismo.

8. Limpie regularmente la lámina atomizadora y sustituya el algodón absorbente, lo cual ayudará a prolongar la vida útil del producto

9. Por favor, evite trabajar sin agua, de lo contrario afectará a la vida útil de la máquina o causará daños a la misma.

10. Por favor, consulte este manual para el propósito de este producto, y no lo utilice para otros fines

Situaciones inesperadas

Si el cabezal de la máquina entra accidentalmente en el agua al utilizar este difusor, por favor, proceda de la siguiente manera.

1. Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación.

2. Desenrosque el cabezal de la máquina y extraiga el algodón absorbente.

3. Agite suavemente el cabezal para drenar la mayor cantidad de agua posible y colóquelo en un lugar seguro durante 24 horas para que se seque al aire.

Recordatorio

1. No utilice la función de rociado cuando falte agua. Si la temperatura es demasiado alta y el producto se daña por falta de agua, ¡el usuario será responsable de ello! Se recomienda utilizar agua del grifo.

2. Al difusor puede poner 1-2 gotas de aceite esencial soluble en agua con baja concentración (secuencia de uso; añadir primero el agua y luego el aceite esencial) en el difusor, y luego limpiarlo a tiempo después de su uso.

Advertencia:

No ponga aceites esenciales de alta concentración y pureza. Los aceites esenciales de gran pureza suelen almacenarse en recipientes como vidrio y cerámica, y no pueden colocarse en botellas de plástico ABS. Los aceites esenciales son corrosivos para los plásticos. Los aceites esenciales puros colocados en humidificadores pueden dañar el funcionamiento del humidificador, aparte que no son nada fáciles de limpiar.

Aceite esencial de alta concentración: Es la esencia extraída de una planta entera o de una parte determinada de una planta. Tiene una pureza extremadamente alta. Sólo se puede utilizar sobre la piel o el producto después de diluirlo por completo.

Aceite esencial hidrosoluble: Producto obtenido disolviendo aceite esencial en etanol al 40% - 60% (u otros disolventes solubles en agua como propanol, propilenglicol, glicerina, etc.). Puede utilizarse adecuadamente en un humidificador.

***La corrosión causada por aceites esenciales mal colocados correrá a cargo del comprador.**

Consulte a su distribuidor antes de utilizarlo.

Parámetros básicos

Tensión nominal: DC5V-1A

Interfaz de entrada: USB

Capacidad de agua: 130ml

Área de aplicación: dentro de 15 metros cuadrados

Eficiencia de pulverización: 35 ML/ h

Potencia nominal: 1.5-2W

Tiempo de pulverización: 3-6 horas

Norma ejecutiva: GB4706 1-2005

Problemas comunes y soluciones

Es posible que encuentre algunos problemas al utilizar este producto, por favor confirme los siguientes puntos:

Después de arrancar, la máquina no funciona:

Compruebe si el adaptador de corriente y el producto están conectados correctamente.

Compruebe si se ha seleccionado el adaptador de corriente adecuado.

Compruebe si el recipiente de agua está lleno de agua o si la cantidad de agua es suficiente para entrar en contacto con el algodón absorbente. Si la cantidad de agua es insuficiente, añada una cantidad adecuada de agua al recipiente de agua.

Ausencia de pulverización o pulverización anormal

Compruebe si la lámina atomizadora micro-porosa está contaminada. Si es así, limpie la lámina de pulverización.

De igual forma, verifique si el algodón absorbente está contaminado o muy envejecido. Si es así, sustituya el algodón absorbente y limpie los orificios de aspiración de la parte inferior de la máquina.