Mando Dobe compatible con PS4

Manual de usuario

Diseño del mando



1. Pad de dirección, 2. Botón SHARE, 3. Panel táctil, 4. Botón de opciones, 5,6,7 y 8. Botones de función, 9. Palanca derecha / Botón R3 (Presione hacia abajo para usar como botón R3), 10. Botón HOME, 11. Palanca izquierda / Botón L3 (Presione hacia abajo para usar como botón L3).



12. Botón L1, 13. Botón L2, 14. Puerto Micro USB, 15. Barra de luz LED, 16. Botón R1, 17 Botón R2.

Emparejamiento del mando y la consola



1. Encienda la consola PS4.

2. Conecta el mando a la consola mediante el cable USB-A a MICRO USB.

3. El mando se encenderá y la barra de luces LED parpadeará para indicar que se está conectando a la consola. Una vez que la luz LED esté fija, el mando se habrá conectado correctamente a la consola.

Descripción del producto

El mando inalámbrico PS4 es compatible con las consolas PS4, Slim y Pro. Diseñado con un agarre ergonómico, barra luminosa integrada, altavoces incorporados y una toma de audio estéreo de 3,5 mm; el mando inalámbrico PS4 es el compañero perfecto para tu experiencia de juego con PS4.

Incluye conectividad inalámbrica Bluetooth, tecnología de detección de movimiento, doble motor de vibración, panel táctil y una batería recargable con un cable USB-A a Micro USB.

Cuidado y seguridad del producto

- Conserve el manual de usuario para futuras consultas.

- Utilice este dispositivo únicamente para los fines previstos.

- Sólo para uso en interiores.

- Manténgalo alejado de superficies muy calientes o frías.

- Cuando no lo utilice, guárdelo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

- No aplique fuerza ni coloque objetos pesados sobre el mando inalámbrico PS4.

- Si el mando inalámbrico PS4 está dañado, roto o ha sido sumergido en agua, deje de utilizarlo inmediatamente.

- No intente reparar, modificar ni desmontar el Mando inalámbrico PS4.

- Limpie el mando inalámbrico PS4 con un paño suave y húmedo para para evitar la acumulación de suciedad. No utilice disolventes químicos, detergentes ni alcohol.

- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.

Especificaciones

Tensión de entrada: DC 5V

Corriente de trabajo (sin vibración): < 60mA

Corriente de trabajo (con vibración): < 120mA

Capacidad de la batería: 650mAh

Corriente de código emparejado: 820mA

Longitud del cable USB-A a Micro USB: 80 cm

Tamaño del producto: 155 x 100 x 55 mm

Peso del producto: 187 g