Auriculares Bluetooth con cancelación activa de ruido ANC

VJ 099

Manual de instrucciones

Descripción general:

El VJ 375 un auricular inalámbrico estéreo ANC de alta calidad que permite la reproducción de música de forma inalámbrica y función de llamadas. Con una apariencia de moda, muy bien diseñado, es fácil de llevar, adecuado para el hogar, viajes al aire libre y otros lugares, permite disfrutar de la música en cualquier momento y en cualquier lugar. Proporciona una calidad de sonido perfecta para su ordenador, reproductores de música digital, teléfonos móviles y otros productos audiovisuales.

Características de las funciones:

[ANC] Ofrece la función de cancelación activa de ruido, aísla el ruido del mundo exterior y permite disfrutar de la música más pura

[Reproducción inalámbrica] Soporta el emparejamiento de dispositivos inalámbricos para reproducir música como el teléfono móvil, tablets, TV.

[Llamadas manos libres] Soporte para la función de llamadas manos libres, micrófonos incorporados de alta sensibilidad, despreocúpese y disfrute de hacer sus llamadas telefónicas.

[Indicación de llamadas entrantes] Una conveniente función que le mostrará cuando tenga una llamada entrante.

[Indicador de batería para IOS] Opción para teléfonos móviles iOS, le permite saber la cantidad de batería del auricular en tiempo real.

apagará automáticamente después de 5 minutos, no se preocupe por el desperdicio de carga de la batería en modo de espera.

[Entrada de audio] Puerto de entrada de audio estéreo, fácil de conectar el ordenador, reproductor de música digital, teléfono móvil y otros productos audiovisuales, haciéndolo compatible con casi todo tipo de fuente de audio.

[Batería de litio recargable] La batería de litio recargable incorporada, le ofrece protección al medio ambiente, es más económica y práctica que baterías convencionales.

[Carga Inteligente] La voz indica por favor cargar cuando la batería está baja, cuando la carga esté completa se cortará automáticamente la energía para evitar que el exceso de carga a la batería pueda dañarla.

Definición de la función de los botones y puertos del producto:

Mantenga pulsado unos segundos para encender, la luz roja azul parpadeará y a continuación, entrará en el estado de emparejamiento inalámbrico. Vuelva a realizar una pulsación larga para apagar, la luz indicadora se apagará. Una vez conectados los auriculares al teléfono móvil, pulse brevemente ese botón para reproducir música y también, pulse brevemente para pausar la reproducción. Cuando la conexión inalámbrica y el teléfono se haya realizado correctamente, puede pulsar brevemente para responder llamadas telefónicas, la pulsación larga puede impedir que se responda al teléfono.

Una vez finalizada la llamada, pulse brevemente para colgar y, a continuación, pulse dos veces para volver a marcar el último número de teléfono.

Botón + : Pulsación corta para subir el volumen, pulsación larga para pasar a la siguiente canción.

Botón - : Pulsación corta para bajar el volumen, pulsación larga para pasar a la canción anterior.

Interruptor ANC: Encienda la función ANC, la luz indicadora verde se enciende y muestra "ANC mode", apague la función ANC, la luz indicadora verde se apaga y muestra "ANC off".

[Puertos de carga] : Toma de entrada de alimentación, puede utilizar el cable de carga especial del paquete estándar o el cable de carga de puerto universal del teléfono móvil.

[Entrada de audio]: Utilice el cable de audio para el reproductor de música digital, teléfono móvil y otros productos audiovisuales de tipo de fuente de audio que no posean conexión inalámbrica.

Método de operación de emparejamiento inalámbrico de la primera vez:

Presione y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que las luces LED roja y azul parpadeen alternativamente. En este momento, busque el nombre del dispositivo inalámbrico correspondiente en el teléfono, haga clic en el nombre del dispositivo en el teléfono móvil para el emparejamiento inalámbrico, escuchará el mensaje "ding dong" lo que significa que el emparejamiento se ha realizado correctamente. La luz indicadora encenderá azul. Se volverá a conectar automáticamente la próxima vez que lo utilice.

Método para cambiar a auriculares normales:

Inserte el conector de línea de audio de 3,5 mm en el puerto de entrada de audio, el auricular inalámbrico se apagará automáticamente, podrá usar sus auriculares inalámbricos como auriculares normales.

Método de carga:

Inserte el extremo del cable de carga a la toma USB Tipo-C, el otro extremo del enchufe USB en el cargador del teléfono móvil, algún puerto USB del ordenador o cualquier fuente estándar USB 5V, la luz indicadora se vuelve roja cuando mientras se carga y ésta se apagará cuando esté completamente cargada la batería.

Batería baja:

Cuando la batería tenga muy poca carga, el dispositivo le indicará "Batería baja", por favor, recargue a tiempo en este momento. Si no se va a utilizar durante mucho tiempo, deberá cargar una vez cada mes por lo menos, para proteger la batería y prolongar su vida útil.

Apagado automático:

Si no está conectado el modo inalámbrico, este dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos, no se preocupe por el desperdicio de carga de la batería en modo de espera.