MANUAL DE USO POWERBANK DMZ026 – P22

1. PARTES DEL POWERBANK



2. FUNCIONES BÁSICAS

- Para cargar el powerbank conecte un cable USB-MicroUSB al powerbank. Conexte el cabezal USB a un adaptador de red o a un puerto USB de su ordenador. Por otro lado, coloque el cabezal MicroUSB en el orificio señalado como "Entrada" en la imagen. Si se fija en su powerbank podrá ver como, justo encima de dicho orificio, se ve la palabra "IN".

- Para encender el powerbank haga una pulsación corta en el botón de encendido. Para apagarlo, haga dos pulsaciones cortas seguidas.
- Para encender la linterna, pulse durante tres segundos el botón de encendido.

- Para cargar un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo, utilice su cable de carga habitual. Conecte el cabezal USB a una de las cuatro salidas de las que dispone el powerbank y el otro extremo al dispositivo que quiera cargar.
  Las salidas del powerbank disponen de distinto amperaje, dos de ellas tienen 1A (max) y las otras dos tienen 2.1A (max). Para saber el amperaje de cada salida, deberá consultar la indicación que hay en el lateral de cada puerto USB en el cual se puede leer "OUT" seguido de un número (1-4). En la parte trasera de su powerbank, podrá ver la información de cada salida, como se ve en la imagen.

  De esta forma, las salidas 1 y 3 son de 1A y las salidas 2 y 4 son de 2.1A.

- Puede consultar la carga que le queda a su powerbank mirando los LEDs indicadores de carga. Si están todos encendidos, la carga esta completa.