Ventilatore portatile – F1

Manuale d'uso

* Nota: si consiglia di caricare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta.

Metodo di base per l'utilizzo:

1. [Indicatore di carica] Lampeggia una volta ogni 6 secondi quando la potenza è inferiore al 30% Lampeggia una volta ogni 2 secondi quando la potenza è inferiore al 5% La luce rossa rimane accesa durante la carica e la luce verde si accende una volta caricata.

2. [Regolazione della velocità della ventola] Premere il tasto per la prima volta come funzionamento basso, premere nuovamente il tasto come funzionamento medio, premere il tasto per la terza volta come funzionamento alto, premere il tasto per la quarta volta per spegnere la ventola.

Attenzione:

1. Non inserire dita o oggetti estranei nelle pale rotanti del ventilatore, nel coperchio anteriore e/o posteriore del ventilatore.

2. Non collocare prodotti come stoffe o simili vicino al ventilatore per evitare il pericolo di impigliamento.

3. In caso di suono anomalo, odore, temperatura elevata, rotazione irregolare della ventola e altre anomalie, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.

Limitazioni d'uso:

Non utilizzare il prodotto nelle seguenti circostanze, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi, lesioni personali e altri danni:

1. Luoghi con temperature elevate, alta umidità o contatto con l'acqua.

2. Quando il cavo di alimentazione è danneggiato

Manutenzione:

1. Scollegare il cavo di alimentazione quando si pulisce il ventilatore.

2. Tenere l'uscita dell'aria del motore lontano da polvere o lanugine e scollegare la spina di alimentazione quando si pulisce con un aspirapolvere. Quando si pulisce l'involucro, strofinarlo con un panno umido con un detergente molto delicato, non pulire la superficie con strumenti abrasivi o solventi che potrebbero danneggiarla.

3. Non permettere all'acqua o ad altri liquidi di entrare nel motore.