Manual do utilizador da

Depiladora IPL – TS6

Obrigado por ter adquirido este produto. Para sua conveniência, leia e guarde este manual cuidadosamente antes de o utilizar.

I. Visão geral do produto

1.1 Descrição dos botões



1. Botão de luz

2. Botão de ligar/desligar.

3. número de flashes restantes (digital)

4. Ventoinha

5. Modo de luz contínua automática

6. Indicador de funcionamento

II. Princípio de exposição

O instrumento adopta a tecnologia fotónica avançada internacional de cosmética IPL, que irradia directamente a pele com luz pulsada forte para produzir um efeito fotobioquímico. Por um lado, pode fazer regenerar a fibra de colagénio e a fibra elástica da pele, restaurar a elasticidade da pele, melhorar a microcirculação facial e eliminar ou atenuar as rugas. Por outro lado, a luz pulsada forte pode penetrar na pele e ser selectivamente absorvida pela massa pigmentada e pelos capilares do tecido, sob a premissa de não destruir o tecido cutâneo normal, a energia térmica faz com que a coagulação sanguínea e a massa pigmentada sejam destruídas por decomposição térmica, para tratar a dilatação capilar, remover manchas de cor e remover o excesso de pêlos, etc.

III. Limitações de utilização

Informações de segurança importantes: ler antes de utilizar:

- Consultar o tipo de pele na tabela [imagem de controlo da cor da pele]. Se for VI, não utilize este instrumento, caso contrário é provável que cause reacções adversas na pele, tais como pigmentação e despigmentação, vermelhidão e inchaço graves ou queimaduras.

I. Branco, II. Amarelo, III. Castanho claro, IV. Castanho médio, V. Castanho escuro, VI. Castanho escuro ou mais escuro.

IV. Precauções de segurança

- Cuidados especiais

- Não aplicar nenhum gel ou produto de cuidado (gel de aloé vera, etc.) antes da utilização. Certifique-se de que monta e utiliza o produto de acordo com as regras contidas no Manual de Instruções.

- Leia atentamente o "Manual de Instruções" e guarde-o para consulta futura.

- Se tiver alguma dúvida durante a utilização, contacte o serviço de apoio ao cliente online na língua pretendida.

PERIGO: Conteúdo relacionado com ferimentos pessoais devido a operação incorrecta

AVISO: Conteúdo perigoso devido a operação incorrecta

CUIDADO: Conteúdo relacionado com a segurança pessoal ou danos materiais devido a uma operação incorrecta.

Nota sobre o símbolo de aviso: Não utilizar na banheira ou no duche.

AVISO: Não utilize este produto perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros utensílios que contenham água.

Mantenha este produto e o adaptador de corrente secos; se o produto estiver danificado, não toque nas peças internas para evitar choques eléctricos;

- Não introduza quaisquer objectos no produto e não coloque o produto à vontade;

- Não utilize este produto perto dos olhos. A utilização de óculos de protecção é uma operação normal que protege o utilizador. Se for utilizado perto dos olhos, os óculos de protecção podem não bloquear completamente a energia e a luz será absorvida pela melanina na íris dos olhos a curta distância;

- Recomendamos a utilização de óculos de protecção sempre que utilizar este produto. Mesmo que a luz não afecte directamente os olhos, a luz intermitente de alta frequência pode afectar a visão;

- Quando precisar de se barbear nas costas, pode precisar de um assistente ou parceiro. Esta é a nossa recomendação porque receamos que possa estar em risco se a utilizar sozinha;

- Se os seus pêlos tiverem mais de 1 mm de comprimento, rape-os primeiro. Se o excesso de pêlos absorver o calor na superfície da pele, provocará vermelhidão e inchaço da pele, e os pêlos queimados produzirão um cheiro peculiar, que afectará a sua experiência de utilização do produto;

- Se a pele na área irradiada não estiver seca ou limpa, isso afectará o efeito de utilização e poderá fazer com que o produto não pisque ou pisque acidentalmente;

- Não dispomos de dados sobre a utilização do produto em crianças com menos de 15 anos de idade, pelo que recomendamos que tenha o cuidado de evitar que crianças com menos de 15 anos de idade entrem em contacto com o produto;

- Utilize equipamentos com diferentes intensidades de luz para diferentes partes do corpo, uma vez que as suas tezes são diferentes;

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, para evitar perigos, deve ser substituído por um especialista do serviço de assistência do fabricante ou de um serviço semelhante.

AVISO

- Não utilizar antitranspirantes imediatamente após a exposição das axilas;

- Verificar e limpar regularmente o portal de irradiação quanto a sujidade, para evitar queimaduras e avarias durante a utilização;

- Não colocar o portal de irradiação perto de objectos que possam ser facilmente desmagnetizados para evitar avarias e danos;

- Não o utilizar se estiver a bloquear a ventilação, pois pode provocar queimaduras e incêndios;

- Não apontar o portal de irradiação para objectos negros, para evitar um funcionamento anormal da máquina;

- Não iluminar a roupa, o cabelo e outros objectos para evitar queimaduras, descoloração e danos;

- Não utilizar em animais de estimação para evitar ferimentos;

- Não utilizar este produto perto dos olhos para evitar lesões oculares;

- Não utilizar este produto perto dos olhos para evitar lesões oculares;

- Não utilizar perto de crianças, uma vez que a depilação emite uma luz intensa que pode danificar os olhos das crianças.

- A depilação emite uma luz intensa que pode afectar os olhos das crianças;

- Se a pele ficar ligeiramente quente e vermelha após a utilização, isso é normal;

- Não deixe o produto sem vigilância depois de o ligar, desligue-o imediatamente após a utilização;

- Limpar a pele para garantir que não existem resíduos de pêlos na superfície da pele, que esta está completamente seca e isenta de substâncias oleosas e manchas;

- Se a diferença de temperatura ambiente for superior a 20 graus (de baixa temperatura para alta temperatura, ou vice-versa), desligar o instrumento e deixá-lo em repouso. Reutilizar após cerca de 2 horas. Não utilizar perto de materiais inflamáveis e explosivos (incluindo pulverizadores e bombas de gasolina, etc.), pois podem provocar incêndios e choques eléctricos,

- A temperatura ambiente para esta depiladora é de 0-45 C. Confirme a temperatura ambiente antes de a utilizar;

- Nas 24 horas seguintes à irradiação, evitar os raios ultravioleta directos. Não exponha o produto à luz solar directa ou à luz ultravioleta durante muito tempo, pois isso danificará seriamente o produto;

- Se a ventoinha incorporada não funcionar (sem som de zumbido) depois de ligar a alimentação, não a utilize para evitar avarias como fumo e fogo.

Condições e situações inadequadas

- Não é adequado para mulheres grávidas, mulheres a amamentar, mulheres menstruadas, cicatrizes corporais, diabetes, pele frágil e pele sensível à luz;

- São proibidas doenças cardíacas graves, hipertensão moderada a grave, tumores malignos, foliculite, doenças infecciosas da pele, pele queimada e perturbações anticoagulantes;

- Não utilizar se tiver um metabolismo anormal do colagénio, incluindo antecedentes de cicatrizes e má cicatrização de feridas; Doentes com doenças vasculares, como varizes e vasodilatação na zona de irradiação;

- Não utilizar se a sua pele for sensível à luz e propensa a erupções cutâneas ou alergias; . Não utilizar se a zona irradiada estiver infectada, se o doente tiver herpes simples, lesões cutâneas e hematoma é proibido;

- É proibida a supressão de doenças da resposta imunitária (incluindo infecção por VIH, lúpus eritematoso, porfiria, etc.). É proibida a utilização de isotretinoína, ácido de frutos (AHA), ácido salicílico (BI1A) ou ácido de azálea em doentes com perturbações hemorrágicas;

- Este produto deve ser utilizado com precaução por pessoas que tenham utilizado depilação química nos últimos 30 dias, que tenham utilizado produtos de branqueamento da pele num curto período de tempo ou que tenham utilizado ingredientes de vitamina A;

- Não utilizar em simultâneo com produtos à base de óleos essenciais. Certifique-se de que a pele na zona iluminada está limpa e seca e que não são utilizados loções, lubrificantes e outros cosméticos.

- Se a superfície da pele não estiver limpa e seca, pode afectar a experiência de utilização do produto e até danificá-lo;

- Proibida a toma de aspirina, a utilização de medicamentos imunossupressores, isotretinoína e outros medicamentos. É proibida a utilização recente de medicamentos sensíveis à luz (como a tetraciclina e a sulfa).

Não utilizar nas seguintes partes do corpo ou nas seguintes condições

1/ Intra-orais, órgãos genitais, mucosas, etc.

2/ Cirurgia plástica

3/ Nódulo na garganta

4/ Globo ocular, pálpebras, à volta dos olhos

5/ Cabeça

6/ Zona de acne

7/ Tatuagem, pintura corporal

8/ Sobrancelhas, cabelo

9/ Orelha

10/ Mamilo, aréola

11/ Interior do umbigo

12/ Grande veia

(Nota: Esta lista não é definitiva. Se não tiver a certeza se pode utilizar este produto, recomendamos que consulte um médico).

Notas

1) Não utilizar o instrumento em peles naturalmente escuras.

2) Não se expor antes da depilação.

3. Antes de se depilar, fazer primeiro a barba (não utilizar o método de depilação química).

4. Certifique-se de que arranca na primeira velocidade quando utilizar o instrumento pela primeira vez.

5. Ao preparar-se para a depilação, certifique-se de que a janela de depilação está próxima da pele e, em seguida, efectue a operação de depilação.

6. É proibida a utilização em ambientes escuros.

7. Usar óculos de protecção durante a utilização

8. Não utilizar sob luz solar directa para evitar falhas na máquina.

9. Não bata nem agite violentamente este produto. 10.

10. 10. Não desligue directamente a ficha da tomada sem desligar a máquina para evitar danos na máquina.

Aviso: Quando utilizar o aparelho de depilação durante um intervalo, certifique-se de que a entrada está virada para cima e o ecrã LCD está virado para baixo, o que é benéfico para a dissipação de calor e o arrefecimento.

VI Introdução à utilização

6.1 preparação para a utilização

1) Remover primeiro os pêlos da superfície da pele. Não se esqueça de molhar o pêlo, utilize o método de barbear húmido para fazer um bom tratamento da pele com antecedência, de modo a que o pêlo sob a superfície da pele possa ser absorvido pela fonte de luz para garantir o efeito

do curso de tratamento. Se o pêlo não exceder 2 mm, pode utilizar o instrumento sem fazer a barba.

2. Limpar a pele e certificar-se de que não existem pêlos na superfície da pele, que esta está completamente seca e isenta de substâncias oleosas.

3. Antes de utilizar a depiladora, é estritamente proibido aplicar condensador, gel de aloé e outros produtos, caso contrário, provocará uma falta de luz (só é necessário aplicá-lo em equipamentos de grandes salões, mas não para uso doméstico).

6.2 Passos de utilização

1. retirar o aparelho, limpar o filtro da cabeça da máquina com um pano macio.

2. Antes de utilizar este instrumento de depilação, humedeça os pêlos e raspe-os com uma lâmina.

3. Ligue o adaptador de corrente e o visor da máquina mostra "OFF".

4. Premir a tecla "Power" durante muito tempo até o ecrã se ligar (a máquina liga-se quando o conteúdo do ecrã muda).

5. Quando o conteúdo do ecrã muda de "intermitente" para "sempre brilhante", significa que a depiladora está pronta (o primeiro flash é brilhante, os olhos podem não se adaptar, por favor use óculos para reduzir o desconforto do flash para os olhos).

6. O conteúdo do ecrã de visualização é "sempre ligado" e o aparelho está no estado "flash pronto"; se o conteúdo do ecrã de visualização não tiver mudado, tente desligar o adaptador de alimentação e reinicie o aparelho.

7. Pressione a depiladora verticalmente sobre a pele num ângulo de 90 para se certificar de que a pele está em contacto total, e o "número" no visor piscará. (Ao utilizar o instrumento de depilação pela primeira vez, haverá uma sensação de "micro-corrente" devido à inconformidade da pele, que é a reacção normal do corpo humano, não causada pela fuga da máquina.) .

8. Depois de a máquina estar ligada à pele, prima suavemente o "botão de flash" no instrumento, e o instrumento emitirá um flash, acompanhado por um "som crepitante" claro, e sentirá a sensação de calor produzida pelo flash ao mesmo tempo (se a temperatura for demasiado elevada, significa que a mudança que escolheu é demasiado alta, recomenda-se que comece a partir da primeira mudança).

9. Depois de utilizar o instrumento para enviar um flash, mudar a parte da depilação, quando a energia estiver pronta, a "indicação de funcionamento" no ecrã de visualização será "sempre ligado", e pode repetir o "passo 7" acima.

10. Utilizar a primeira mudança para testar a pele. Se não houver reacção adversa após 24 horas, pode ajustar a potência através da "tecla de potência", e a potência pode ser dividida em 5 velocidades.

11. Siga estes passos e conseguirá depilar a parte que pretende. Normalmente, um curso de depilação é activado três vezes. Primeiro, remove-se todo o corpo e depois faz-se a segunda e a terceira vez.

12. Por favor, ligue o flash o mais próximo possível do último flash para tratar totalmente a parte desejada. 13. 13. Após a utilização, prima a tecla "Power on" durante muito tempo para desligar

(depois de desligar, o produto entra na contagem decrescente para desligar), o visor apresenta a palavra "OFF" e corta a alimentação eléctrica. Por fim, a cabeça e a fuselagem são limpas.

Instruções de acordo com o modelo

- Modo de acção contínua (para grandes áreas, como braços, pernas), Coloque a saída de luz sobre a área a tratar na pele e aperte totalmente a pele. Neste momento, a lâmpada do sensor de depilação acende-se, indicando que a cabeça da lâmpada está em pleno contacto com a pele. Prima longamente o botão de flash e comece imediatamente a mover o instrumento lenta e uniformemente sobre a pele, mantendo o ajuste com a pele, e o flash será emitido num intervalo definido. Nesta altura, mantenha a depiladora em movimento e deslize-a para a frente e para trás duas vezes na área onde a depilação é necessária. Para garantir que a área a depilar é coberta de forma uniforme e evitar a falta de luz.

Sugestão:

A velocidade do movimento da pele pode ser ajustada de acordo com a velocidade do flash, para tornar a cobertura mais uniforme, a frequência do flash é mais rápida na primeira velocidade, a frequência do flash é mais lenta na segunda velocidade, e quanto mais alta a velocidade, mais lenta é a velocidade de saída da luz.

- Modo de reprodução única

Adequado para pequenas áreas, como dedos das mãos e dos pés. Coloque a saída de luz na área a ser tratada na pele e ajuste-a completamente à pele. Neste momento, a luz do sensor de depilação acende-se, indicando que a cabeça de luz está em contacto total com a pele. Prima brevemente o botão de flash para iniciar a depilação. Mova a cabeça de lâmpada para a próxima parte da pele, aguarde que a luz branca da lâmpada do sensor de depilação se acenda e prima o botão de flash para repetir a operação acima por ordem. Sugestão: Em qualquer altura durante o processo de depilação, se a sua pele começar a ficar sobreaquecida, basta fazer uma pausa de alguns segundos, deixar a luz arrefecer novamente e retomar a depilação.

VII Cuidados após a utilização

Precauções após a depilação

- Recomenda-se evitar o contacto com a água durante 6 horas após a operação de depilação, após o que pode ser utilizada água hidratante para hidratar a zona irradiada.

- Não utilizar perfumes, máscaras ou cosméticos que contenham pérolas foscas após a depilação da pele. Evitar a exposição aos raios UV durante 24 horas após a depilação e, se necessário, aplicar um protector solar.

- Os banhos de sol podem provocar o escurecimento da pele. Por conseguinte, durante a utilização deste produto, ter o cuidado de não se expor ao sol, e o tempo de reparação das queimaduras solares não deve ser inferior a 1 semana.

- Não é permitido o bronzeamento superficial durante a operação de depilação.

- Se necessitar de uma cirurgia plástica após a depilação (apenas para a zona depilada), consulte o seu médico.

- Se se sentir mal, consulte o seu médico.

Limpeza e manutenção

- Para garantir os melhores resultados e uma vida útil mais longa do produto, limpe o aparelho antes e depois de cada depilação para evitar a acumulação prolongada de pêlos e pó.

- Antes de iniciar a limpeza, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada para o deixar arrefecer.

- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do espelho de saída de luz.

- Guardar o aparelho num local seco, sem pó e a uma temperatura entre 10 e 60° C.

- Nunca lavar o produto ou os acessórios em torneiras ou máquinas de lavar louça.

- Não utilizar bolas de aço, produtos de limpeza abrasivos (pasta de dentes, etc.) ou líquidos corrosivos (gasolina, óleo de motor, acetona, etc.) para limpar o produto. Nota: Se a água não limpar bem, pode utilizar algumas gotas de álcool de alta concentração (não mais de 96%) para limpar as peças acima mencionadas.

Protecção do ambiente Ao eliminar o produto, não o deite fora juntamente com o lixo doméstico geral, mas envie-o para um centro de reciclagem designado.

VIII. Resolução de problemas comuns

Este capítulo descreve os problemas mais comuns que podem ocorrer durante a utilização deste instrumento. Se não conseguir resolver o problema com as informações que se seguem, contacte o centro de apoio ao cliente do seu país.

*** O aparelho/adaptador de corrente aquece durante a utilização.**

Trata-se de um fenómeno normal.

Não é necessária qualquer acção.

*** Coloquei a depiladora na minha pele e o número piscou, mas a ventoinha de arrefecimento começou a funcionar**.

A protecção contra sobreaquecimento foi activada.

Quando a protecção contra sobreaquecimento é activada, a ventoinha de arrefecimento continua a funcionar continuamente. Não desligue a unidade, aguarde que arrefeça durante mais de 15 minutos antes de continuar a utilizá-la.

***Flash Ready] pisca, mas o dispositivo não pisca quando o botão de flash é premido.**

É necessário reiniciar o dispositivo. Reinicie o dispositivo, desligue-o e volte a ligá-lo.

*** Cheira mal quando se utiliza o aparelho.**

É provável que não tenha removido completamente os pêlos na zona de tratamento. Estes pêlos podem arder e provocar um mau cheiro.

Por favor, remova os pêlos da superfície da pele antes de utilizar este aparelho.

***Durante o tratamento, a sua pele fica mais sensível do que o habitual/dor insuportável durante a utilização do aparelho.**

A intensidade da luz que está a utilizar é demasiado elevada

Verifique se seleccionou a intensidade de luz correcta. Se necessário, reduzir a intensidade.

IX Declaração de exoneração de responsabilidade

Não pode ser considerada como garantia:

1.Falha em operar de acordo com os requisitos do Manual, operações e manutenção resultando em danos ao produto.

2. Danos no produto causados por mau funcionamento durante a utilização (lavagem, imersão, etc.).

3. Danos no produto causados por exceder o ambiente de utilização permitido (como alta temperatura, corrosão, etc.).

4. Danos no produto causados por forças externas anormais (queda, extrusão, impacto, etc.).

5. Danos no produto causados por força maior natural (incêndio, inundação, queda de raio, etc.).

6. Danos causados pela utilização de peças e extensões que não sejam de fábrica. Em caso de alteração da lista acima, prevalecem os regulamentos relevantes recentemente formulados pela nossa empresa ou as leis e regulamentos relevantes actualizados pelo Estado.