

Instrucciones del brazalete inteligente

Gracias por usar nuestro brazalete inteligente. El manual de usuario del producto incluye las funciones del producto, el método de uso y el procedimiento de operación. Por favor, no descomponga los accesorios y ni desmonte el brazalete inteligente, o no le proporcionaremos la garantía gratuita.

La caja contiene:

1 Pulsera inteligente

1 pulsera de reloj

1 cable USB de carga magnética

1 manual de usuario

Introducción a la Pulsera Inteligente

Instrucciones de uso del brazalete

1. Función de cada página de la pulsera.

1. 1 Hora



1-2

1.2 Deporte



1-3

1. 3 Sueño



1-4

1. 4 Frecuencia cardíaca



1-5

1.5 Formación



1-6

1.6 Mensaje



1-7

1. 7 Medida BP



1-8

1. 8 SPO2



1-9

1.9 Obturador



2-0

2.0 Player



2-1

2. 1 Otros

2. Especificaciones

chip: NRF52832

Bluetooth: Bluetooth 4.0

Tamaño de pantalla: 1.3 pulgadas

Píxeles de pantalla: 240*240

Sistema compatible: por encima de Android4.4, por encima de iso9.0

Tiempo de espera: en espera de rutina durante 7 días, de 3 a 5 días en uso

3. Breve introducción a la pulsera

3.1 Función táctil

Enciende la pantalla en la posición del icono, o pulsa área táctil para encender la pantalla
La luz indica la función

Cambiar el menú principal en la cara del reloj de APP o el ajuste de la llave inteligente.



3.2 Carga

Cuando empieces a cargar ,mantén el punto de carga en el punto de carga de la Pulsera Inteligente.

Cuando el Smart Bracelet se está cargando, la luz indicadora se enciende. Cuando la batería está llena, el símbolo de batería en la pantalla está lleno. En la pantalla está lleno cuando la batería está llena.

3.3 Datos de salud

Cuando encienda la pulsera, el podómetro de estado y el sueño está habilitado por defecto; para ejercer la interfaz por tecla lateral, entrar en el modo de ejercicio, dividido en caminar, correr, andar en bicicleta, senderismo, natación, fútbol, baloncesto, bádminton, pulse el área táctil para salir; la salud por tecla lateral en la interfaz, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el modelo de oxígeno en la sangre. El patrón de frecuencia cardíaca, el contacto con la piel, la luz parpadea y abre el brazalet de detección de frecuencia cardíaca, patrón de presión arterial, luz de anillo, análisis de sangre, pulse el área táctil para salir; conectado con éxito con el podómetro Bluetooth APK Bluetooth del extremo del anillo de mano / sueño / datos de frecuencia cardíaca en tiempo real sincronizados automáticamente con el lado del teléfono móvil.

3.4 Más

En la interfaz de mayor tamaño mediante el área táctil, introduzca las opciones (restaurar la configuración de fábrica, apagado, código bidimensional, cronómetro, mano en pantalla, mensaje de pulsación): restaurar la interfaz de configuración de fábrica, pulse el área táctil, puede restaurar la configuración de fábrica; en la interfaz de apagado mediante tecla lateral, puede apagarse; en la interfaz de cronómetro mediante tecla lateral, modo cronómetro, de nuevo mediante el área táctil, el cronómetro se está ejecutando, pulse el botón Área táctil para salir del modo cronómetro, la pantalla brillante de mano y la interfaz de entrega de mensajes mediante el conmutador de selección lateral.

3.5 Conectividad Bluetooth

3.5.1 Descarga de la aplicación "Da Fit" a través del mercado de aplicaciones:

Sistema Android: A través de Google Play

Sistema IOS: A través de App Store

1. A través del código QR sc



Nombre de la aplicación móvil Android: pa bit Apple phone Nombre de la aplicación:
Da Fit

3.4.2 Conectividad Bluetooth

Después de encender la pulsera, Bluetooth ha estado en estado de búsqueda, en la página de acción secundaria, haga clic en más opciones, haga clic en el dispositivo de conexión, haga clic en buscar, elija conectar el nombre del dispositivo Pulsera, haga clic en la conexión para conectarse correctamente.

Después de la conexión Bluetooth, la hora de la pulsera y la sincronización de la hora del terminal móvil, APK Click para encontrar la pulsera, la vibración de la pantalla brillante de la pulsera y el icono del indicador de visualización.

Reconexión automática Bluetooth:

1, Más allá del alcance de la Pulsera de conexión Bluetooth sin previo aviso, cuando la pulsera alcance el rango de conexión Bluetooth, el APK Bluetooth abierto se reconectará automáticamente;

2, cierre el fondo de la aplicación o reinicie el teléfono, o haga clic en el teléfono viene con una tecla de limpieza, una vez más en el sub-movimiento, la conectividad Bluetooth dentro del rango válido, Bluetooth volverá a conectarse automáticamente...

4. Otras funciones

Las siguientes funciones tienen éxito en el APK de inicio de sesión y la conexión Bluetooth se puede lograr.

4. 1 Notificación de llamada, notificación SMS, notificación de mensaje, etc. Ejemplo: configurar la notificación de llamada entrante, cuando el terminal móvil recibe una llamada entrante, la pulsera de vibración lado brillante recordatorio de pantalla, la interfaz mostrará el icono de la persona que llama, haga clic en el botón táctil para dejar de recordarlo.

4.2 No molestar: Abrir el modo de molestia, además de la alarma, notificar todos los ajustes para abrir el recordatorio, no habrá un anillo final automático de vibración de la pantalla de luz de alerta.

4.3 Recordatorio sedentario: Establezca el inicio hasta el final del tiempo y el intervalo de tiempo sedentario (en minutos) y el umbral (paso), haga clic en Introducir selección de conjuntos duplicados (semanas), fecha del recordatorio sedentario cuando el tiempo sedentario llegó a la pantalla brillante y muestre el icono de alerta de vibración del extremo de la pulsera.

4.4 Reloj de alarma APK: haga clic en el reloj de alarma para recordar al reloj de alarma para establecer la hora a añadir, cuando la hora del reloj de alarma para llegar al final de la pulsera de vibración de la pantalla brillante para recordar y mostrar el icono del reloj de alarma.

4.5 Modo recordatorio:

Pantalla brillante: cuando el terminal APK del teléfono móvil ajusta la hora del despertador para alcanzar o recibir un mensaje de pulsación, el lado de la pulsera sólo muestra un recordatorio de pantalla brillante;

Vibración: cuando el terminal APK del teléfono móvil ajusta la hora del despertador para alcanzar o recibir un mensaje de pulsación, el lado de la pulsera sólo muestra un recordatorio de vibración

Pantalla brillante + vibración: cuando el terminal APK del teléfono móvil ajusta la hora del despertador de la alarma para alcanzar o recibir un mensaje de pulsación, el lado de la pulsera muestra un mensaje de pulsación aparece un mensaje de pulsación

Vibración: cuando el terminal APK del teléfono móvil ajusta la hora del despertador de la alarma para alcanzar o recibir un mensaje de pulsación

Vibración: Cuando el terminal APK del Smartphone establece la hora de la alarma para llegar o recibir los mensajes de pulsación, la lámpara de respiración parpadeará.

4.6 Control inteligente del gesto Elija la forma de vestir (izquierda/derecha), la pulsera se llevará en los jugadores (izquierda/derecha)

Las pantallas de luz de la mano: la pantalla brillante de la mano abierta, la mano a la cara en frente de su pulsera de inclinación hacia adentro, el extremo de la pulsera muestra la pantalla brillante;

Las pantallas de luz de Fanwan: la pantalla brillante de fanwan abierta, la inclinación de la pulsera hacia adentro con respecto a la parte delantera de su propio terminal de pantalla brillante.

4.7 Conexión del equipo

Abra el Da Fit, en la interfaz "REMOTE", haga clic en "connect equipment" (conectar equipo) y aparecerá "the equipment" (conectar equipo) y el dispositivo actual se desconectará, haga clic en, será si desconectar o no el Bluetooth, elija OK (conexión Bluetooth segura). Sincronice con la configuración del sistema y desconéctese del dispositivo Bluetooth.

Asuntos que requieren atención:

1. Soporta Bluetooth 4 Android4. 4 o iOS 9 y versiones superiores del dispositivo;
2. Al iniciar por primera vez, conecte el cargador para activar la pulsera;
- 3, Error en el inicio de sesión de la cuenta, intente cambiar de cuenta o de Facebook/WhatsApp, inicie sesión y, al mismo tiempo, determine si la red es anormal;
- 4, conectividad Bluetooth:
 - A. Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido y el brazalete esté encendido.

B. Cuando busque Bluetooth, asegúrese de que el brazalete no esté vinculado a otras cuentas;

C. Busca Bluetooth, brazalete y teléfono móvil lo más lejos posible en la distancia.

5, Si no recibe el pulsador para pulsar el mensaje, confirme el funcionamiento del teléfono móvil en segundo plano y la notificación del mensaje estará abierta (la función auxiliar también necesita abrirse).

6, Si los datos de movimiento, suspensión y frecuencia cardíaca no están sincronizados con el APK, intente desconectar la conexión Bluetooth.

7, Pulsera de vinculación de otra cuenta tiene que estar vinculado con la cuenta corriente;

8, Si la pulsera no puede ser de pantalla brillante, por favor, conecte el cargador de la pulsera.

9, Presione el botón largo para entrar en el modo de caminar del brazalete; Presione el botón corto para entrar en la interfaz del brazalete.

10, En el menú Configuración, puede cambiar 3 caras de reloj a voluntad.

11, Desde el APK del Smartphone, también puede cambiar 3 caras de reloj a voluntad, mientras que el primer Watch Face puede cambiar manualmente la imagen o las fotos personalizadas del usuario.