

1. Prólogo

Gracias por comprar el seguidor de actividad física PowerBand con monitor de frecuencia cardíaca. Para un mejor uso del producto, lea atentamente este manual. Puede utilizar este producto con o sin App. Para utilizar la aplicación, debe instalar la aplicación PowerBand en su teléfono móvil. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el contenido sin previo aviso.

2. Mantenimiento

Por favor, use un paño suave para limpiar el brazalete. No use reactivos químicos como diluyente o benceno para limpiar el brazalete. Por favor, utilice un cargador de alta calidad para cargar esta pulsera. Nota: En el caso de iOS, la configuración de la alerta QQ/wechat/call no se encuentra en el App. El ajuste se realiza a través del teléfono móvil: configurar-notificar-abrir/cerrar la alerta.

3. Producto

3.1 Introducción del producto

- **Pantalla a color de 0,96 pulgadas:** tiempo de visualización, energía de la batería, conexión bluetooth (para más detalles, consulte la App)
- **Botón táctil:** una sola pulsación para cambiar de interfaz.
- **Punto de carga:** cargador especificado
- **Sensor de luz:** se utiliza para comprobar la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
- **Resistente al agua** para la vida diaria

3.2 Batería:

La batería está cargada al 30% cuando se envía. Cuando la carga de la batería es baja, el rastreador de fitness se apagará automáticamente y se encenderá cuando se cargue. Nota: No deje la batería sin cargar durante mucho tiempo. O puede dañar la batería.

4. Descarga de aplicaciones para iOS:

- 1) Busca Power Band en App store para descargar.
- 2) Escanee el siguiente código QR para descargarlo.

Escanee el siguiente código QR para descargarlo.



(iOS)



(Android)

5. Operación del producto y de la aplicación

5.1 Conectar el auricular a la aplicación APP

Introduzca la aplicación PowerBand y haga clic en Dispositivo, la aplicación escaneará la banda inteligente automáticamente. Encuentre PowerBand y conéctelo.

5.2 Conectar el auricular al teléfono móvil a través de Bluetooth

1) Al llegar a la segunda interfaz en el auricular, hay un icono de bluetooth con "OFF". Presione el botón de operación durante mucho tiempo, el apagado cambiará a encendido, lo que significa que el bluetooth está encendido.

2) Vaya a su teléfono celular y coloque el dispositivo de búsqueda del diente azul: H109BT- haga clic en conectar, entonces podrá escuchar música y contestar el teléfono.

5.3 Función APP: Entra en App y haz clic en powerband, puedes cambiar entre la interfaz de deportes, sueño y fitness.

5.3.1 Funciones principales: Auriculares Bluetooth, monitor de frecuencia cardíaca, monitor de presión arterial, monitor de oxígeno en sangre, monitor de sueño, alertas de texto/llamada, pasos, distancia, calorías, deportes múltiples (montar, correr, saltar la cuerda).

5.3.2 Cómo usarlo como auricular: Primero conecte el bluetooth al teléfono móvil y a la aplicación, luego, cuando haya una llamada entrante, sólo tendrá que quitarse el auricular de la muñeca para ponérselo en el oído y contestar el teléfono. Y puede presionar durante 5 segundos el botón de operación para rechazar la llamada. Si el auricular ya está en su oído, sólo tiene que pulsar brevemente el botón de operación para contestar el teléfono.

5.3.3 Cuando se encuentre en la interfaz principal, pulse durante mucho tiempo el botón de operación para cambiar entre tres estilos de interfaz.

5.3.4 Cuando se encuentre en la interfaz bluetooth, pulse el botón de funcionamiento para activar o desactivar el bluetooth.

5.3.5 Presione el botón de encendido para comprobar los tres últimos mensajes o llamadas en la interfaz de información.

5.3.6 Pasos, calorías, interfaces de distancia.

5.3.7 Interfaz multideporte: Presione el botón de operación durante mucho tiempo para llegar a sus interfaces secundarias (montar a caballo, correr, nadar, saltar la cuerda). Pulse brevemente para cambiar entre ellos. A continuación, pulse el botón de operación para abrir o cerrar cada una de las interfaces secundarias. Pulsar la tecla larga en la interfaz de retorno para salir de multideporte.

5.3.8 Cuando el dispositivo funciona automáticamente con la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la interfaz de oxígeno en la sangre.

5.3.9 Interfaz de análisis del sueño: Puede consultar los detalles en el App.

5.3.10 Apagado: Cuando se encuentra en la interfaz de apagado, pulse el botón de encendido para obtener SÍ o NO (pulse brevemente para conmutar sí o no), cuando se encuentra en encendido, pulse el botón de funcionamiento largo para apagarlo. Cuando el dispositivo está apagado, presione el botón de operación para encenderlo.

1) Deportes: desplazarse para actualizar los datos de pasos, calorías, calidad.

2) Haga clic en los pasos para introducir datos históricos.

3) Cambiar a dormir: Desplácese para actualizar los datos de la calidad del sueño: hora del sueño profundo, sueño ligero y horas de estar despierto. Haga clic en dormir para introducir datos históricos.

4) Cambiar a fitness: haga clic para comprobar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el oxígeno en la sangre y la fatiga. Entre en la aplicación y haga clic en la configuración:

1) Datos personales: sexo, edad, estatura, peso, objetivo deportivo.

2) Inteligente anti-pérdida: cuando la banda inteligente se desconecta con la aplicación, la banda inteligente vibra.

3) Encontrar la banda inteligente: si se activa esta función, cuando se conecta con App, la banda inteligente vibrará y mostrará que estoy aquí.

4) Alarma y recordatorio: entrar para configurar alarma, llamada entrante, SMS, QQ, wechat, facebook, skype, twitter, whatsapp.

5) Toma de fotos a distancia: sacuda la banda inteligente para tomar fotos.

6) Configurar: configuración de la autoridad de uso.

7) Ajuste del intervalo de tiempo para la monitorización de la frecuencia cardíaca: Se puede ajustar un intervalo de 0-60 minutos. También se puede ajustar la alarma de frecuencia cardíaca.

8) Despertar la interfaz: voltee la muñeca para despertar la interfaz. Se recomienda desactivar esta función para ahorrar energía de la batería.

9) Reposo de la pantalla: puede ajustar el tiempo de reposo de la interfaz.

10) Ajuste de fábrica: introdúzcalo para borrar todos los datos.

11) Acerca de: muestra la versión del App.