

Guía de usuario



- 1 Pantalla TFT
- 2 Zona de teclas táctiles
- 3 Tecla para retirar disco U
- 4 Banda de reloj

Instrucciones para uso por primera vez

Gracias a usted por optar por comprar la pulsera de mano CES12 de disco U inteligente y saludable de nuestra compañía, y para el uso por primera vez de este equipo, por favor lea detalladamente este manual de instrucciones y úselo según el método de operación descrito en este manual de instrucciones, de modo de evitar que las operaciones inadecuadas afecten la precisión de medición y las experiencias buenas. Al recibir este producto, usted debe primero encender el producto para inspeccionar si tiene electricidad y cargarlo de electricidad según sea necesario.

Método de carga de electricidad y uso

Pulse la tecla de disco U, retire el host de la pulsera de mano de disco U, inserte el terminal de cabeza USB en el cargador de móvil o el puerto USB de computadora, con el fin de realizar la carga de electricidad.

Notas:

1. Para la carga de electricidad, atienda lo positivo y lo negativo del terminal de carga de electricidad, para garantizar la carga normal.
2. En el proceso de carga de electricidad, no se puede usar la pulsera de mano.
3. El tiempo de carga de electricidad dura aproximadamente 1.5H.
4. Para el uso por primera vez, se propone agotar la cantidad eléctrica hasta el apagado, y luego, realizar la carga de electricidad de 100%.

Instalación de APP

Escanee el siguiente código bidimensional o acceda al App Store/mercado de aplicaciones de Android, introduzca Da Fit, descargue e instale la APP.



Sistema Apple/Android

Requerimientos de sistema:
Android 4.4 y versiones posteriores
IOS 9.0 y versiones posteriores

Vínculo de la pulsera de mano

1. Abra el bluetooth del móvil
2. Abra APP -> acceda a la página de la pulsera de mano -> pulse "agregar equipo" -> se realiza búsqueda automática -> pulse el nombre CES12 de pulsera de mano buscado -> se logra el vínculo
3. En caso de ser un móvil Apple, de logrado el vínculo, surge el cuadro de "el bluetooth solicita emparejamiento", pulse "emparejar".

Funciones de la pulsera de mano

- Disco U
- caloría
- lenguajes de varios países
- frecuencia cardíaca
- supervisión de sueño
- advertencia de llamada telefónica de entrada (mostrar el nombre y apellido y el número de teléfono)
- presión arterial
- toma de foto de control remoto
- apagado (por mantener pulsada la tecla)
- oxígeno en sangre
- control de música
- envío de mensaje (Facebook, WhatsApp, Wechat, QQ, Line, etc.), visualización de nombre y contenido de información
- tiempo
- advertencia por estar sentado durante largo tiempo
- cuanta de pasos
- distancia

Parámetros básicos

- Tipo de equipo: pulsera de mano inteligente de disco U
- CPU: Nordic NRF52832
- Visualización: pantalla 80*160FTT
- Capacidad de batería: 90mAh
- Peso de producto: 36g
- Tipo de batería: polímero de litio
- Largo total de la pulsera de mano: 26cm
- Forma de sincronización: bluetooth 4.0
- Grado de impermeabilidad: IP67
- Temperatura de trabajo: -10C°-50C°
- Material de la banda: TPU
- Lista de empaque: host, manual de instrucciones

Interfaz de inicio



Las interfaces de inicio de la pulsera de mano son las mostradas en las figuras, el usuario puede seleccionar la interfaz de inicio a través de "selección de esfera" en APP, de acuerdo con su propia afición.

Funciones del disco U



La interfaz del disco U de la pulsera de mano se muestra en la figura. Este producto tiene incorporado un disco U de memoria de 32GB, el cual puede facilitar su estudio, trabajo y vida y realizar la llevada encima de documentos importantes, y también, puede insertarse en el puerto con función de introducción USB en el automóvil o los altavoces, para reproducir música MP3/MV. Método de uso: coja el host e insértelo en el puerto USB de la computadora para la entrada en el modo de trabajo del disco U, y si el disco U tiene músicas depositadas, puede insertarse en el puerto USB en automóvil o altavoces para reproducir música.

Cuenta de pasos Caloría Distancia



La figura expone la interfaz de cuenta de pasos, caloría y distancia, y luego de conectar la APP de móvil, los datos son sincronizados y guardados en APP.

Interfaz de supervisión de sueño



La figura muestra la interfaz del estado de sueño. Esta interfaz exhibe principalmente el tiempo total de sueño del día precedente. Luego de conectar la APP de móvil, los datos son sincronizados y guardados en APP.

Frecuencia cardíaca



La figura muestra la interfaz de prueba de medición de la frecuencia cardíaca. Al mantener pulsada la tecla táctil, entra en el modo de medición, el valor numérico cambia en tiempo real, y cuando la pulsera de mano se vibra, se concluye la medición, y se puede personalizar la medición en todo el día mediante APP. Luego de conectar la APP de móvil, los datos son sincronizados y guardados en APP. La APP de esta función en móvil también puede controlar manualmente la medición realizada por la pulsera de mano.

Envío de mensaje



La figura exhibe la interfaz de mensaje. Y luego de conectar el móvil, si se mantiene pulsada la tecla táctil, se puede mirar los 3 mensajes últimos (se puede enviar mensajes de otras Apps en el móvil, y para el envío de más mensajes, se puede configurar la activación y desactivación en "Da Fit" APP)

Presión arterial



La figura presenta la interfaz de medición de la presión arterial. Al mantener pulsada la tecla táctil, entra en el modo de medición, por favor nivele la mano y permanezca tranquilo en el proceso de medición. Cuando la pulsera de mano se vibra, se concluye la medición. Luego de conectar la APP de móvil, los datos son sincronizados y guardados en APP. La APP de esta función en móvil también puede controlar manualmente la medición realizada por la pulsera de mano.

Toma de foto



La figura expone la interfaz de toma de foto, y al ser pulsada la tecla táctil, entra en el modo de toma de foto, el móvil activa el modo de toma de foto, y se puede controlar el obturador de cámara sacudiendo la pulsera de mano o manteniendo pulsada la tecla táctil.

Oxígeno en sangre



La figura presenta la interfaz de medición del oxígeno en sangre. Al mantener pulsada la tecla táctil, entra en el modo de medición, por favor permanezca tranquilo en el proceso de medición. Cuando la pulsera de mano se vibra, se concluye la medición. Luego de conectar la APP de móvil, los datos son sincronizados y guardados en APP. La APP de esta función en móvil también puede controlar manualmente la medición realizada por la pulsera de mano.

Control de música



La figura exhibe la interfaz de control de música. Luego de conectar el móvil, la pulsera de mano puede controlar el reproductor de música en el móvil. Cuando el móvil reproduce música, se puede emplear la pulsera de mano para controlar la reproducción/pausa, paso a la canción anterior, paso a la canción próxima.

Modos múltiples de deporte



La figura muestra la interfaz de deportes múltiples, al mantener pulsada la tecla táctil, entra en el modo de deporte, tipos de deporte tales como caminar, correr, montar en bicicleta, saltar a la soga, bádminton, baloncesto, fútbol, natación; mantenga pulsada la tecla táctil por 3 segundos respecto del tipo de deporte seleccionado, para entrar en el modo de deporte seleccionado y hacer ejercicio. Retorne a la página precedente, mantenga pulsada la tecla táctil para dejar de retornar.

Advertencia de llamada telefónica



La figura presenta la interfaz de la advertencia de llamada telefónica. Luego de conectar el móvil, si hay llamada telefónica de entrada, la pulsera de mano puede vibrarse para dar advertencia, además de mostrar el nombre y apellido del llamante o el número de un teléfono desconocido, y se puede rechazar la llamada telefónica si se mantiene pulsada la tecla táctil.

Precauciones

1. Se prohíbe el choque grave contra el host ni la fricción del host contra objeto duro.
2. Se prohíbe contacto con objetos químicos tales como benceno, diluyente, etc.
3. Por favor no se acerque al campo magnético fuerte ni la estación de descarga eléctrica.
4. Por favor evada la luz solar directa o aparato calentador.
5. No realice desmontaje, reparación, conversión sin autorización.
6. Por favor clasifique y disponga adecuadamente el empaque y batería desechada y los productos electrónicos viejos.
7. Es inadecuado ponerse el producto durante baño o ducha. (La temperatura no puede sobrepasar 35C°)
8. Este producto tiene el grado de impermeabilidad de IP67, no se puede usar este producto en caso de natación en aguas profundas, sumersión, salto ornamental, ducha de agua caliente, por favor úsalo con cuidado para evitar su destrucción

Problemas normales

1. ¿En el proceso de vínculo, no se busca la pulsera de mano o es imposible la conexión?
 - a. Por favor confirme que su móvil ha activado el bluetooth, y además, garantice que la distancia entre la pulsera de mano y el móvil está dentro de 0.5 metro.
 - b. Por favor observe en la tabla de configuración de móvil -> "bluetooth" si está conectado con otro equipo, y en caso positivo, corte la conexión y vuelva a hacer emparejamiento y conexión.
 - c. por favor inspeccione si la pulsera de mano tiene electricidad, y si el problema sigue después de 1.5 horas de carga de electricidad, por favor póngase en contacto con nosotros.
2. ¿Por qué algunas veces no se puede conectar el bluetooth?

Al activar de nuevo el servicio de bluetooth de algunos móviles, aparece anomalía algunas veces, y en general, se puede establecer conexión normal por volver a encender el móvil.
3. ¿Por qué un móvil Android se desconecta fácilmente?

La administración de memoria de sistema del móvil Android puede apagar APP en segundo plano forzosamente, es necesario desactivar el modo de ahorro energético o mover APP hasta el segundo plano verde del administrador de sistema. APP tiene que estar en estado de operación en el segundo plano para que el bluetooth no se desconecte automáticamente.
4. ¿Por qué no hay advertencia de llamada telefónica y mensaje?

Para este problema, véase en detalle Configuración de APP -> "envío de mensajes"

Declaraciones

1. Sin permiso escrito previo conferido por nuestra compañía, está estrictamente prohibido copiar, transmitir, repartir y almacenar en cualquier forma los contenidos en este manual.
2. Al redactar este manual, se intenta lograr que los contenidos sean correctos y completos, sin embargo, no se asegura que este manual no tiene ningún error u omisión. Nuestra compañía no se hace cargo de los posibles errores u omisiones en este manual.
3. Con sujeción a la estrategia de desarrollo sostenible, nos reservamos el derecho de modificar y mejorar cualquier producto descrito en este manual, sin notificación anticipada.
4. En ningún caso asumimos responsabilidades ante cualquier pérdida de datos e ingresos o ante cualquier pérdida especial, accidental, adicional o indirecta, no importa el motivo generador de pérdida.

Advertencia

Por favor obedezca la instrucción dada por el médico, y realice diagnóstico y tratamiento médico según los resultados de medición. Los usuarios que adolecen del obstáculo de circulación de sangre y enfermedades de corazón, cerebro y vaso sanguíneo, deben recibir tratamiento médico bajo lo instruido por médico. Los resultados de medición de este producto sólo sirven de referencias, no pueden considerarse como bases para tratamiento médico.