

Nota: Al probar el ECG, debe contactar los tres electrodos con la piel

Carga y Arranque de la Pulsera de Actividad Inteligente

Carga y Arranque de la Pulsera de Actividad Inteliger
Para el uso inicial, saque la pulsera y cárguela con el cargador
correspondiente. Al cargar, el brazalete se encenderá
automáticamente (el método de carga se muestra en la
siguiente figura: saque el cuerpo del brazalete de la correa
para la muñeca y conecte el puerto de carga al puerto USB
estándar. El voltaje de carga es de 5V.) aparece en los
pergaminos al cargar y la rejilla estará llena cuando esté
completamente cargada.







Desenchufe la correa primero (toque el extremo del botón)

Enchufe en el puerto USB de carga (tenga en cuenta la dirección)

Escanee el código QR o ingrese a los principales mercados de aplicaciones Descargue e instale "SmartHealth"



Requisitos del dispositivo: iOS 9.0 y superior; Android 4.4 y superior, Bluetooth 4.0 es compatible.

Abre el cliente móvil para configurar información personal

Cambie a la página "Dispositivo" y haga clic en el dispositivo de enlace

Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados

Encuadernación completada

Interfaz principal / dial Interraz principal / dial En el menú de la APLICACIÓN, haga clic en "Selección de tema"Cambiar la interfaz principal / dial. Dials vienen en 4 estilos









Podómetro / Distancia / Calorías Ver pasos, distancia, calorías.quemar en tiempo real

Puede sincronizar aplicaciones en tiempo para ver los datos de movimiento.



Nterfaz de temperatura corporal
Cambie a la interfaz de prueba de temperatura a ingrese la
temperatura en tiempo reel datos de medición y prueba Se
puede actualizar al tipo de aplicaciónSincrónicamente y
tiene un informe de prueba.
Nota: Al medir la temperatura corporal, el electrodo inferior
debe estar completamente en contacto con la piel (prueba
después de 10 minutos de uso) La prueba de temperatura corpora
se verá afectada por la diferencia de temperatura ambiental y socio
sirve como recordatorio de advertencia. Consulte el equipo médic
profesional y el diagnóstico del médico para obtener más detalles



Monitoreo de la frecuencia cardiaca Cambie a la interfaz del monitor de ritmo cardíaco

Monitorización de la frecuencia cardíaca, en tiempo real. Los datos de medición se pueden sincronizar.
con la aplicación en tiempo real con un informe de prueba

Monitoreo de la presión arterial
Cambiar al monitor de presión arterial. interfaz, para entrar
en tiempo real de monitoreo.Los datos de medición se
pueden sincronizar.con la aplicación en tiempo real con un informe de prueba.

omie de pueda. Jota: Al medir la presión arterial, por favor mida por Istura correcta. El resultado de la prueba es para I puede ser utilizado como datos médicos.

Interfaz de ECG

Presione y mantenga presionada la tecla táctil en la interfaz de ECG, y luego la otra mano toca el electrodo frontal del brazalete, tres contactos eléctricos extremadamente completos con la piel, prueba informe de prueba. El informe debe verse en la APLICACIÓN

Cambie a la interfaz de prueba de oxígeno en sangre para ingresar la detección de oxígeno en sangre en tiempo real y datos de medición Se puede actualizar a la APLICACIÓN sincrónicamente, y hay un informe de prueba.



Interfaz de movimiento Mantenga presionado para ingresar a la detección del modo deportivo.

Hay múltiples modos de deporte para elegir. Mantenga presionado para ingresar al modo deportivo, haga clic para cambiar modos, mantenga presionado para iniciar el cálculo, mantenga presionado para detener.



Función de monitoreo del sueño Al quedarse dormido, el brazalete determinar

automáticamente para entrar en el sueño modo de detección y detectar automáticamente Calcule su calidad de sueño cuando duerme sueño profundo / ligero / vigilia toda la noche; dormir Los datos se

pueden actualizar a la aplicación simultáneamente. Nota: Los datos de sueño solo están disponibles cuando usa el pulsera para dormir

Información del tiempo
La página del clima muestra el clima actual, el aire información de calidad, y mañana condición. La información meteorológica debe estar conectada a el cliente antes de que se puedan obtener los datos Si se desconecta durante mucho tiempo, la información meteorológica No será actualizado.
Nota: la configuración del teléfono debe estar activada para el posicionamiento



Interfaz de mensajes

En la interfaz de mensajes, puede ver el mensaje en tres segundos en Chang'an. Después de ver el mensaje, mantenga presionado para Tres segundos para salir.



ágina de más funciones

En la página Más funciones, presione y mantenga presionado durante tres segundos para ingresar la parte inferior página de menú para más eraciones.



Enciende tu muñeca

En el menú de la aplicación, haga clic en Encienda su muñeca para iluminar la pantalla Encendido o apagado.

26) Español



Página de ajuste de brillo

n la página de ajuste de brillo, mantenga presionada la tecla táctil para ajustar El brillo de la pantalla.



Restaurar página

En la página de restauración del brazalete, presione prolongadamente La tecla táctil para restaurar la



Página de cierre

En la página de apagado, mantenga presionado el pulsera por más de tres segundos para sacudirse.



Olver a la página

En la interfaz de retorno, mantenga presionado la tecla táctil para volver al menú anterior.



Otros recordatorios de funciones

La función de recordatorio debe configurarse para habilitar recordatorio en el lado de la aplicación y mantenga el móvil teléfono y la pulsera conectados con éxito en Bluetooth. El mensaje es un recordatorio de vibración

No utilice un adaptador con una corriente superior a 2A. I tiempo de carga es de alrededor de 2 ~ 3 horas. No cargar después de que el dispositivo fue dañado por a. Este es un producto de monitoreo electrónico, datos recib partir de ella no se puede utilizar como base médica unta de la prueba de la presión 4.Blood:
) Mantenga su cuerpo relajado y quieto durante la rueba.



