

SMARTWATCH AX0199 – T2 PRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Antes de usar el producto, asegúrese de leer su manual cuidadosamente y de guardarlo en un lugar seguro para futuros usos.

Llevarla correctamente

La pulsera se lleva mejor después de la estiloides cubital.

Ajuste el tamaño de la muñeca según el orificio de ajuste, abroche la hebilla de la correa.

El sensor debe estar cerca de la piel para evitar que se mueva.

Cargar la pulsera

Por primera vez, asegúrese de que la batería está en alimentación normal. Si la alimentación no es normal, conecte el cargador para cargar el dispositivo y la pulsera se encenderá automáticamente.

Instale la aplicación de la pulsera en su teléfono

Escanee el código QR o vaya a la App Store y busque “FitPro” descargue e instale la aplicación.



Requisitos del sistema: Android 5.0 o superior; IOS 9.0 o superior.

Conexión del dispositivo

Por primera vez, es necesario conectarse a la APP para la calibración. Una vez realizada la conexión, la pulsera sincronizará automáticamente la hora.

- Encienda el interruptor Bluetooth del sistema del teléfono móvil -> entre en la configuración del módulo de la aplicación -> haga clic en «Conectar dispositivo», buscará automáticamente dispositivos Bluetooth cercanos, seleccione el brazalete T2PRO, encontrará y conectará el dispositivo de pulsera.

- Después de que el emparejamiento se realice correctamente, la APP mostrará una página de guía. Según las instrucciones, salte a la búsqueda Bluetooth del sistema del teléfono móvil para encontrar el dispositivo “WellAudio” y conectarlo.

Después de la conexión, usted puede hacer / recibir llamadas y escuchar música desde el reloj (Nota: si el sistema Bluetooth no se ha encontrado “WellAudio”, por favor entre en el menú de modo Dual en su pulsera y actívelo, no se puede hacer llamadas sin conectar el equipo “WellAudio”).

La aplicación guardará automáticamente la dirección Bluetooth de la pulsera, y la aplicación se abrirá y se ejecutará en segundo plano, buscará y conectará automáticamente la pulsera:

En Android acepte todos los permisos de notificación para leer la información y dar permiso a la aplicación para que se pueda ejecutar en segundo plano en la configuración del teléfono.

Descripción de las funciones de la pulsera

Deslice hacia arriba en la página de espera para acceder al panel de notificaciones y deslice hacia abajo para acceder al centro de control.

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la página de espera para desplazarse por las opciones de marcación Mantenga pulsada la tecla Arriba durante 2 segundos en cualquier página de marcación para iniciar el asistente de idioma. (Observaciones: El teléfono móvil también debe estar conectado al WellAudiodevice, y el teléfono inteligente debe configurar la voz del usuario por adelantado en el menú de voz)

Haga clic en la pantalla en la página de espera para entrar en el menú principal, el estilo del menú principal se puede cambiar.

Reinicio de la pulsera: Esta función borrará todos los datos de la pulsera (como el recuento de pasos).

Cambie a la interfaz de frecuencia cardíaca tres en uno para iniciar la prueba, la interfaz de frecuencia cardíaca tres en uno 60s tiempo de espera automáticamente fuera de la pantalla (la frecuencia cardíaca y la presión arterial necesitan soporte de hardware de pulsera).

En el botón para entrar en la interfaz de usuario MENÚ y funciones de retorno, en la interfaz de acceso pulse el botón principal dos veces para entrar en alipay, en la interfaz del menú UI pulse el botón principal dos veces para cambiar el estilo del menú, mantenga el botón pulsado durante unos segundos para apagarlo.

Interfaz del reloj:

Después de la sincronización con el teléfono, la fecha y hora de la pulsera se calibrará automáticamente.

Cambio de esfera:

Desde la pantalla principal, mantenga la pantalla pulsada durante unos segundos y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la página de espera para desplazarse por los diferentes fondos.

Podómetro:

Número de pasos: Ponte la pulsera y registra el número de pasos de movimiento para ver los pasos actuales en tiempo real.

Distancia: La distancia de movimiento se estima en función del número de pasos de caminata.

Calorías: Estima las calorías quemadas en función del número de pasos caminados.

Ritmo cardíaco, presión sanguínea, oxígeno en sangre tres en uno:

Después de entrar en la interfaz de la prueba tres en uno de frecuencia cardíaca durante unos segundos, se muestran los resultados actuales de la prueba de frecuencia cardíaca, presión sanguínea y oxígeno en sangre. Esta función requiere una pulsera compatible con los sensores de frecuencia cardíaca y presión sanguínea.

Marcación:

Teclado de marcación para realizar llamadas (nota: el teléfono también debe estar conectado a un dispositivo WellAudio)

Agenda telefónica:

Añade 8 contactos de uso común en la APP. Una vez que la pulsera se haya conectado correctamente con la App Bluetooth, los contactos podrán visualizarse en la agenda de la pulsera. Haga clic en el contacto para realizar una llamada (Nota: El teléfono necesita estar conectado a un dispositivo WellAudio)

Control de la música:

La pulsera puede controlar la canción anterior y la siguiente, y pausar/iniciar la reproducción. (Nota: Los dispositivos WellAudio deben estar conectados para utilizar esta función del teléfono)

Interruptor de modo dual:

Este interruptor debe estar encendido para que el teléfono busque el dispositivo WellAudio. Si el teléfono no se conecta al dispositivo WellAudio en un plazo de 5 minutos después de encender la pulsera, el interruptor se apagará automáticamente y deberá encenderse manualmente cuando vuelva a utilizarse (Nota: si la función WellAudio no se utiliza en un plazo de 5 minutos después de conectarse al dispositivo WellAudio, se apagará automáticamente). Las funciones de llamada, reproducción de agenda musical y despertador por voz pueden activarse y utilizarse directamente).

Menú de ejercicio:

Todos los modos de deporte pueden registrar las calorías y la duración del ejercicio realizado.

Modo sueño:

Cuando se queda dormido, la pulsera entrará automáticamente en el modo de supervisión, detectará automáticamente su sueño profundo / sueño ligero / despierto durante la noche, para calcular su calidad del sueño.

La pulsera sólo muestra el tiempo total de sueño profundo / sueño ligero / despierto, al final puede Ver los datos de sueño en los detalles de la app

Nota: Los datos de sueño estará disponible cuando usted se acuesta con la pulsera puesta y se duerme, podrán ser detectados a partir de las 10:00 pm. Los datos de sueño de 3/4 horas se pueden sincronizar con la aplicación mientras duerme.

Modo Información:

El menú de información permite ver las últimas notificaciones recibidas

Funcionamiento del cronómetro:

Entra en el cronómetro y pulsa el botón de inicio para iniciar el cronometraje, pulsa el botón de pausa para detenerlo y pulsa el botón de reinicio para borrar el cronometraje.

Marcación personalizada:

Necesitas conectarte a la App para obtener los ajustes de marcación, puedes elegir la marcación recomendada / predeterminada / personalizada para sincronizar con la pulsera.

Control de acceso NFC:

Control de acceso NFC, la necesidad de un administrador para autorizar la entrada de un nuevo control de acceso, el reloj en la zona del sensor Smart Lock, mostrando que la entrada es correcta, puede utilizar el reloj para desbloquearlo.

Alipay:

Función de pago fuera de línea, el menú desplegable para hacer clic en el icono de alipay de acuerdo con los pasos correspondientes en la APP para enlazar alipay y su código Qr, tras ello usted puede utilizar rápidamente la función de pago fuera de línea.

Función y configuración de la aplicación:

Información personal:

Por favor, establezca su información personal después de entrar en la app. ajustes> Información personal, puede establecer el género - edad - altura - peso, también puede establecer su objetivo de pasos diarios para controlar las terminaciones diarias.

Notificación SMS push de la aplicación:

En el estado conectado, si la función de recordatorio de SMS está activada, la pulsera vibrará cuando reciba un mensaje de texto.

Otros recordatorios:

En el estado conectado, si esta función está activada, cuando hay notificaciones como WeChat, QQ, Facebook, etc, la pulsera vibrará para recordarle y mostrará el contenido recibido por la aplicación (Es necesario dar el permiso a la APP para obtener notificaciones del sistema, y la pulsera puede mostrar hasta un máximo de 20-40 palabras).

Nota: Sistema de recordatorio de llamadas entrantes está activado por defecto, no hay opción de interruptor (para las llamadas entrantes deben estar conectados a WellAudio dispositivo).

Otras funciones:

Active la función de ajuste de vibración, cuando haya mensajes de llamadas u otros recordatorios, la pulsera vibrará. Si está desactivada, la pulsera sólo tendrá un recordatorio de pantalla sin vibración para evitar interrupciones.

Consejos para los usuarios de Android: Cuando se utiliza la función de recordatorio, es necesario configurarlo para permitir que «FitPro» se ejecute en segundo plano; se recomienda añadir "FitPro» a la gestión de derechos y aceptar todos los permisos.

Configuración de alarmas:

En el estado conectado, se pueden configurar 8 alarmas. Una vez configuradas, se sincronizarán con la pulsera. Después de que la sincronización se realice correctamente, incluso si la aplicación no está conectada, la pulsera recibirá un recordatorio de acuerdo con la hora establecida.

Buscar una pulsera:

En el estado conectado, haga clic en la opción «Buscar la pulsera» y la pulsera vibrará.

Fotografía a distancia:

En el estado conectado, inicie la fotografía desde la pulsera o la APP para acceder a la interfaz de la cámara remota, agite/toque la pulsera, y tomará automáticamente una foto después de 3 segundos de cuenta atrás. Permita que la APP acceda al álbum de fotos para guardar la foto del autorretrato.

Recordatorio de sedentarismo:

Establezca si desea activar la función de recordatorio de sedentarismo, puede establecer el intervalo de recordatorio, si se sienta durante mucho tiempo en el tiempo establecido, la pulsera se lo recordará.

Levantar la mano para iluminar:

Active esta función. Cuando la pulsera esté en el estado de la pantalla, levante la muñeca y gire la pantalla hacia usted para iluminarla sin necesidad de pulsar ningún botón.

Modo No molestar:

Active el modo No molestar, Puede establecer el periodo de tiempo de No molestar desde la APP. Durante el periodo de tiempo establecido, la pulsera deja de recibir mensajes de notificación para evitar mensajes recordatorios.

Reinicio del dispositivo:

Si activa esta función, se borrarán todos los datos de la pulsera, como el recuento de pasos.

Eliminar dispositivo:

Eliminar dispositivo Esta función borrará los datos y eliminará la conexión con el dispositivo.

Precauciones:

1. No se debe usarse para bañarse o nadar.
2. Conecte la pulsera al sincronizar los datos.
3. Utilice el cable de carga incluido para cargar.
4. No exponga la pulsera a alta humedad, altas temperaturas o temperaturas muy bajas durante largos periodos de tiempo.
5. La pulsera parece bloquearse y reiniciarse. Por favor, Compruebe la información de la memoria del teléfono claro y vuelva a intentarlo, o salir de la APP y volver a abrirlo.