

Guide de l'utilisateur du bracelet intelligent AK-X6

1. Le porter correctement

La manchette doit être positionnée après la styloïde ulnaire.

Ajustez la taille du poignet en fonction du trou de réglage ; fixez la boucle de la dragonne.

Le capteur doit être proche de la peau pour éviter qu'il ne bouge.

2. Chargez le bracelet

Portez-le pour la première fois afin de vous assurer que la batterie est dans un état normal. S'il ne s'allume pas normalement, veuillez connecter le chargeur pour charger l'appareil.

3. Installez l'application bracelet sur votre téléphone.

Scannez le code QR ou allez sur l'App Store, téléchargez et installez l'application.

Configuration requise : Android 5.0 et supérieur ; iOS 9.0 et supérieur ; support Bluetooth 4.0.

Ajoutez vos contacts les plus utilisés dans l'APP. Une fois que le bracelet s'est connecté avec succès à l'APP Bluetooth, les contacts peuvent être affichés dans le répertoire du bracelet. Cliquez sur le contact pour passer un appel (Note : Le téléphone doit être connecté à un appareil WellAudio).



4. Connexion de l'appareil

- Pour la première utilisation, il est nécessaire de connecter l'APP pour le calibrage. Une fois la connexion réussie, le bracelet synchronise automatiquement l'heure.

- Allumez l'interrupteur Bluetooth du système de téléphonie mobile, entrez dans les paramètres du module de l'appareil d'application, cliquez sur "Lier l'appareil, expérimenter plus de fonctionnalités" pour entrer, il va automatiquement rechercher les dispositifs Bluetooth à proximité sur le bracelet, trouver et connecter le dispositif du bracelet.

- Une fois l'appairage réussi, l'APP affiche une page de guide. Selon les instructions, passez à la recherche Bluetooth du système de téléphonie mobile pour trouver le dispositif WellAudio et le connecter. Une fois la connexion réussie, vous pouvez faire / recevoir des appels et écouter de la musique (Note : Si le système de téléphonie mobile Bluetooth de l'appareil WellAudio n'a pas été recherché, veuillez entrer dans le menu du mode double et le régler sur On, vous ne pouvez pas faire d'appels sans connecter l'appareil WellAudio).

- L'APP enregistre automatiquement l'adresse Bluetooth du bracelet, et l'APP s'ouvre et fonctionne en arrière-plan, et recherche et connecte automatiquement le bracelet.

- Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de notification pour lire les informations de contact et donner l'historique de l'application en cours d'exécution dans les paramètres du téléphone.

5. Description des fonctions du bracelet

Bouton vers le haut : mettre la page en surbrillance, appuyer brièvement pour accéder au menu principal ; pour les autres pages, appuyer brièvement pour revenir au menu précédent.

Bouton du bas : pression longue pendant 2 secondes pour allumer et éteindre ; n'importe quelle page ; pression courte sur un bouton pour revenir au cadran ; pression courte sur la page pour éteindre l'écran.

- Faites glisser la page de veille pour accéder au rappel de notification, et faites glisser vers le haut pour accéder au menu principal.

- Balayez vers la gauche ou la droite sur la page de veille pour faire défiler le menu de raccourcis.

- Appuyez longuement sur le bouton 2S sur la page de veille pour démarrer l'enregistrement vocal sous cette interface.

Contrôle de la musique

Le brassard peut contrôler la chanson précédente et suivante, et mettre en pause/démarrer la lecture (Remarque : les appareils WellAudio doivent être connectés pour utiliser cette fonction du téléphone).

Commutateur double mode

Ce commutateur doit être activé pour que le téléphone recherche l'appareil WellAudio. Si le téléphone n'est pas connecté à l'appareil WellAudio dans les 5 minutes qui suivent la mise en marche du brassard, celui-ci s'éteint automatiquement et doit être remis en marche manuellement lors de sa prochaine utilisation.

6. Interface de la montre

Après la synchronisation avec le téléphone, le bracelet calibrera automatiquement l'heure ;

Appuyez longuement sur 25 sur la page de veille pour changer rapidement la numérotation.

7. Étape

Nombre d'étapes

Portez le brassard et enregistrez le nombre de pas de vos mouvements quotidiens pour voir les pas actuels en temps réel.

Distance

La distance de déplacement est estimée sur la base du nombre de pas effectués pendant la marche.

Calories

Estimation des calories brûlées en fonction du nombre de pas de marche Fréquence cardiaque, pression sanguine, oxygène sanguin trois en un

Après être entré dans l'interface de test de fréquence cardiaque trois en un pendant quelques secondes, les résultats actuels du test de fréquence cardiaque, de pression artérielle et d'oxygène sanguin s'affichent. Cette fonction nécessite un bracelet pour supporter les capteurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle.

Composez le

Clavier téléphonique pour passer des appels (note : le téléphone doit également être connecté à un appareil WellAudio)

Répertoire téléphonique

(Vous pouvez également entrer dans le menu d'information de la sonnerie pour afficher les trois derniers journaux de messages). (Vous devez donner l'autorisation à l'APP pour obtenir les notifications du système, et le bracelet peut afficher 20 à 40 mots).

Note : Le système de rappel des appels entrants est activé par défaut, il n'y a pas d'option pour le changer (les appels entrants doivent être connectés à l'appareil WellAudio).

8. Exercice

Mode de fonctionnement

Dans cette interface, vous pouvez enregistrer les calories et la durée de la consommation de course ;

Mode squat

Cette interface peut enregistrer les calories et la durée consommées par les squats ;

Corde à sauter

Les calories et la durée de la consommation de corde à sauter peuvent être enregistrées dans cette interface.

Mode tennis de table

Les calories et la durée de la consommation de corde à sauter peuvent être enregistrées dans cette interface.

Mode basket-ball

Les calories et la durée de la consommation de corde à sauter peuvent être enregistrées dans cette interface.

Mode badminton

Les calories et la durée de la consommation de corde à sauter peuvent être enregistrées dans cette interface.

Mode cycliste

Les calories et la durée de la consommation de corde à sauter peuvent être enregistrées dans cette interface.

Mode tennis

Les calories et la durée de la consommation de corde à sauter peuvent être enregistrées dans cette interface.

Mode veille

Lorsque vous vous endormez, le bracelet passe automatiquement en mode de surveillance du sommeil ; il détecte automatiquement votre sommeil profond / sommeil léger / réveil toute la nuit, calcule la qualité de votre sommeil ; le bracelet n'indique que la durée totale du sommeil profond / sommeil léger / sommeil, l'extrémité APP peut afficher les détails des données du sommeil.

Remarque : les données relatives au sommeil seront disponibles lorsque vous portez le bracelet et le sommeil sera détecté à partir de 22 heures. Les données relatives au sommeil pendant 3/4 heures peuvent être synchronisées avec l'application pendant que vous dormez.

Mode d'information

Lorsque le bracelet envoie plusieurs messages de rappel, entrez dans cette interface pour voir les 3 derniers messages enregistrés.

Fonction chronomètre

Entrez dans le chronomètre et cliquez sur le bouton de démarrage pour lancer le chronométrage, sur le bouton de pause pour l'arrêter et sur le bouton de réinitialisation pour effacer le chronométrage.

9. Fonction et réglages de l'APP

Informations personnelles

Veuillez définir vos informations personnelles après avoir saisi l'application.

Paramètres des informations personnelles, vous pouvez définir le sexe - l'âge - la taille - le poids - la distance.

Vous pouvez également définir vos objectifs quotidiens en termes de nombre d'étapes afin de contrôler les réalisations quotidiennes. App Push

Notification par SMS:

À l'état connecté, si la fonction de rappel des SMS est activée, le bracelet vibre lorsqu'il reçoit un message texte.

Autres rappels:

A l'état connecté, si cette fonction est activée, lorsqu'il y a des

messages tels que WeChat, QQ, Facebook, etc., le bracelet vibrera pour signaler qu'il est en train d'envoyer un message.

vibrer pour rappeler et afficher le contenu reçu par l'application (vous recevrez un rappel).

(Note : Le téléphone mobile doit être connecté à l'appareil WellAudio en même temps, et le téléphone intelligent doit régler la voix de l'utilisateur dans le menu vocal à l'avance).

- Dispositif de réinitialisation du brassard Cette fonction efface toutes les données du brassard (comme le nombre de pas).

- Dispositif de réinitialisation du brassard Cette fonction efface toutes les données du brassard (comme le nombre de pas).

- Passez à l'interface de fréquence cardiaque trois-en-un pour commencer le test, la fréquence cardiaque trois-en-un de l'interface 60s est automatiquement désactivée sur l'écran (la fréquence cardiaque et la pression artérielle ont besoin du support matériel du brassard).

10. Autres fonctions:

Activez la fonction de réglage des vibrations. En cas d'appels, de messages ou d'autres rappels, le bracelet vibrera. S'il est désactivé, le bracelet n'aura qu'un rappel d'écran sans secousse pour éviter toute interruption.

Conseils pour les utilisateurs d'Android:

Lorsque vous utilisez la fonction de rappel, vous devez la paramétrer pour permettre à "FitPro" de fonctionner en arrière-plan, il est recommandé d'ajouter "FitPro" à la gestion des droits et d'ouvrir toutes les permissions.

Paramètres d'alarme

À l'état connecté, 8 alarmes peuvent être définies. Après le réglage, il se synchronise avec le brassard ; l'alarme hors ligne est prise en charge. Une fois la synchronisation réussie, même si l'APP n'est pas connecté, le bracelet sera rappelé en fonction de l'heure programmée.

Recherche d'un bracelet

Dans l'état connecté, cliquez sur l'option "Rechercher le bracelet" et le bracelet vibrera.

Photographie à distance

À l'état connecté, lancez la photo à partir du bracelet ou de l'APP pour entrer dans l'interface de l'appareil photo à distance, secouez/tournez le bracelet/touchez le bracelet, et prenez automatiquement une photo après 3 secondes du compte à rebours. Veuillez permettre à l'APP d'accéder à l'album photo pour enregistrer la photo d'autoportrait.

Rappel sur la sédentarité

Si la fonction de rappel de sédentarité est activée, vous pouvez définir l'intervalle de rappel. Si vous restez assis longtemps pendant la période définie, le bracelet vous le rappellera.

Levez la main pour éclairer

Activez cette fonction. Lorsque le bracelet est à l'état de repos, soulevez votre poignet et tournez l'écran vers vous pour qu'il s'allume.

Mode "Ne pas déranger"

Activez le mode Ne pas déranger. Vous pouvez définir la période de Ne pas déranger. Pendant la période définie, le bracelet cesse de recevoir des messages de notification pour éviter les messages de rappel.

Réinitialisation de l'appareil

Le réglage de cette fonction de réinitialisation efface toutes les données du brassard (comme le nombre de pas).

Retirer le dispositif

Supprimer l'appareil Cette fonction permet d'effacer les données et de supprimer l'appareil.

11. Précautions à prendre

1. La baignade et la natation sont à proscrire.
2. Veuillez connecter le bracelet lors de la synchronisation des données.
3. Utilisez le câble de chargement fourni pour le charger.
4. Ne pas exposer à l'humidité pendant une longue période, lorsque la température est extrêmement élevée ou basse.
5. Le clignotement du bracelet est réinitialisé. Veuillez vérifier les informations de la mémoire du téléphone portable pour les effacer et réessayer, ou quitter l'APP et le rouvrir.