

Bracelet intelligent S12 Pro

Manuel d'utilisation

Portez-le correctement

Le bracelet se porte de préférence après la styloïde ulnaire. Ajustez la taille du poignet en fonction du trou d'ajustement ; fixez la boucle de la ceinture.

Le capteur doit être proche de la peau pour éviter qu'il ne bouge.

Chargez le bracelet

Utilisez-le pour la première fois pour vous assurer que la batterie est dans un état normal. S'il ne s'allume pas normalement, connectez le chargeur pour charger l'appareil.

Installez l'application du bracelet sur votre téléphone

Scannez le code QR ou allez sur l'App Store, téléchargez l'application et installez-la.

Android/iOS

Configuration requise : Android 5.0 ou supérieur ; iOS 9.0 ou supérieur ; support Bluetooth.



Connexion du dispositif

- Pour la première utilisation, il est nécessaire de connecter l'APP pour le calibrage. Une fois la connexion réussie, le bracelet synchronise automatiquement l'heure.
 - Allumez le commutateur Bluetooth du système du téléphone mobile, entrez dans les paramètres du module de l'application, cliquez sur "Lier le dispositif, expérimenter plus de fonctionnalités" pour entrer, il va automatiquement rechercher les dispositifs Bluetooth à proximité sur le bracelet, trouver et connecter le dispositif du bracelet.
 - Une fois l'appairage réussi, l'APP affichera une page de guide. Selon les instructions, passez à la recherche Bluetooth du système de téléphonie mobile pour trouver le dispositif WellAudio et le connecter. Après le
 - la connexion est réussie, vous pouvez passer/recevoir des appels et écouter de la musique (Note : Si le système de téléphonie mobile Bluetooth n'a pas été recherché pour l'appareil WellAudio, veuillez entrer dans le menu du mode double et le régler sur On, vous ne pouvez pas passer des appels sans connecter l'appareil WellAudio).
 - L'APP enregistrera automatiquement l'adresse Bluetooth du bracelet, et l'APP s'ouvrira et fonctionnera en arrière-plan, et recherchera et connectera automatiquement le bracelet ;
 - Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de notification pour lire les informations de contact et permettent à l'application de fonctionner en arrière-plan dans les paramètres du téléphone.
- Description des caractéristiques des bracelets
- Faites glisser la page de veille vers le bas pour accéder au rappel de notification, et faites glisser vers le haut pour accéder au centre de contrôle.
 - Balayez vers la gauche ou la droite sur la page de veille pour faire défiler les cadrans.

- Effectuez une pression longue de 2 secondes sur n'importe quelle page de numérotation pour lancer l'assistant linguistique. (Remarques : Le téléphone mobile doit également être connecté à l'appareil WellAudio, et le smartphone doit régler la voix de l'utilisateur à l'avance dans le menu vocal).
- Cliquez sur l'écran de la page de veille pour accéder au menu principal, le style du menu principal peut être modifié.

Réinitialisation du bracelet : cette fonction efface toutes les données du bracelet.

(comme le nombre de pas)

- Passez à l'interface de fréquence cardiaque trois-en-un pour commencer le test, l'interface de fréquence cardiaque trois-en-un s'éteint automatiquement 60s de l'écran (la fréquence cardiaque et la pression sanguine ont besoin d'un support matériel bracelet).

Interface de la montre

Après la synchronisation avec votre téléphone, le bracelet calibrera automatiquement l'heure ;

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la page de veille pour faire défiler les cadrans.

Étape

Nombre d'étapes

Portez le bracelet et enregistrez le nombre de pas de vos mouvements quotidiens pour connaître vos pas actuels en temps réel.

Distance

La distance du mouvement est estimée sur la base du nombre de pas de marche.

Calories

Estimation des calories brûlées en fonction du nombre de pas effectués.

Fréquence cardiaque, pression sanguine et oxygène sanguin trois en un

Après être entré dans l'interface de test de fréquence cardiaque trois en un pendant quelques secondes, les résultats actuels du test de fréquence cardiaque, de pression artérielle et d'oxygène sanguin s'affichent. Cette fonction nécessite un bracelet compatible avec les capteurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle.

Numérotation

Touche de numérotation pour passer des appels (note : le téléphone doit également être connecté à un appareil WellAudio).

Répertoire téléphonique

Ajoutez 8 contacts couramment utilisés dans l'APP. Une fois le brassard connecté avec succès à l'APP Bluetooth, les contacts peuvent être affichés dans le répertoire du brassard. Cliquez sur le contact pour passer un appel (Note : Le téléphone doit être connecté à un appareil WellAudio).

Contrôle de la musique

Le bracelet peut contrôler la chanson précédente et suivante, et mettre en pause/démarrer la lecture (Note : les appareils WellAudio doivent être connectés pour utiliser cette fonction téléphonique).

Commutateur à double mode

Ce commutateur doit être activé pour que le téléphone recherche l'appareil WellAudio. Si le téléphone n'est pas connecté au dispositif WellAudio dans les 5 minutes qui suivent la mise en marche du bracelet, celui-ci s'éteint automatiquement et doit être remis en marche manuellement lors de sa prochaine utilisation.

Plus d'exercice

Tous les modes de sport peuvent enregistrer les calories et la durée de la corde à sauter.

Mode veille

Lorsque vous vous endormez, le bracelet passe automatiquement en mode de surveillance du sommeil ; il détecte automatiquement votre sommeil profond/léger/éveillé toute la nuit, calcule la qualité de votre sommeil et vous réveille toute la nuit.

se réveiller toute la nuit, calculer la qualité de votre sommeil ; le bracelet n'indique que la durée totale du sommeil profond/du sommeil léger/du sommeil léger

la durée totale du sommeil profond/sommeil léger/sommeil, l'APP final peut afficher les détails des données relatives au sommeil.

Remarque : les données relatives au sommeil sont disponibles lorsque vous portez le bracelet et le sommeil est détecté à partir de 22 heures. Les données relatives aux 3/4 heures de sommeil peuvent être synchronisées avec l'application pendant le sommeil.

Mode info

Le menu d'information permet de consulter le contenu des dernières nouvelles.

Fonction chronomètre

Entrez dans le chronomètre et appuyez sur le bouton de démarrage pour lancer le chronométrage, appuyez sur le bouton de pause pour arrêter et appuyez sur le bouton de réinitialisation pour effacer le temps.

Numérotation personnalisée

Vous devez vous connecter à l'APP pour obtenir le réglage du cadran, vous pouvez choisir le cadran recommandé / le cadran par défaut / le cadran personnalisé dans l'album pour le synchroniser avec le bracelet.

Fonction et réglages de l'APP

Informations personnelles

Veuillez définir vos informations personnelles après avoir accédé à l'application.

Paramétrage des informations personnelles, vous pouvez définir le sexe - l'âge - la taille - le poids - la distance.

Vous pouvez également définir votre objectif de pas quotidien pour suivre vos réalisations quotidiennes. App Push

Notification par SMS :

À l'état connecté, si la fonction de rappel des SMS est activée, le bracelet vibre lorsqu'il reçoit un message texte.

Autres rappels :

À l'état connecté, si cette fonction est activée, lorsqu'il y a des messages tels que WeChat, QQ Facebook, etc., le bracelet vibre pour le rappeler et afficher le contenu reçu par l'application (vous devez donner la permission à l'application pour obtenir les notifications du système, et le bracelet peut afficher 20 à 40 mots).

Note : Le système de rappel des appels entrants est activé par défaut, il n'y a pas d'option pour le changer (les appels entrants doivent être connectés au dispositif WellAudio).

Autres fonctions :

Activez la fonction de réglage des vibrations. En cas d'appels, de messages ou d'autres rappels, le bracelet vibrera. S'il est désactivé, le bracelet n'affichera qu'un rappel sur l'écran sans vibrer pour éviter les interruptions.

Conseils pour les utilisateurs d'Android :

Lorsque vous utilisez la fonction de rappel, vous devez la configurer pour permettre à "FitPro" de fonctionner en arrière-plan ; il est recommandé d'ajouter "FitPro" à la gestion des droits et d'ouvrir toutes les permissions.

Paramètres d'alarme

À l'état connecté, 8 alarmes peuvent être configurées. Une fois configurés, ils seront synchronisés avec le bracelet ; l'alarme hors ligne est prise en charge. Une fois la synchronisation réussie, même si l'APP n'est pas connecté, le bracelet sera rappelé en fonction de l'heure programmée.

Recherche d'un bracelet

Dans l'état connecté, cliquez sur l'option "Rechercher un bracelet" et le bracelet vibrera.

Photographie à distance

À l'état connecté, lancez la photographie à partir du bracelet ou de l'APP pour entrer dans l'interface de l'appareil photo à distance, secouez/agitez le bracelet/touchez le bracelet, et prenez automatiquement une photo après un compte à rebours de 3 secondes. Autorisez l'APP à accéder à l'album photo pour enregistrer la photo d'autoportrait.

Rappel sur la sédentarité

Définissez si vous souhaitez activer la fonction de rappel de sédentarité, vous pouvez définir l'intervalle de rappel, si vous restez assis longtemps pendant la période définie, le bracelet vous le rappellera.

Levez la main pour allumer

Activez cette fonction. Lorsque le bracelet est en état d'affichage, soulevez votre poignet et tournez l'écran vers vous pour l'éclairer. Mode "Ne pas déranger"

Activez le mode Ne pas déranger. Vous pouvez définir la période de Ne pas déranger. Pendant la période définie, le bracelet cesse de recevoir des messages de notification pour éviter les messages de rappel.

Supprimer le dispositif

Supprimer l'appareil Cette fonction permet d'effacer les données et de supprimer l'appareil.

Précautions à prendre

Ne pas utiliser pour se baigner ou nager.

Connectez le bracelet pour synchroniser les données.

Utilisez le câble de chargement fourni pour le charger.

N'exposez pas le bracelet à une forte humidité, une température élevée ou une température très basse pendant de longues périodes.

5. le bracelet semble se verrouiller et se réinitialiser. Veuillez vérifier que les informations de la mémoire du téléphone sont claires et réessayer, ou quitter l'APP et le rouvrir.