

SMART WRISTBAND USER'S MANUAL

Indossalo correttamente

Il braccialetto è meglio indossato dopo lo stiloide ulnare

Regolare le dimensioni del polso in base al foro di regolazione; fibbia della cintura con fibbia.

Il sensore deve essere vicino alla pelle per evitare di muoversi.

Carica il bracciale

Per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia alla normale alimentazione. Se la corrente non è accesa normalmente, collegare il caricabatterie per caricare il dispositivo e il bracciale si accenderà automaticamente.



Installare l'applicazione del bracciale sul telefono

Scannerizzate il QR Code qui sotto o andate sull'App Store per scaricare e installare l'applicazione.

Requisiti di sistema: Android 5.0 o superiore; iOS 9.0 o superiore
Supporto per Bluetooth 4.0.



Collegamento del dispositivo

Per la prima volta è necessario collegarsi all'APP per la taratura. Dopo che il collegamento ha avuto successo, il bracciale sincronizzerà automaticamente il tempo, altrimenti il conteggio dei passi e i dati di sonno non sono ammessi.

- Aprire l'APP e fare clic sull'icona delle impostazioni -- il mio dispositivo -- tirare giù il dispositivo di scansione -- fare clic sulla connessione del dispositivo
- Dopo che l'accoppiamento è riuscito, l'APP salverà automaticamente l'indirizzo Bluetooth del bracciale, e quando l'APP viene aperta o in esecuzione in background, cercherà e collegherà automaticamente il bracciale.
- Telefono cellulare Android Assicurarsi che l'APP funzioni in background e che le impostazioni del sistema del telefono cellulare abbiano tutte le autorizzazioni come l'esecuzione in background e la lettura delle informazioni di contatto.

Descrizione della funzione del bracciale

Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il tasto funzione per più di 4 secondi per accenderlo.

- Nell'interfaccia di indirizzo Bluetooth del bracciale, premere e tenere premuto per 2 secondi per entrare nell'interfaccia di spegnimento. Selezionare ON per 3 secondi per uscire dalla pagina di spegnimento, e selezionare OFF per 3 secondi per spegnere il bracciale.

- Sotto lo stato di accensione, toccare il tasto funzione di pressione breve per illuminare lo schermo;

- Se la pagina dell'orologio di default del bracciale, premere il tasto funzione di pressione breve per passare a visualizzare le diverse pagine, nessuna operazione predefinita schermo di cinque secondi
- Passare all'interfaccia della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa per entrare nel test di avvio, la pressione arteriosa della frequenza cardiaca 50s timeout automaticamente fuori dallo schermo (la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa richiedono il supporto hardware del bracciale).

Interfaccia dell'orologio

Dopo la sincronizzazione con il telefono, il braccialetto calibrerà automaticamente il tempo.;
Premere e tenere premuta l'interfaccia di standby per 2 secondi per passare da un'interfaccia di orologio all'altra

- Tracciati Passo
- Numero di passi

Indossare il bracciale e registrare il numero di passi del movimento giornaliero per visualizzare i passi in tempo reale.

- Distanza

La distanza di movimento è stimata in base al numero di passi.

- Calorie

Stimare le calorie bruciate in base al numero di passi da fare a piedi

- Tasso cardiaco, pressione sanguigna

Dopo aver inserito per alcuni secondi l'interfaccia del test della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, vengono visualizzati i risultati del test corrente della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, che richiede un braccialetto per supportare i sensori della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna.

Modalità multisport

Fase di condivisione del tempo

Calcolate il numero di passi a partire da questa interfaccia a partire da 0, potete visualizzare l'ora del sistema, registrare il valore del passo del time-sharing e la durata: dopo essere usciti da questa interfaccia, il passo del time-sharing verrà aggiunto al numero totale di passi del bracciale.

Modo corda per saltare

In questa interfaccia è possibile visualizzare il tempo di sistema, registrare il numero di corde per saltare e la durata.

Modalità Sit-up

In questa interfaccia è possibile visualizzare l'ora del sistema, registrare il numero di sit-up e la durata.

Modalità Sleep

Quando ci si addormenta, il bracciale entra automaticamente nella modalità di monitoraggio del sonno: Rilevate automaticamente il vostro sonno profondo/ sonno profondo/veglia tutta la notte e calcolate la qualità del sonno; i dati del sonno sono supportati solo per la visualizzazione dell'APP.

Nota: i dati del sonno saranno disponibili solo quando si indossa un braccialetto per dormire, e saranno sincronizzati all'app dopo le 21.00 alle 21.00 del giorno successivo.

Funzione APP e impostazioni

Informazioni personali

Si prega di impostare i dati personali dopo aver inserito l'applicazione.

Impostazioni Impostazioni personali, è possibile impostare sesso - età - altezza

- peso,

Potete anche impostare i vostri obiettivi di esercizio quotidiano e di sonno per monitorare i completamenti quotidiani.

Notifica del messaggio

- Chiamata in arrivo:

Nello stato di connessione, se la funzione di avviso di chiamata è abilitata, quando la chiamata arriva, il braccialetto vibra e visualizza il nome o il numero del chiamante. (È necessario dare ad APP l'autorizzazione alla lettura della rubrica)

- Notifica via SMS:

Nello stato collegato, se la funzione di promemoria SMS è abilitata, il bracciale vibra quando c'è un messaggio di testo.

- Altri promemoria:

Nello stato connesso, se questa funzione è abilitata, quando è presente un messaggio come WeChat, QQ, Facebook, ecc. il braccialetto vibrerà per ricordare e visualizzare il contenuto ricevuto dall'applicazione. (Cancella automaticamente dopo la visualizzazione del messaggio) (È necessario dare il permesso all'APP per ottenere le notifiche di sistema, e il braccialetto può visualizzare 20-40 parole). Promemoria vibrante:

Quando questa funzione è abilitata, il bracciale vibra quando ci sono chiamate in arrivo, messaggi o altri promemoria. Se è disattivata, il braccialetto avrà solo un promemoria a schermo senza tremolio per evitare interruzioni.

Suggerimenti per gli utenti Android:

Quando si utilizza la funzione di promemoria, deve essere impostata per consentire al "Bracciale eccellente" di funzionare in background: Si raccomanda di aggiungere "Utility Bracelet" alla gestione dei diritti per potersi fidare e aprire tutti i permessi.

Sveglia intelligente

Nello stato collegato, si possono impostare tre allarmi, e dopo l'impostazione, essi saranno sincronizzati al bracciale; Allarme di supporto offline. Dopo che la sincronizzazione è riuscita, anche se l'APP non è collegata, il bracciale vi ricorderà secondo il tempo impostato.

Cercare un bracciale

Nello stato collegato, cliccare sull'opzione "Cerca il bracciale" e il bracciale vibrerà.

Scuoti un'immagine

Nello stato collegato, entrare nell'interfaccia della foto scuotitore, scuotere il bracciale, scattare automaticamente una foto dopo 3 secondi di conto alla rovescia. Consentire all'APP di accedere all'album per salvare le foto dell'autoritratto. (Caratteristiche)

Promemoria sedentario: Impostare se attivare o meno la funzione di promemoria sedentario, è possibile impostare l'intervallo di promemoria. Se si rimane seduti per un lungo periodo di tempo entro l'intervallo di tempo impostato, il braccialetto vi ricorderà.

Sollevarlo lo schermo luminoso del polso: Attivare questa funzione. Quando la mano è nello stato dello schermo, alzare la mano per visualizzarlo. L'angolo è leggermente inclinato e lo schermo si illuminerà automaticamente.

(Accesso da parte di terzi)

Campagna WeChat: Salvare il codice QR della campagna WeChat, inserire la scansione e seguire su WeChat, sincronizzare e aggiornare il numero di passi che sincronizzeranno il bracciale (Nota: se ci sono altri software sportivi sul telefono, quello con il maggior numero di passi verrà visualizzato per primo)

Precauzioni

1. Il bagno e il nuoto non devono essere indossati.
2. 3. Si prega di collegare il bracciale durante la sincronizzazione dei dati.
4. Non esporre il bracciale ad alta umidità, alta temperatura o temperature molto basse per lunghi periodi di tempo.
4. Il braccialetto sembra arrestarsi e ripartire. Verificare che le informazioni della memoria del telefono siano chiare e riprovare, oppure uscire dall'APP e riaprirla.

Introduzione ai componenti

*Host *Cinghia da polso *Cavo di ricarica *Scatola d'imballaggio e istruzioni

Lingua supportata da APP: Cinese, cinese semplificato, inglese, spagnolo, francese, portoghese, olandese, tedesco, russo, russo, turco, giapponese, polacco, arabo, malese, thailandese

Il contenuto del messaggio è disponibile nelle lingue supportate: Cinese, cinese semplificato, tutti i paesi europei (Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Monaco, Spagna, Andorra, Portogallo, Germania, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Liechtenstein, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Svezia, Isole Faroe (Dan), Groenlandia, Islanda, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Romania, Slovenia, Croazia, Italia, San Marino Vaticano, Turchia, Malta, Albania, Russia, Bielorussia, Ucraina, Bulgaria, Moldova, Macedonia, Grecia)