

Smartwatch DMAC0032 W58

Manuale di istruzioni



[Requisiti di sistema]

- 1. Android 4.4 e superiori
- 2. iOS 8.5 e superiori
- 3. Supporta Bluetooth 5.1 e superiori

[Dettagli del prodotto]



[Introduzione alle funzioni]

1. Ora: l'ora, la data e la potenza residua sono visualizzate sul quadrante dell'orologio (una volta collegata la banda intelligente al dispositivo, l'ora è sincronizzata con l'ora del dispositivo. L'ora non può essere regolata sulla banda intelligente).

2. Funzione Frequenza cardiaca: Fare clic per misurare la frequenza cardiaca attuale sull'interfaccia della frequenza cardiaca, il risultato sarà visualizzato in seguito. Ulteriori dettagli e dati vengono registrati e sincronizzati nell'APP.

- 3. Funzione della pressione sanguigna:** Fare clic per misurare la pressione sanguigna attuale all'interfaccia della pressione sanguigna, il risultato sarà visualizzato in seguito. Ulteriori dettagli e dati vengono registrati e sincronizzati nell'APP.
- 4. Funzione di misurazione della temperatura corporea:** Cliccare per iniziare a misurare la temperatura corporea attuale. Una volta effettuata la misurazione, il risultato viene visualizzato e può essere visualizzato contemporaneamente nell'APP.
- 5. Test di immunità:** Fare clic per iniziare a misurare lo stato di immunità attuale. Dopo che la misurazione ha avuto successo, il risultato della misurazione viene visualizzato e può essere visualizzato contemporaneamente nell'APP.
- 6. Modalità di corsa:** Fare clic per entrare, avviare/interrompere, registrare il tempo di esercizio e calcolare il dispendio calorico.
- 7. Modalità ciclistica:** Fare clic per entrare, avviare/interrompere, registrare il tempo di esercizio e calcolare il dispendio calorico.
- 8. Modalità di arrampicata:** Fare clic per entrare, avviare/interrompere, registrare il tempo di esercizio e generare calorie.
- 9. Interfaccia dell'esercizio:** Registrare il tempo di esercizio, il numero di chilometri e il numero di calorie bruciate in un giorno.
- 10. Cronometro:** Fare clic su per entrare nella funzione cronometro, è possibile avviare / mettere in pausa / terminare l'operazione, scorrere a destra per uscire.
- 11. Interfaccia Sleep:** Il bracciale registra e visualizza la durata totale del sonno, così come la durata del sonno profondo e leggero. Un'analisi più dettagliata dei dati può essere visualizzata contemporaneamente nell'applicazione.
- 12. Spegnere:** Fare clic su enter per spegnere il bracciale.
- 13. Controllo della musica:** dopo il collegamento al dispositivo, il braccialetto intelligente è in grado di controllare il lettore musicale. Premere e tenere premuto per entrare nel pannello di controllo musicale, per riproduzione/pausa, il brano precedente e quello successivo.
- 14. Interfaccia messaggi:** Se le notifiche nell'APP sono attivate, appariranno nel bracciale quando le riceveremo.
- 15. Ricerca del telefono:** quando il braccialetto è collegato all'applicazione, fare clic per andare a cercare il telefono e il telefono squillerà.
- 16. Impostazioni:** incluso Bluetooth, modalità luce, regolazione dell'aluminosità, modalità non disturbare, informazioni sul dispositivo, schermo di alimentazione, torcia elettrica.
- 17. Altre caratteristiche:** promemoria di carica, promemoria di sonno, avviso di chiamata, allarme, shutter remoto, promemoria di aggiornamento, screensaver, avviso di sincronizzazione.

[Metodo di collegamento APP]



WearFit2.0 APP Codice QR

1. Scansiona il codice QR qui sopra per scaricare o cerca "Wearfit 2.0 su Android Store o APP Store da scaricare e installare.

2. Tenere premuto il pulsante a sfioramento per 3 secondi per accenderlo, aprilo ed entrare nell'applicazione "WearFit2.0", cercare il dispositivo con l'APP Connection Wizard, selezionare il modello del dispositivo e completare l'accoppiamento.

Suggerimenti: Per i dispositivi iOS, selezionare l'accoppiamento Bluetooth per la prima connessione. Il bracciale può quindi ricevere chiamate in entrata, testi e altre notifiche inviate dall'iOS.

[Introduzione a Wearfit 2.0]

1. Home page, funzioni aggiuntive, informazioni personali

2. **Modulo sonno:** registra le informazioni sul sonno giornaliero, settimanale e mensile sotto forma di grafico. Si basa sui dati del bracciale per calcolare la qualità del sonno giornaliero e il tempo di sonno.

3. **Modulo contapassi:** verrà disegnato un grafico per mostrare i passi, la distanza e le calorie bruciate di conseguenza. Fornisce all'utente una visione dei dati giornalieri, settimanali e mensili.

4. **Modulo Frequenza cardiaca:** fornisce informazioni dettagliate sulla frequenza cardiaca giornaliera, settimanale e mensile.

5. **Modulo per la pressione sanguigna:** Fornisce informazioni dettagliate sulla vostra pressione sanguigna giornaliera, settimanale e mensile. La vostra pressione sanguigna sarà letta ogni ora.

6. **Modulo Ossigeno nel sangue:** fornisce informazioni dettagliate sull'ossigeno nel sangue giornaliero, settimanale e mensile. Il vostro ossigeno nel sangue verrà letto ogni ora.

7. Modulo fatica: misura la fatica in tempo reale e visualizza le informazioni per voigni ora.

[Parametri di base]

Dimensioni dello schermo: 1,3 pollici

Bluetooth 5.1

Tipo di batteria: Batteria ai polimeri di litio

Capacità della batteria: 170mAh

Tempo di ricarica: 2 ore

Carica: Carica magnetica, tensione 5V

Contenuto della confezione: Bracciale intelligente + caricatore magnetico + manuale di istruzioni

[Nota]

1. Se c'è un problema con la qualità dei prodotti o l'uso dei prodotti non è chiaro, si prega di contattare il nostro negoziante per posta diretta, ce ne occuperemo rapidamente.
2. I risultati delle misurazioni di questo prodotto sono solo di riferimento, non per scopi o basati mediche. Si prega di seguire le istruzioni del medico e di non fare affidamento sui risultati delle misurazioni per l'autodiagnosi e il trattamento.
3. Il grado di impermeabilità, resistere agli spruzzi di luce. Ma il bracciale non può essere utilizzato per le immersioni e metterlo sotto l'acqua per un lungo periodo. Non usare sotto la doccia, quando si fanno lavori in acqua, ecc. Inoltre, questo prodotto non evita l'acqua calda, perché il vapore influenzerà il bracciale.
4. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso. Alcune funzioni sono diverse nelle diverse versioni del software, il che è normale.
5. Attenzione: Non utilizzare un adattatore di alimentazione che dia un'uscita superiore a 5V -1A per la carica, altrimenti il circuito potrebbe bruciarsi e la batteria non verrà caricata.