



Bracciale intelligente DMAC0084 – AKM4 Pro

Manuale di istruzioni

Come si usa

Il bracciale è meglio indossato dopo lo stiloide dell'ulna.

Regolare le dimensioni del polso in base al foro di regolazione e alla fibbia.

Il sensore deve essere fissato alla pelle per evitare che si muova.

Caricare la batteria

La prima volta, assicurarsi che la batteria sia in buone condizioni. Se la batteria non è carica, collegare il caricabatterie per caricare il dispositivo e il bracciale si accenderà automaticamente.

Installazione dell'applicazione del bracciale sul telefono

Scansionate il codice QR o andate sull'App Store, scaricate e installate l'applicazione "FitPro".



Android/IOS

Requisiti di sistema:

Android 5.0 o superiore

iOS 9.0 o superiore

Supporta il Bluetooth 4.0.

Collegamento del dispositivo

Per il primo utilizzo è necessario collegare l'APP per la taratura. Dopo il collegamento, il bracciale sincronizza automaticamente l'ora.

Attiva il Bluetooth sul cellulare.

Inserire le impostazioni dell'apparecchio nell'applicazione.

Cliccando su "Coppia dispositivo, sperimentare più funzioni" per entrare, cercherà automaticamente il dispositivo Bluetooth nelle vicinanze, troverà il dispositivo del bracciale e lo collegherà.

- Una volta che l'accoppiamento è riuscito, l'APP salverà automaticamente l'indirizzo Bluetooth del bracciale. Quando l'APP viene aperta o eseguita in background, troverà e collegherà automaticamente il bracciale.

- I telefoni Android utilizzano tutte le autorizzazioni di notifica, come le informazioni di contatto e le impostazioni dell'applicazione mobile per l'esecuzione in background.

Descrizione delle funzioni del bracciale

- Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante funzione per più di 3 secondi per accenderlo.

- Altro menu: premere il menu off per accedere all'interfaccia off.

- Nello stato di accensione, toccare il tasto funzione con una breve pressione per illuminare il display.

- Quando il dispositivo è acceso, toccare il tasto funzione per illuminare il display.

- Se la pagina dell'orologio predefinita del bracciale può entrare in più menu per impostare diverse pagine dell'orologio, nessuna operazione predefinita di visualizzazione di cinque secondi.

- Passare all'interfaccia di frequenza cardiaca tre-in-uno per iniziare il test, l'interfaccia di frequenza cardiaca tre-in-uno è automaticamente time-out 60s (la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna richiedono il supporto hardware del bracciale)

Interfaccia dell'orologio

Dopo la sincronizzazione con il telefono, il bracciale calibrerà automaticamente l'ora.

Contapassi

Utilizzare il bracciale per registrare il numero di passi giornalieri e per visualizzare i passi attuali in tempo reale.

Distanza

La distanza di movimento viene stimata in base al numero di passi compiuti durante il cammino.

Calorie

Stima delle calorie bruciate in base al numero di passi percorsi

Battito cardiaco, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue tre in uno

Dopo essere entrati per alcuni secondi nell'interfaccia del test della frequenza cardiaca tre-in-uno, vengono visualizzati i risultati del test della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e dell'ossigeno nel sangue. Questa caratteristica richiede un braccialetto per supportare i sensori della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna.

Modalità multisport

Modalità di esecuzione In questa interfaccia è possibile vedere le calorie bruciate a seconda dell'esercizio eseguito.

Modo di salto

Questa interfaccia permette di visualizzare il tempo di sistema, registrare le calorie bruciate e la durata

Modalità accovacciata

Questa interfaccia permette di visualizzare il tempo di sistema, registrare le calorie bruciate e la durata degli squat

Misura della temperatura

Affinché il bracciale effettui la prima misurazione con successo, andare al menu More, selezionare la pagina del codice QR e tenere premuto 2S o più per avviare la calibrazione della temperatura (premere e tenere premuto il codice QR per indicare un avvio con successo), il codice QR per avviare la calibrazione dovrebbe continuare.

Nota: la calibrazione è necessaria solo al primo utilizzo del bracciale. Se il codice QR inizia a diventare fuori taratura a causa di un uso non corretto, si dovrebbe comunque indossarlo normalmente e attendere 15 minuti prima di misurare i dati di temperatura per renderlo più preciso.

2. Il bracciale calibrato deve essere fissato alla pelle e indossato normalmente. I dati di misura sono più precisi dopo 15 minuti di utilizzo.

3. Quando vi togliete il bracciale e lo rimettete, indossatelo per 15 minuti e poi fate il test.

4. Se si collega l'APP con successo, i dati misurati sul bracciale possono essere caricati in modo sincrono nella pagina di cronologia delle temperature dell'APP

a. Quando si collega alla misurazione del bracciale APP, il valore dei primi 10S sarà caricato nell'APP

b. Il bracciale misurerà automaticamente la temperatura corporea, se collegato all'APP, i dati saranno caricati nell'APP in modo sincronizzato)

Nota: Nella pagina di misurazione della frequenza cardiaca, se si tratta solo di un'ora o mezz'ora intera, i dati della temperatura non saranno misurati o caricati.

5. I dati di temperatura non vengono caricati senza la connessione APP o la disconnessione Bluetooth.

6. La connessione APP può cambiare tra gradi Celsius e Fahrenheit, il bracciale può cambiare la visualizzazione.

7. Premere a lungo sulla pagina di misurazione della temperatura per cambiare il modo di misurazione.

Nota: I risultati di misura della temperatura variano a seconda dell'ambiente locale e i dati sono solo di riferimento.

Misuratore del sonno

Quando ci si addormenta, il bracciale entra automaticamente in modalità di monitoraggio del sonno. Rileva automaticamente il sonno profondo, il sonno leggero e i tempi di risveglio e calcola la qualità del sonno.

I dati relativi al sonno possono essere visualizzati solo nell'APP.

Nota: il bracciale inizia a rilevare il sonno alle 10 di notte. I dati di 3/4 ore di sonno saranno sincronizzati con l'APP mentre si dorme.

Avviso di notifica

Il braccialetto riceve le notifiche che arrivano sullo smartphone. Inserire questa interfaccia per visualizzare gli ultimi 3 registri dei messaggi.

Funzione PPP e impostazioni

Informazioni personali

Si prega di impostare i dati personali dopo aver inserito la domanda. Impostazioni Informazioni personali, è possibile impostare il sesso - età - altezza - peso. Potete anche impostare i passi del vostro obiettivo giornaliero per controllare gli obiettivi giornalieri.

Chiamate in arrivo

Se la funzione di avviso di chiamata è attivata, all'arrivo della chiamata il bracciale vibra e visualizza il nome o il numero del chiamante. (È necessario dare l'autorizzazione alla lettura dalla rubrica dell'APP)

Notifica via SMS

Se la funzione di promemoria SMS è attivata, il bracciale vibra quando c'è un messaggio di testo.

Altri promemoria

Se questa funzione è abilitata, quando è presente un messaggio come WeChat, QQ, Facebook, ecc. il braccialetto vibrerà per ricordare e visualizzare il contenuto ricevuto dall'applicazione (è anche possibile visualizzare gli ultimi tre record di messaggi nel menu informazioni anello.) (È necessario dare il permesso all'APP per ottenere le notifiche di sistema. Il bracciale può visualizzare 20-40 parole).

Altre funzioni

Attivare la vibrazione per impostare questa funzione, quando c'è una chiamata, un messaggio o un altro promemoria, il bracciale vibrerà. Se spento, il bracciale avrà un solo promemoria sullo schermo senza vibrazione per evitare di disturbare.

Suggerimenti per gli utenti Android:

Quando si utilizza la funzione di promemoria, è necessario impostarla per l'attivazione:

"FitPro" da eseguire in background; si consiglia di aggiungere.

"FitPro" alla gestione dei diritti e attivare tutte le autorizzazioni.

Impostazione dell'allarme

Nello stato collegato si possono configurare 8 allarmi. Dopo la regolazione, sarà sincronizzato con il bracciale; l'allarme offline è supportato. Dopo una sincronizzazione riuscita, anche se l'APP non è collegata, il bracciale verrà ricordato secondo l'ora impostata.

Ricerca di un bracciale

Nello stato collegato, cliccare sull'opzione "Cerca il bracciale" e il bracciale vibrerà.

Fotografia a distanza

Nell'APP, si entra nell'interfaccia della fotocamera remota, si scuote il braccialetto/gira il polso e si scatta automaticamente una foto dopo 3 secondi del conto alla rovescia. Consentire ad APP di accedere all'album per salvare le immagini dell'autoritratto (Nota: quando si scatta una foto con il pulsante di scatto remoto, il bracciale non può utilizzare altre funzioni. Per farlo è necessario uscire dalla funzione della telecamera)

Avviso di sedentarietà

Impostare se si desidera attivare la funzione di avvertimento sedentario, è possibile impostare l'intervallo di tempo, se si rimane seduti a lungo nel tempo impostato, il bracciale vi avvertirà.

Alza la mano per illuminare

Quando il bracciale è in modalità "off screen", sollevate il polso e girate lo schermo verso di voi per illuminarlo.

Non disturbare il modo

È possibile impostare il periodo di tempo Non disturbare. Durante il periodo di tempo impostato, il bracciale smette di ricevere messaggi di notifica per evitare messaggi di promemoria.

Riavvio del dispositivo

L'impostazione di questa funzione di reset cancellerà tutti i dati del bracciale.

Rimuovere il dispositivo

Questa funzione cancella i dati e rimuove i parametri di base dell'apparecchio.

Parametri di base

Tipo di equipaggiamento: Bracciale intelligente

Tipo di batteria: ai polimeri di litio

Metodo di accoppiamento: Bluetooth 4.0

Temperatura di esercizio: Tra -10°C e 50°C

Sensore: Accelerometro a bassa potenza

Requisiti di sistema: IOS 9.0 e superiori/Android 5.0 e superiori.

Precauzioni

1. Da non utilizzare in bagno o per il nuoto.
2. Si prega di collegare il bracciale durante la sincronizzazione dei dati.
3. Per la ricarica utilizzare il cavo di ricarica in dotazione.
4. Non esporre il bracciale all'umidità, alle alte temperature o a temperature molto basse per lunghi periodi di tempo
5. Il braccialetto sembra che si rompa e si bruci di nuovo. Verificare che le informazioni nella memoria del telefono siano pulite e riprovare, oppure uscire dall'APP e riaprirla.

Componenti:

- Dispositivo.
- Cinturino da polso.
- Cavo di ricarica.
- Scatola di imballaggio e istruzioni.