



Smartwatch DMAD0069 – Y20

Manuale di istruzioni

Requisiti di sistema

- 1. Android 4.4 e superiori
- 2. iOS 8.5 e superiori
- 3. Supporta Bluetooth 5.0 e superiore

Dettagli del prodotto



Funzioni

- 1. Interfaccia di composizione:** Il display mostra l'ora, la data e la batteria (l'ora del bracciale si sincronizza automaticamente con l'ora del cellulare dopo il collegamento dell'APP. La carta da parati può essere personalizzata dall'APP. L'ora non può essere regolata sul bracciale).
- 2. Interfaccia della funzione di composizione:** cliccare per entrare, ci sono registri delle chiamate, contatti, tastierino numerico, SOS. Fare clic per selezionare i contatti o utilizzare la composizione manuale.
- 3. Interfaccia della funzione di frequenza cardiaca:** Fare clic sull'interfaccia della funzione di frequenza cardiaca del bracciale per misurare il valore attuale della frequenza cardiaca e visualizzare il risultato della misurazione. Informazioni più dettagliate e la registrazione dei dati possono essere visualizzate contemporaneamente sull'APP.

4. Interfaccia della funzione della pressione arteriosa: Fare clic sull'interfaccia della pressione arteriosa del bracciale per misurare il valore attuale della pressione arteriosa e visualizzare i risultati della misurazione. Al PPP è possibile visualizzare contemporaneamente un'analisi più dettagliata delle informazioni e la registrazione dei dati.
5. Interfaccia di misurazione dell'ossigeno nel sangue: Fare clic sull'interfaccia di misurazione della pressione sanguigna sul bracciale per misurare il valore attuale dell'ossigeno nel sangue e visualizzare i risultati della misurazione. È possibile visualizzare contemporaneamente un'analisi più dettagliata delle informazioni e la registrazione dei dati presso la WPA.
6. Modalità multisport: camminare, correre, andare in bicicletta, arrampicarsi, nuotare, saltare la corda, ping-pong, basket, calcio e badminton. Avvio/pausa con un solo clic sullo schermo, per inserire, registrare il tempo di esercizio e calcolare le calorie spese.
7. Interfaccia di movimento: tempo di esercizio record, chilometri e calorie bruciate.
8. Funzione cronometro: Cliccare per inserire la funzione cronometro per avviare/arrestare/terminare l'operazione.
9. Interfaccia sonno: Il braccialetto può registrare e visualizzare la durata totale del sonno, così come la durata del sonno profondo e leggero. Un'analisi più dettagliata dei dati può essere visualizzata contemporaneamente nell'APP. **10.** Apagar: Haga clic para entrar para apagar el brazalete.
11. Controllo della musica: dopo il collegamento al dispositivo, il braccialetto intelligente è in grado di controllare il lettore musicale. Premere e tenere premuto per entrare nel pannello di controllo della musica, per riproduzione/pausa o per passare al brano successivo o precedente.
12. Interfaccia messaggi: Abilita le notifiche nell'APP, le notifiche saranno visualizzate nello smart clock.
13. Regolazione della luminosità: Fare clic per regolare la luminosità del display.
14. Trova telefono: quando il braccialetto è collegato all'applicazione, fare clic per andare a cercare il telefono, e il telefono squillerà.
15. Regolazione: Bluetooth incluso, modalità luce lunga, modalità non disturbare, informazioni sul dispositivo, schermo di alimentazione, silenziamento del dispositivo, attivazione della vibrazione.
16. Altre caratteristiche: promemoria di carica, promemoria di sonno, promemoria di chiamata, promemoria di allarme, shutter remoto, promemoria di aggiornamento, promemoria di connessione.



Fare una lunga pressione sullo schermo per cambiare il vostro disegno.

Collegamento al sistema Android



Scansiona il codice QR qui sopra, o cerca "WearFit2.0" nell'app store Android, scarica e installa WearFit2.0 APP. Tenere premuto il pulsante di 3 secondi per avviare, aprire e inserire l'APP "WearFit2.0", cercare il dispositivo secondo l'APP Connection Wizard, selezionare il modello del dispositivo e completare la connessione e l'accoppiamento.

Suggerimento: se il bracciale non è in grado di riprodurre la musica dopo che l'APP si è collegata con successo, è necessario inserire le impostazioni Bluetooth del telefono e selezionare il nome Bluetooth corrispondente e fare clic su Connetti.

Collegamento al sistema IOS



1. Scansionare il codice QR sopra, o cercare "WearFit2.0" nell'APP Store, scaricare e installare APP WearFit2.0.
2. Tenere premuto il tasto 3S per avviare, aprire le impostazioni Bluetooth del telefono, trovare il nome Bluetooth corrispondente e selezionare la connessione di accoppiamento.
3. Aprire e inserire l'APP "WearFit2.0", cercare l'apparecchio secondo l'APP Connection Wizard, selezionare il modello dell'apparecchio e completare il collegamento e l'accoppiamento.

Introduzione a Wearfit 2.0

- 1.** Home page, funzioni aggiuntive, informazioni personali
- 2.** Sleep Meter: registra le informazioni sul sonno giornaliero, settimanale e mensile sotto forma di grafico. Il database viene aggiornato automaticamente.
- 3.** Pedometro: verrà disegnato un grafico per mostrare i passi, la distanza e le calorie bruciate. Fornisce all'utente una visione dei dati giornalieri, settimanali e mensili.
- 4.** Modulo Frequenza cardiaca: fornisce informazioni dettagliate sulla frequenza cardiaca giornaliera, settimanale e mensile. Il vostro battito cardiaco verrà letto ogni ora.
- 5.** Modulo per la pressione sanguigna: fornisce informazioni dettagliate sulla pressione sanguigna giornaliera, settimanale e mensile. La vostra pressione sanguigna sarà letta ogni ora.
- 6.** Modulo Fatica: misura la fatica in tempo reale e visualizza le informazioni per ora.

Parametri di base

- Dimensioni dello schermo: 1,28 pollici
- Bluetooth 5.0
- Livello di impermeabilità: IP67
- Tipo di batteria: Batteria ai polimeri di litio
- Capacità della batteria: 200mAh
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Dimensioni del bracciale: 47mm x 12mm
- Ricarica: Caricabatterie a clip magnetica, tensione 5V
- Touch screen: Touch screen completo.

Contenuto del pacchetto:

- Bracciale intelligente
- Caricabatterie magnetico
- Manuale di istruzioni

Nota.

- 1.** La connessione Bluetooth si è interrotta più volte durante una chiamata. Si prega di provare a connettersi di nuovo dopo aver riavviato il bracciale.
- 2.** Se c'è un problema con la qualità dei prodotti o l'uso dei prodotti non è chiaro, si prega di contattare il nostro negozio per posta diretta, ci prenderemo cura di esso rapidamente.

3. I risultati delle misurazioni di questo prodotto sono solo di riferimento, non per scopi o basi mediche. Si prega di seguire le istruzioni del medico e di non fare affidamento sui risultati delle misurazioni per l'autodiagnosi e il trattamento.

4. Il grado di impermeabilità è IP67, che può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione quotidiana. Ma il braccialetto non può essere utilizzato per le immersioni e messo sott'acqua per un lungo periodo di tempo. Inoltre, questo prodotto non impedisce l'acqua calda, perché il vapore influisce sul bracciale.

5. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso. Alcune funzioni sono diverse nelle diverse versioni del software, il che è normale.

6. Attenzione: Non utilizzare un adattatore di alimentazione con un'uscita superiore a 5V -1A per la carica, altrimenti il circuito potrebbe bruciarsi e la batteria non verrà caricata.