

SMARTWATCH – PG333



Manual do utilizador

Comece a sua viagem.

Certifique-se de que o relógio tem energia suficiente para a primeira utilização. Se o relógio estiver com pouca energia quando arranca, utilize o cabo de carregamento USB magnético incluído para carregar o relógio. Demora cerca de 3 horas de 0% a 100%.

O que é que vem na Caixa



Smartwatch - Cabo de carregamento - Manual do utilizador

Este manual ajudá-lo-á a começar rapidamente a configurar o seu relógio. A configuração garante que o seu relógio pode sincronizar os seus dados com a aplicação PGfit, onde pode obter informações detalhadas sobre as suas estatísticas, ver tendências históricas, registar o sono e muito mais. Assim que a configuração estiver concluída, está pronto para começar a mexer-se. O resto do manual guia-o através de cada funcionalidade, no seu PG333 escolha entre os papéis de parede disponíveis ou fundos de relógio temáticos personalizados. Mostre a sua personalidade com uma grande variedade de fundos para smartwatches ou com a nossa aplicação PGfit. Prima e mantenha premido o ecrã durante 2 segundos, pode deslizar a página para a esquerda e para a direita para mudar os papéis de parede.



Gestos de acesso direto

a). Deslizar para baixo: aceder ao Centro de definições rápidas



b). Deslizar para cima: entrar na caixa de mensagens.



c). Deslizar para a esquerda: introduzir as funções.



(1). Deslize o dedo para a direita: entre no submenu para aceder ao tempo, ao sono, ao obturador, à mensagem, ao ritmo cardíaco e à tensão arterial. Em seguida, deslize o dedo para a esquerda e regressará ao menu principal.



Premir uma vez o botão de função inferior direito para entrar diretamente no modo desportivo.



2. Emparelhar o relógio com o telemóvel

1) Descarregar a aplicação PGfit

Digitalize o código QR com o seu telemóvel para descarregar a aplicação PGfit



b. Também pode encontrar o código QR nas definições. Deslize para baixo no ecrã do relógio > seleccione o ícone de definições (⚙️).



Desloque-se para baixo e seleccione o código QR da aplicação.



c. Digitalizar o código QR ou procurar a aplicação PGfit na Apple Store ou na Google Play Store.



PGfit
Sun Cloud Technology co ltd



PGfit
Sun Cloud Technology co ltd

2) Instruções de emparelhamento:

Ligar o Bluetooth no telemóvel e iniciar o PGfit no telemóvel.



Conceder permissões e completar as definições do perfil.



Adicionar um dispositivo > seleccionar PG333



Emparelhar e dar acesso ao PGfit , o estado do PG333 indicará "ligado"



Editar opções de funcionamento



Configuração na aplicação PGfit

Abrir o PGfit > clicar no ícone para aceder às funcionalidades:



PAPÉIS DE PAREDE DE RELÓGIOS

Descubra mais fundos ou seleccione editar fundos, para adicionar imagens do seu álbum e reposicionar os blocos de texto no ecrã.

NOTIFICAÇÕES

Active ou desactive as notificações de chamadas, mensagens e outras notificações das suas aplicações.

ALARMES

Definir lembretes de alarme.

OUTROS

Localizar dispositivo, formato da hora, lembretes para se deslocar, ritmo cardíaco durante todo o dia, não incomodar, idioma, formato da unidade, bloqueio automático, visualização rápida, lembrete para beber água, meteorologia, lembrete de ciclo.

RELÓGIO

Utilize o relógio para controlar o telemóvel para tirar fotografias.

ACTUALIZAÇÃO

Atualização do firmware do relógio através do PGFIT (quando é seleccionado um novo firmware).

REMOVE (Remover o dispositivo)

Desligar o Bluetooth no telemóvel.

Sugestões de carregamento

- Recomenda-se a escolha de um carregador com uma tensão/corrente de saída de 5V/1A.
- O cabo de dados utiliza um conector magnético. Mantenha o relógio afastado de condutores metálicos durante o carregamento, caso contrário poderá haver risco de incêndio.

Conselhos para uma utilização segura

Para garantir o melhor desempenho do dispositivo, leia atentamente e siga todas as informações de segurança antes de o utilizar.

- 1) Consulte profissionais se estiver a utilizar dispositivos médicos. As ondas de rádio geradas por este aparelho podem afetar dispositivos médicos implantáveis ou pessoais. Consultar o fabricante do dispositivo médico sobre as condições de utilização destes dispositivos e seguir as respectivas instruções.
- 2) Manter o aparelho desligado durante o voo. As ondas de rádio geradas por dispositivos electrónicos podem interferir com o voo seguro do avião. Siga as recomendações da companhia aérea.
- 3) Não exponha o aparelho a ambientes com temperaturas extremamente elevadas, como luz solar intensa, nem perto de aparelhos com temperaturas elevadas, como aquecedores, fornos, micro-ondas ou aquecedores de água. Pode provocar a explosão da bateria ou outros acidentes de segurança.
- 4) Não permita que pessoas não profissionais desmontem o aparelho e a bateria. Este aparelho utiliza uma bateria de polímero de lítio não amovível. A desmontagem incorrecta pode provocar a explosão da bateria ou outros acidentes de segurança.
- 5) Utilize acessórios originais e um carregador certificado para carregar 1-2 horas antes de utilizar este produto.
- 6) Mantenha o dispositivo de carregamento afastado de outros objectos metálicos. A atração do íman entre o dispositivo de carregamento e outros objectos metálicos pode provocar um incêndio devido a curto-circuito ou outros acidentes.
- 7) Os valores são apenas para referência (ritmo cardíaco, tensão arterial ou outros valores relacionados com a saúde). Este produto não é um dispositivo médico e não pode ser utilizado como base clínica.

Solução de problemas

- 1) O relógio não liga? Carregue o relógio durante 1-2 horas com os acessórios originais, se não funcionar, tente carregar o relógio durante 1-2 horas com um novo conjunto de cabos ou carregador.

2) O relógio não consegue ligar-se ao telemóvel? Certifique-se de que descarrega e instala a aplicação PGfit correcta no seu telemóvel e que lhe dá todas as permissões, e certifique-se também de que o bluetooth no seu telemóvel está ativado.

- Reinicie o seu telemóvel e tente novamente.

- Tente desinstalar e reinstalar a aplicação PGfit, apague todos os dispositivos bluetooth ligados e volte a ligar o relógio de acordo com os passos do manual.

- Repor as definições de fábrica do relógio, deslizar para baixo, seleccionar nas definições  e confirmar a reposição de fábrica.

3) Contagem de passos e distância de movimento incorrectas? Complete o seu perfil na aplicação, incluindo a sua altura, idade, peso e outras informações.

4) O relógio não recebe mensagens sincronizadas do telemóvel? Certifique-se de que todas as permissões foram concedidas ao PGfit durante a instalação, abra o "App Notification Reminder" no PGfit, active as permissões de notificação para o PGfit no seu telemóvel, ou tente ligar-se a outro telemóvel para ver se o mesmo problema ocorre. Se for o caso, informe-nos sobre o modelo do seu telefone e tentaremos fornecer uma solução o mais rápido possível.

5) A bateria esgota-se rapidamente? Recomendamos definições de poupança de bateria, primeiro reduzir o brilho do ecrã e alterar o bloqueio automático do relógio, alterar a deteção automática do ritmo cardíaco e a deteção do ritmo cardíaco de 24 horas, desligar notificações e lembretes desnecessários no PGfit.

6) O Bluetooth não se liga no relógio? O Bluetooth ligar-se-á assim que o emparelhamento estiver concluído. Não é necessário ativar o Bluetooth nos dispositivos manualmente.

7) Não há vibração quando chegam novas mensagens? Certifique-se de que não activou o modo de teatro, Certifique-se de que activou o modo de vibração no relógio.