

MANUAL DE USUARIO SMARTWATCH V110 – AK-X3

1. Vista general y botones:



2. Antes del primer uso:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante unos segundos el botón lateral.
- **Encender / apagar la pantalla:** haga una pulsación corta al botón lateral.
- **Desplazarse por los menús:** desplácese a la izquierda o derecha en la pantalla táctil.

Para cargar el smartwatch conecte el cable USB a la parte lateral del reloj y a un puerto USB o adaptador de carga.

3. Cambio de idioma:

Si el smartwatch está en un idioma que no entienda siga los siguientes pasos:



4. Descarga y conexión del software de sincronización con el Smartphone:

1. Busque en Google Play y descargue la aplicación gratuita “BTNotification”.
2. Encienda el Bluetooth en el teléfono. Haga clic en “Accesibilidad” y active la aplicación, que le aparecerá como WOO Partner, si es que le aparece desactivada.

3. Vaya a los ajustes de la aplicación mediante el icono de los tres puntos arriba a la derecha. Entre en el menú "Configuración Bluetooth" y busque el X3 (este es el nombre por defecto, aunque puede modificarlo desde su smartwatch).
4. Su brazaletes ya estaría conectado con el Smartphone.

También es posible enlazarlos desde los ajustes del bluetooth del teléfono o desde el propio smartwatch.

NOTA: Aplicación disponible sólo para Android.

5. Funciones:

- **Bluetooth y ajustes de bluetooth:** active, desactive y configure el bluetooth de su smartwatch para enlazarlo con su teléfono.
- **Podómetro:** mueva sus brazos regularmente mientras camina, y el podómetro contará los pasos. En la pantalla principal de la aplicación podrá visualizar el tiempo y número de pasos.
- **Grabadora de sonidos:** necesario introducir una tarjeta de memoria.
- **Reproductor de música:** necesario introducir una tarjeta de memoria.
- **Reproductor de música remoto:** controle la música de su Smartphone desde su reloj.
- **Cámara remota:** permite disparar la cámara del teléfono desde su smartwatch.
- **Cámara:** realice fotografías mediante la cámara integrada en su smartwatch.
- **Galería de imágenes.**
- **Mensajes de texto:** permite leer y escribir mensajes de texto y enviárselos a sus contactos.
- **Anti-pérdida:** permite enviar una alerta de sonido o vibración a su smartwatch.
- **Monitor de sueño:** monitorea la calidad de sueño mientras duerme. Su brazaletes enviará la información de sueño a la aplicación de su Smartphone. Medirá el sueño total, sueño profundo, ligero, despierto... así como la eficiencia del sueño.
- **Llamadas:** realice llamadas directamente desde su smartwatch, y vea las últimas llamadas realizadas y recibidas.
- **Agenda telefónica:** sincronice y vea su agenda telefónica en el smartwatch.
- **Alarma:** configure una alarma para que su brazaletes le avise a una determinada hora.
- **Control sedentario:** Configure su smartwatch para que le avise cuando lleve estático demasiado tiempo.
- **Calendario.**
- **QR:** descargue la aplicación escaneando el código QR.

Desde la aplicación se podrá acceder a otras funciones tales como:

- **Notificaciones de llamadas, SMS y aplicaciones:** A través de la configuración podrá activar esta función de forma que cuando llegue una notificación a su teléfono móvil, el brazaletes mostrará un aviso con el icono correspondiente a la aplicación de la que proviene.

Si no recibe las notificaciones compruebe que la aplicación tenga acceso a ellas. En dispositivos Android deberá permitir el acceso a las notificaciones para poder recibirlas en el brazaletes. Para ello entre en los ajustes del teléfono y busque un apartado en el que pueda configurar las notificaciones (varía en función de la marca del terminal


utilizado). Una vez ahí le aparecerá un gestor de notificaciones con las aplicaciones existentes en el teléfono. Busque la aplicación y active el interruptor de la opción “Permitir notificaciones”.

- Bloqueo de aplicaciones de las que no se desea recibir notificaciones.

6. Cómo introducir una tarjeta micro SD y SIM:

Las bandejas de las tarjetas SIM Y micro SD se encuentran debajo de la batería. Siga los siguientes pasos.

1. Levante la tapa trasera del smartwatch tirando desde una de las esquinas hacia arriba con cuidado.
2. Retire suavemente la batería de su compartimento.
3. Desplace la bandeja metálica de la SD hacia atrás y levántela.
4. Coloque las tarjetas y vuelva a poner la bandeja en su sitio. Introduzca la Micro SD en su sitio como se indica en la figura. Ponga la batería y vuelva a colocar la tapa trasera del smartwatch.



7. Solución de problemas comunes:

- Incapaz de encender: puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada.
- No carga: la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe reemplazarla por una nueva.

8. Avisos:

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.