

Pulsera inteligente Z33

Manual de uso

Llevarla correctamente

La pulsera se lleva mejor después de la estiloides cubital Ajuste el tamaño de la muñeca de acuerdo con el orificio de ajuste ; Abroche la hebilla del cinturón.

El sensor debe estar cerca de la piel para evitar que se mueva.

Cargue la pulsera

Utilícelo por primera vez para asegurarse de que la batería está en condiciones normales. Si no se enciende normalmente, conecte el cargador para cargar el dispositivo.

Instale la aplicación de la pulsera en su teléfono

Escanee el código QR o vaya a la App Store, descargue la aplicación e instálela

Android/IOS

Requisitos del sistema : Android 5.0 o superior; iOS9.0 o superior; soporte para Bluetooth



Conexión del dispositivo

- Para el primer uso, es necesario conectar la APP para la calibración. Después de que la conexión sea exitosa, la pulsera sincronizará automáticamente la hora.
- Encienda el interruptor de Bluetooth del sistema de teléfono móvil entrar en la configuración del módulo de dispositivo de la aplicación, haga clic en "Bind dispositivo, la experiencia de más características" para entrar, se buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos en la pulsera, encontrar y conectar el dispositivo de la pulsera.
- Después de que el emparejamiento sea exitoso, la APP hará aparecer una página de guía. De acuerdo con las instrucciones, salta a la búsqueda de Bluetooth del sistema del teléfono móvil para encontrar el dispositivo WellAudio y conectarlo. Después de
- la conexión es exitosa, usted puede hacer/recibir llamadas y escuchar música (Nota: Si el sistema de telefonía móvil Bluetooth no ha sido buscado el equipo WellAudio, por favor entre en el menú de modo Dual y póngalo en On, usted no puede hacer llamadas sin conectar el equipo WellAudio).
- La APP guardará automáticamente la dirección Bluetooth de la pulsera, y la APP se abrirá y ejecutará en segundo plano, y buscará y conectará automáticamente la pulsera;
- Los teléfonos Android utilizan todos los permisos de notificación para leer la información de contacto y dar a la aplicación la ejecución en segundo plano en la configuración del teléfono. Descripción de la función de la pulsera
- Desliza hacia abajo la página de espera para entrar en el recordatorio de notificaciones, y desliza hacia arriba para entrar en el centro de control
- Desliza a la izquierda o a la derecha en la página de espera para recorrer los diales
- Realice una pulsación larga de 2 segundos en cualquier página de marcación para iniciar el asistente de idiomas. (Observaciones: El teléfono móvil también debe estar conectado al dispositivo WellAudio, y el teléfono inteligente debe configurar la voz del usuario por adelantado en el menú de voz)
- Haga clic en la pantalla en la página de espera para entrar en el menú principal, el estilo del menú principal se puede cambiar

Dispositivo de reinicio de la pulsera: Esta función borrará todos los datos de la pulsera

(como el recuento de pasos)

- Cambie a la interfaz de la frecuencia cardíaca tres en uno para iniciar la prueba, la interfaz de la frecuencia cardíaca tres en uno 60s tiempo de espera automáticamente fuera de la pantalla (la frecuencia cardíaca y la presión arterial necesitan soporte de hardware de la pulsera).

Interfaz del reloj

Tras sincronizarse con el teléfono, la pulsera calibrará automáticamente la hora;

Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la página de espera para recorrer los diales

Paso

Número de pasos

Lleva la pulsera y registra el número de pasos del movimiento diario para ver los pasos actuales en tiempo real.

Distancia

La distancia de movimiento se estima en función del número de pasos de caminata.

Calorías

Estimación de las calorías quemadas en función del número de pasos caminados

Ritmo cardíaco, presión arterial y oxígeno en sangre tres en uno

Después de entrar en la interfaz de la prueba tres en uno de la frecuencia cardíaca durante unos segundos, se muestran los resultados de la prueba de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el oxígeno en sangre actuales. Esta función requiere una pulsera compatible con los sensores de frecuencia cardíaca y presión arterial.

Marcación

Tecla de marcación para realizar llamadas (nota: el teléfono también debe estar conectado a un dispositivo WellAudio)

Agenda telefónica

Añade 8 contactos de uso común en la APP. Una vez que el brazalete está conectado con éxito con la APP Bluetooth, los contactos pueden ser mostrados en la agenda del brazalete. Haga clic en el contacto para realizar una llamada (Nota: El teléfono necesita estar conectado a un dispositivo WellAudio)

Control de la música

La pulsera puede controlar la canción anterior y la siguiente, y pausar / iniciar la reproducción. (Nota: Los dispositivos WellAudio necesitan estar conectados para utilizar esta función del teléfono)

Interruptor de modo dual

Este interruptor debe estar activado para que el teléfono busque el dispositivo WellAudio. Si el teléfono no se conecta al dispositivo WellAudio en un plazo de 5 minutos después de encender la pulsera, el interruptor se apagará automáticamente, y es necesario encenderlo manualmente cuando se vuelve a utilizar.

Más ejercicio

Todos los modos de deporte pueden registrar las calorías y la duración de la cuerda de saltar.

Modo de sueño

Cuando te duermas, la pulsera entrará automáticamente en el modo de monitorización del sueño; detecta automáticamente tu sueño profundo / sueño ligero /

despertar toda la noche, calcular su calidad de sueño; la pulsera sólo muestra

la duración total del sueño profundo / sueño ligero / sueño, APP final puede Ver los detalles de los datos del sueño.

Nota: Los datos de sueño estarán disponibles cuando lleves la pulsera y el sueño se detectará a partir de las 22:00 horas. Los datos de sueño de 3/4 horas se pueden sincronizar con la aplicación mientras se duerme.

Modo de información

El menú de información puede ver el contenido de las últimas noticias

Función de cronómetro

Entra en el cronómetro y pulsa el botón de inicio para empezar a cronometrar, pulsa el botón de pausa para parar y pulsa el botón de reinicio para borrar el tiempo.

Marcación personalizada

Es necesario conectarse a la APP para obtener la configuración del dial, puede elegir la esfera recomendada / la esfera por defecto / la esfera personalizada del álbum para sincronizar con la pulsera.

Función y ajustes de la APP

Información personal

Por favor, establezca su información personal después de entrar en la aplicación.

Configuración de la información personal, puede establecer el género - la edad - la altura - peso - distancia

También puede establecer su objetivo diario de pasos para supervisar las realizaciones diarias. Push de la aplicación

Notificación de SMS:

En el estado conectado, si la función de recordatorio de SMS está activada, la pulsera vibrará cuando haya un mensaje de texto.

Otros recordatorios:

En el estado conectado, si esta función está habilitada, cuando hay mensajes como WeChat, QQ Facebook, etc., la pulsera vibrará para recordar y mostrar el contenido recibido por la aplicación (Es necesario dar el permiso a la APP para obtener las notificaciones del sistema, y la pulsera puede mostrar 20-40 palabras).

Nota: El sistema de recordatorio de llamadas entrantes está activado por defecto, no hay opción de cambio (las llamadas entrantes necesitan estar conectadas al dispositivo WellAudio)

Otras funciones:

Activar la función de ajuste de la vibración, cuando hay llamadas, mensajes u otros recordatorios, la pulsera vibrará. Si está desactivada, la pulsera sólo tendrá un recordatorio en la pantalla sin vibrar para evitar interrupciones.

Consejos para los usuarios de Android:

Cuando se utiliza la función de recordatorio, es necesario configurarla para permitir que "FitPro" se ejecute en segundo plano; se recomienda añadir "FitPro" a la gestión de derechos y abrir todos los permisos.

Configuración de la alarma

En el estado conectado, se pueden configurar 8 alarmas. Una vez configuradas, se sincronizarán con la pulsera; se admite la alarma sin conexión. Después de que la sincronización sea exitosa, incluso si la APP no está conectada, la pulsera será recordada de acuerdo a la hora establecida.

Buscar una pulsera

En el estado conectado, haga clic en la opción "Buscar la pulsera" y la pulsera vibrará.

Fotografía a distancia

En el estado conectado, inicie la fotografía desde la pulsera o la APP para entrar en la interfaz de la cámara remota, agite/gire la muñeca/toque la pulsera, y tome automáticamente una foto después de 3 segundos de cuenta atrás. Permita que la APP acceda al álbum de fotos para guardar la foto del autorretrato.

Recordatorio de sedentarismo

Establezca si desea activar la función de recordatorio de sedentarismo, puede establecer el intervalo de recordatorio, si se sienta durante mucho tiempo en el tiempo establecido, la pulsera se lo recordará.

Levantar la mano para iluminar

Active esta función. Cuando la pulsera está en el estado de la pantalla, levante la muñeca y gire la pantalla hacia usted para iluminar la pantalla. Modo de no molestar

Active el modo No molestar. Puede establecer el periodo de tiempo de No molestar. Durante el período de tiempo establecido, la pulsera deja de recibir mensajes de notificación para evitar los mensajes recordatorios.

Eliminar dispositivo

Eliminar dispositivo Esta función borrará los datos y eliminará el dispositivo

Precauciones

- 1.No se debe usar para bañarse o nadar.
- 2.Conecte la pulsera cuando sincronice los datos.
- 3.Utilice el cable de carga incluido para cargar.
- 4.No exponga la pulsera a alta humedad, alta temperatura o temperaturas muy bajas durante largos periodos de tiempo
- 5.La pulsera parece bloquearse y reiniciarse. Por favor, compruebe que la información de la memoria del teléfono está limpia y vuelva a intentarlo, o salga de la APP y vuelva a abrirla.