

BRACCIALE SMART

MANUALE D'USO



Adattamento ai requisiti della piattaforma:

- Android 5.0
- IOS 9.0
- Supporto Bluetooth BT4.0

Metodo di download dell'APP:



- Metodo di download per Android:

Cercare "Hiwatch plus" nel mercato delle applicazioni Android per scaricare l'applicazione o scansionare il codice QR per scaricarla.

- Metodo di download per IOS:

Scansionare il codice QR per scaricare l'applicazione APP

Preparazione prima dell'uso:

Per la prima volta, assicurarsi che la mano sia sufficientemente alimentata. la mano illuminata non può essere accesa, quindi è necessario caricare prima la mano.

Uso della rilegatura:

1. Modalità di connessione:

- **Android:** il bracciale è collegato a un telefono Android. Fare clic su "aggiungi dispositivo" per entrare nell'app e cercare la connessione dell'indirizzo bluetooth del dispositivo 4.0

Dopo il pop-up automatico di connessione 3.0, fare clic su "Accetta"; in caso contrario, accedere alle impostazioni del telefono bluetooth, cercare il nome del dispositivo e connettersi.

- **IOS:** IOS è collegato al braccialetto. Fare clic su aggiungi dispositivo nell'APP mobile per cercare l'indirizzo bluetooth del dispositivo 4.0 e inserire il menu di impostazione nel telefono.

Singolo 3.0 connessione manuale IOS modalità di disconnessione se il dispositivo deve essere sostituito, l'APP nel telefono cellulare corrente deve interrompere il dispositivo prima di entrare nel menu di impostazione del telefono cellulare, bluetooth annulla la messa in onda di questo dispositivo per consentire ad altri decives di connettersi; bluetooth 3.0 supporta condivisi contacs media auido e audio di comunicazione.



- Dopo che l'APP è stata collegata con successo alla mano, viene visualizzata una pagina di guida. In base alla pagina della guida, inserire l'accoppiamento di ricerca Bluetooth "Fit pro Bluetooth". Dopo la connessione, è possibile effettuare/ricevere chiamate e riprodurre musica Bluetooth.

Istruzioni per il funzionamento della mano:

- **Composizione:** Quando il Bluetooth 3.0 è collegato, è possibile effettuare una chiamata componendo il numero. A questo punto, il telefono compone automaticamente il numero e può impostare il dispositivo di chiamata come Mano.
- **Rubrica:** Dopo che la mano è stata collegata con successo all'APP, è possibile aggiungere 50 contatti di uso frequente nell'APP. Dopo che il contatto è stato aggiunto con successo, la rubrica della mano verrà visualizzata in modo sincrono. La mano può fare clic sui contatti della rubrica per effettuare chiamate Il telefono deve essere collegato a Hry3.0)

- Registro chiamate: conserva un registro delle chiamate effettuate dalla mano.
- Informazioni: conserva le informazioni inviate dal telefono cellulare: è possibile visualizzare gli ultimi 8 messaggi inviati.
- Modalità Sport: 1. Registra la distanza percorsa e il consumo di calorie in modalità corsa. Registra il consumo di calorie in modalità di salto. Distanza percorsa in bici e consumo di calorie in modalità bici 4. Consumo di calorie in modalità nuoto 5. Modalità arrampicata Registrazione della camminata e del consumo di calorie.
- Registrazione del contapassi: visualizza il conteggio dei passi, lo stato di completamento, la distanza percorsa e le calorie del giorno.
- Rilevamento del sonno: indossare la lancetta per addormentarsi, la lancetta registrerà la durata del sonno, il sonno profondo, il sonno leggero e l'ora di sveglia; è possibile visualizzare i dettagli dei dati del sonno sul lato APP e impostare l'intervallo di tempo di rilevamento del sonno.
- Promemoria per la sedentarietà: il periodo del promemoria per la sedentarietà e l'intervallo di tempo effettivo del promemoria per la sedentarietà, l'interruttore per la sedentarietà deve essere impostato nel promemoria per la sedentarietà sul lato APP.
- Misurazione della frequenza cardiaca: Dopo aver immesso la frequenza cardiaca, vengono misurati automaticamente i dati relativi alla frequenza cardiaca. Al termine della misurazione, i dati verranno caricati nell'APP Osservazioni: È necessario che la mano supporti il sensore di frequenza cardiaca.
- Fotocamera remota: deve essere collegata all'APP, aprire il telefono della fotocamera remota aprirà la camera, scuotere il telefono della mano per scattare una foto, la mano per uscire dal telefono della fotocamera remota uscirà anche la fotocamera
- Torcia: accendere la funzione torcia, lo schermo della mano MB sarà luminoso
- Trova il telefono cellulare: Quando l'APP è collegata, accedere alla funzione di ricerca del telefono cellulare, premere a lungo l'icona, il telefono invierà una suoneria di promemoria.
- Informazioni sul dispositivo: visualizza il numero di serie MAC e il numero di versione del dispositivo.
- Allarme: Collegato all'APP, è possibile aggiungere un allarme al promemoria della sveglia sul lato APP e sincronizzarlo con la mano dopo che l'aggiunta è stata completata; è possibile aggiungere fino a 5 allarmi.
- Musica Bluetooth: può essere utilizzata solo quando è collegata al telefono Bluetooth 3.0. La pagina della guida è saltata fuori dall'APP per la prima volta è connessa al Bluetooth 3.0. È possibile controllare la riproduzione / pausa del modello musicale in riproduzione sul telefono cellulare attraverso la musica Bluetooth.
- Tema: Dopo l'inserimento, scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare i diversi temi dell'orologio.
- Codice QR: scaricare il codice QR dell'APP del dispositivo.
- Impostazioni: L'APP apre/chiude lo schermo luminoso del bracciale della mano, il promemoria della vibrazione, la mano visualizza il suo interruttore di stato.

Impostazioni dell'APP Hand

- **Informazioni personali:** impostare l'avatar, il nickname, il sesso, l'età, l'altezza e il peso, impostare un numero target di passi per monitorare il completamento del conteggio giornaliero dei passi
- **Promemoria messaggi:** impostare il tipo di messaggio che il telefono cellulare invia alla mano, ad esempio: QQ, WeChatWeibo, chiamate in arrivo e altre informazioni (richiede un'APP autorizzata dal sistema di telefonia mobile per ottenere la notifica per missione).
- **Promemoria sveglia:** impostare l'ora del promemoria della sveglia, dopo che l'impostazione è stata completata, sarà sincronizzata con la mano e la mano avrà una vibrazione, anche se scollegata dall'APR, la mano salverà le impostazioni dell'APP per il promemoria del punto.
- **Promemoria sedentarietà:** Attivare la funzione sedentarietà e impostare la durata del promemoria e l'intervallo di tempo della sedentarietà. Una volta effettuata l'impostazione, questa verrà sincronizzata con il polso e il braccialetto invierà un promemoria con vibrazione al momento dell'impostazione della sedentarietà.
- **Autoscatto remoto:** quando è collegato alla mano, inizia a scattare foto dalla mano o entra nell'interfaccia della fotocamera remota dall'APR scuotendo/ ruotando il braccialetto, scatta foto automaticamente dopo 3 secondi, l'APP PleaseaLow accede all'album per salvare le foto selfie.
- **Rilevamento del sonno:** quando è collegato alla mano, è possibile impostare il tempo di rilevamento del sonno della mano, l'interruttore ausiliario per il rilevamento della frequenza cardiaca del sonno e altre funzioni di rilevamento.
- **Misurazione automatica della frequenza cardiaca:** Quando la mano è collegata, è possibile impostare il punto di tempo per la misurazione automatica della frequenza cardiaca. Una volta completata l'impostazione, il dispositivo verrà automaticamente sincronizzato con la mano. Durante il processo di sincronizzazione, i dati relativi alla frequenza cardiaca verranno rilevati automaticamente e trasmessi all'APP per essere salvati,
- **Vibrazione:** Attiva/disattiva la funzione di promemoria della vibrazione della mano. Dopo la chiusura, la mano non avrà più la funzione di vibrazione.
- **Impostazione della lingua:** Può essere impostata in base alla lingua supportata dalla mano. Una volta completata l'impostazione, la mano passerà automaticamente alla lingua impostata.
- **Modalità di indossamento:** Modalità di indossamento per la mano sinistra/destra: è possibile abbinare il contapassi della frequenza cardiaca e altri algoritmi di dati in base alla modalità di indossamento.
- **Sincronizza l'ora del sistema:** sincronizza manualmente l'ora del telefono con quella della mano.
- **Ripristino dello stato di fabbrica:** consente al dispositivo di resettare e cancellare i dati, come ad esempio i passi di sonno

- Alzare la mano per illuminare lo schermo: attivare questa funzione. Quando il braccialetto è in stato di respirazione dello schermo, sollevare il polso e ruotare lo schermo verso di sé per illuminare lo schermo, e torcere la mano per spegnerlo.

Precauzioni:

- Non deve essere indossato quando si fa il bagno o si nuota.
- Quando si sincronizzano i dati, collegare la mano.
- Per la ricarica utilizzare il cavo di ricarica integrato.
- Non esporre l'anello dell'impugnatura a luoghi molto umidi o a temperature estremamente alte o basse per lungo tempo.
- Il braccialetto si riavvia inaspettatamente. Controllare le informazioni sulla memoria del telefono per cancellarle e riprovare, oppure uscire dall'APP e riapirla.

Manutenzione della mano

- Non graffiare il sensore, proteggerlo da eventuali danni.
- Pulire la superficie della mano con un panno umido e usare acqua saponata per rimuovere olio o polvere.
- Non esporre la lancetta all'ambiente con sostanze chimiche forti, come benzina, solventi per la pulizia, propanolo, alcol o repellenti per insetti. Le sostanze chimiche alterano la tenuta della mano e la superficie della custodia.
- Evitare che la mano sia sottoposta a forti impatti e all'esposizione ad alte temperature.
- Quando l'obiettivo e l'involucro sono intatti, l'apparecchio è impermeabile. Un eventuale smontaggio pregiudica l'impermeabilità.