

Guía de inicio rápido de reloj (Setracker)

Por favor, lea atentamente esta guía antes de utilizarlo, para poder instalar y utilizar el reloj de forma correcta y rápida. Producto El color está sujeto a un objeto material.

1.Preparación antes del uso.

Compruebe si el modelo de dispositivo es correcto y si los accesorios están completos. Seleccione la tarjeta SIM de la red GSM consultando las opiniones del distribuidor. (Apague el equipo antes de montar la tarjeta)

La tarjeta SIM del reloj debe tener función GPRS y función de identificación de llamadas.

Instale la APP en el teléfono móvil. Pregunte a su distribuidor por los detalles. El código de barras o el código QR se utilizan para el registro del usuario.

2. Función del producto

- GPS+WIF1 + LBS
- Modo de control dual de cliente de teléfono móvil o plataforma de servicio GPRS de ordenador
- Posicionamiento, rastreo y seguimiento en tiempo real de GPRS
- Agenda telefónica
- Intercomunicación
- Paso a paso
- Reloj de alarma
- Zona de seguridad
- Alarma de emergenci
- IP67 a prueba de agua a SOS
- Alarma de batería baja
- Apagado remoto

3. Introducción del reloj



Funciones principales:

Tecla 1: Pulsación larga de la tecla 1 durante 5 s para el arranque cuando se apaga. Pulse brevemente la tecla 1 para hablar después de la puesta en marcha. Dado que la APP está diseñada con un número de teléfono SOS, pulse prolongadamente la tecla 1 para la marcación SOS. Pulse brevemente para colgar si hay un teléfono. Mantenga una pulsación corta durante 3 veces para entrar en la prueba de ritmo cardíaco y presión arterial.

Pulse brevemente la tecla SOS después de insertar la tarjeta y ponerla en marcha (la luz verde se encenderá durante 1 s si el servidor está conectado; la luz roja se encenderá durante 1 s si el servidor no está conectado).

Tecla 2: Pulsar brevemente la tecla 2 para reproducir una voz; pulsar prolongadamente la tecla 2 para grabar la voz y enviarla a la APP después de soltar la tecla. Pulse brevemente la tecla 2 para responder a un teléfono, si lo hay. Mantenga una pulsación corta durante 3 veces para marcar el número conocido.

Lámpara indicadora:

1. Lámpara LED roja: La lámpara roja parpadeará cada 5 s en caso de batería baja (inferior al 20%); parpadeará cada 1 s durante el periodo de carga.

2. LED verde: La lámpara verde parpadeará durante 5 s si hay una voz; se encenderá normalmente después de la carga completa durante el período de carga.

Las lámparas roja y verde parpadearán alternativamente en la prueba de ritmo cardíaco y presión arterial. Después de la prueba, la lámpara verde estará normalmente encendida durante 3 s si la prueba resulta exitosa y la lámpara roja estará normalmente encendida durante 3 s después de que la prueba falle.

Descarga de la APP y registro de la cuenta de administrador

1. Descargar e instalar la aplicación

Utilizar los teléfonos inteligentes para escanear el código bidimensional para descargar la APP-guardián de seguridad, generalmente se abre y se descarga en el navegador.



2. Registro e inicio de sesión de nuevos usuarios

Una vez finalizada la descarga, el nuevo usuario hace clic en el icono de registro y registra la cuenta según la indicación.


Nota: el número de cuentas registradas debe completarse con los números de teléfono móvil de los padres.



4. Funciones principales de la aplicación.

1. Funciones de la página principal.

Introduzca la cuenta y la contraseña correctas en la interfaz de inicio de sesión tras finalizar el registro y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión para acceder a la interfaz principal. La interfaz principal se muestra en la siguiente figura.



1.1. Chat: Realiza conversaciones de voz entre el reloj y la APP. 2. Envío de voz por la APP: Después de iniciar la grabación, la APP comenzará a grabar y enviará la voz al reloj. La voz más larga es de 15 s. Pulse brevemente la tecla Chat en el cliente del reloj para reproducir la grabación.

1.2. Conversación: Introduzca el número del reloj de pulsera, y el teléfono puede enviar una llamada al reloj de pulsera directamente.

1.3. Agenda telefónica: El reloj contiene 15 listas blancas de la agenda telefónica, y sólo el número guardado en el reloj de pulsera puede enviar una llamada al reloj de pulsera.

1.4. Mapa: Consulte la posición del reloj en tiempo real.

La interfaz del mapa puede mostrar la posición del reloj y del teléfono APP. Haga clic en "Posicionamiento", y el reloj habilitará 3 minutos de posicionamiento en tiempo real; el intervalo de carga es de 10 s y el modo de trabajo por defecto se restablecerá en 3 minutos. El tipo de posicionamiento del reloj puede adquirirse a través de la interfaz del mapa. Será el posicionamiento GPS si el icono de posicionamiento se vuelve rojo, el posicionamiento WTI si se vuelve verde y el posicionamiento de la estación base si se vuelve azul.

1.5. Consulta de información (por ejemplo, pasos, ritmo cardíaco, sueño y presión arterial)

2. Mi: Configurar todo tipo de parámetros del reloj