

Cámara Deportiva – V40



Manual de usuario

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA EL ORDENADOR Y EL REPRODUCTOR DE VIDEO 5K

Esta cámara es compatible con la grabación de vídeo 5K, si desea reproducir los archivos de vídeo 5K que grabe, en su ordenador necesitará instalar un reproductor que admita vídeo 5K. Puede probar los reproductores QuickTime y VLC.

URL para la descarga de algunos reproductores:

https://support.apple.com/kb/DL837?viewlocale=en_US

<https://www.videolan.org/vlc/> <https://www.5kplayencom/index-zh.htm>

Al mismo tiempo, para garantizar la reproducción fluida de vídeo 5K en el ordenador, asegúrese de que el sistema informático del que dispone pueda cumplir las siguientes especificaciones mínimas de hardware:

- Memoria: 8 GB RAM
- Tarjeta gráfica de vídeo con Procesador: 1GB
- Almacenamiento: 7200 RPM SSD o HDD
- Procesador gráfico: Gráficos Intel HD 5000 o superior
- Procesador: Intel Core i7 o superior, GeForce GTX 650 Ti o superior, AMD A10-7800 APU, gráficos integrados y AMD Radeon HD serie 7000 o superior

PRECAUCIONES

- Esta es una cámara de acción ultra HD, es normal que la carcasa genere calor durante el uso.
- No exponga el producto directamente a temperaturas superiores a 45°C.
- Proteja bien el objetivo y la pantalla de la cámara después de usarla.
- Manténgala a salvo de caídas.

- Manténgala alejada de objetos con fuertes interferencias magnéticas, como máquinas eléctricas, para evitar que las ondas de radio dañen el producto y afecten a la calidad del sonido o de la imagen.
- En caso de sobrecalentamiento o de presencia de humo en el dispositivo, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar peligros e incendios.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños mientras se esté cargando.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco, seco y sin polvo.
- No modifique la cámara de ninguna manera, si la cámara ha sido abierta o alterada, la garantía quedará anulada.

ASPECTOS BÁSICOS



- 1 - Lente
- 2 - Pantalla frontal de 1,4 pulgadas
- 3 - Pantalla de 2,0 pulgadas / Botón de belleza
- 4 - Indicador de carga
- 5 - Indicador de trabajo
- 6 - Puerto micro USB
- 7 - Puerto de salida HD
- 8 - Ranura para tarjeta Micro SD
- 9 - Micrófono externo DC2.5
- 10 - Botón Arriba / Wi-Fi / Acercar
- 11 - Botón Abajo / Remoto / Alejar
- 12 - Altavoz
- 13 - Botón de modo/encendido
- 14 - Micrófono incorporado
- 15 - Obturador/botón de selección
- 16 - Compartimento de la batería

Consejos :

- Mientras que la cámara está en modo de vídeo, mantenga pulsado el botón Arriba para activar la conexión Wi-Fi y pulse rápidamente el botón Arriba para desactivarla.
- Pulse brevemente el botón Abajo para cambiar a la pantalla de 1,4 pulgadas, pulse de nuevo el botón Abajo para salir.
- Estando la cámara en modo Foto, mantenga pulsado el botón Arriba o Abajo para acercar o alejar la foto.

EMPEZANDO

Bienvenido a tu nueva cámara. Para capturar vídeo y fotos, necesitas una tarjeta micro SD (se vende por separado).

ALMACENAMIENTO/TARJETAS MICRO

Recomendamos encarecidamente utilizar las tarjetas de memoria de marca adquiridas en los canales habituales para obtener la máxima fiabilidad y estabilidad durante la grabación y en actividades de alta vibración.

- Tarjetas de clasificación UHS-III al menos para resolución de vídeo 4K (velocidad de lectura y escritura de al menos 60 MB/S o superior)
- Capacidad de hasta 128 GB (FAT32)

Consejos:

- Por favor, formatee la tarjeta de memoria micro SD, micro SDHC y micro SDXC en la cámara antes de usarla.
- Por favor, asegúrese que inserta la tarjeta de memoria de forma correcta si no, la ranura de la tarjeta puede dañarse irreparablemente.
- Para mantener su tarjeta micro SD en buenas condiciones, vuelva a formatearla con regularidad.
- El reformateo borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y vídeos.
- No coloque su tarjeta Micro SD cerca de objetos magnéticos fuertes para evitar errores o pérdidas de datos.

ENCENDIDO Y APAGADO

Encendido:

Mantenga pulsado el botón Modo durante tres segundos. La cámara emite un pitido mientras se enciende la luz de estado de la cámara. Cuando aparezca información en la pantalla LCD o en la pantalla de estado de la cámara, ésta estará encendida.

Para apagarla:

Mantenga pulsado el botón Modo durante tres segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara se apaga.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MODOS

Existen 4 modos: Modo Vídeo, Modo Foto, Modo Reproducción y Modo Atajo (modo de configuración del sistema)

Los modos se muestran a continuación:



GUÍA RÁPIDA DE OPERACIONES

1) Compruebe que la cámara está en modo vídeo o en modo foto, y deslice rápidamente el dedo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en el centro de la pantalla táctil para cambiar entre el modo vídeo y el modo foto, como se muestra a continuación:



2) Compruebe que la cámara está en modo Vídeo o Foto, deslice rápidamente el dedo hacia abajo en la pantalla táctil para cambiar al modo Acceso directo, pulse rápidamente los iconos "Wi-Fi", "Voz", "Fecha", "Bloqueo" y "Preferencias" para ajustar la cámara, como se muestra a continuación: Para salir del modo de acceso directo, deslice rápidamente el dedo hacia arriba en la pantalla.



3) Compruebe que la cámara está en Modo Vídeo o Modo Foto, deslice rápidamente el dedo hacia arriba en la pantalla para cambiar al Modo reproducción, pulse el icono "Vídeo" o "Foto" para reproducir archivos de vídeo o foto como se muestra a continuación: Para salir del Modo Reproducción, deslice rápidamente el dedo hacia abajo en la pantalla.



PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE VÍDEO DE LA CÁMARA

Compruebe que la cámara está en Modo Vídeo o Modo Foto

- Toque el icono del interruptor de modos de vídeo en la esquina inferior izquierda de la pantalla para acceder al menú de selección del modo de vídeo; a continuación, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las distintas opciones y toque el modo de vídeo que desee.



- Toque el ícono de configuración de los modos de video en la parte inferior central de la pantalla para la resolución del video, toque el tamaño o la calidad del video, luego deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para recorrer los íconos de varias opciones en la parte inferior central de la pantalla y toque el modo de video deseado.



- Toque el ícono de configuración de video en la esquina inferior derecha de la pantalla para ir al menú de configuración de video, luego toque el ícono de Modo automático o el ícono de Modo profesional para configurar la opción deseada.




CONFIGURACIÓN DE FOTOS

Verifique que la cámara esté en Modo Foto,

- Toque el ícono de cambio de modos de foto en la esquina inferior izquierda de la pantalla para seleccionar el modo de foto, luego deslícese hacia arriba o hacia abajo para recorrer las diversas opciones y toque el modo de video deseado.



- Toque el icono de configuración de resolución de la foto en la parte inferior central de la pantalla para la resolución de la foto, deslícese hacia arriba o hacia abajo para recorrer los distintos iconos de opciones, luego toque el tamaño de foto deseado y toque "V" para confirmar su selección.



- Toque el icono de configuración de fotos en la esquina inferior derecha de la pantalla para acceder al menú de configuración de fotos, luego toque el icono de modo automático o el icono de modo profesional para establecer la opción deseada.



MODO VIDEO

Para grabar vídeo, compruebe que la cámara está en la opción de configuración de vídeo deseada o ajuste la resolución de vídeo de su agrado.

- Para iniciar la grabación: Pulse el botón del obturador. El indicador azul de funcionamiento de la cámara parpadeará y aparecerá un punto rojo en la pantalla durante la grabación.
- Para detener la grabación: Para volver a pulsar el botón del obturador. El indicador de funcionamiento de la cámara dejará de parpadear y el punto rojo desaparecerá de la pantalla para indicar que la grabación se ha detenido.
- La tarjeta Micro SD con formato FAT32 detiene la grabación cuando el almacenamiento de cada archivo supera los 4 GB y comienza a grabar de nuevo en un nuevo archivo
- Esta cámara detiene automáticamente la grabación cuando la batería se agota. El vídeo se guardará antes de que la cámara se apague. El vídeo no se guardará, e incluso se dañará, si la batería se agota o pierde alimentación durante la grabación.
- Debido a las características de la batería y los requisitos de temperatura ambiental, como las altas temperaturas pueden hacer que la batería se expanda. En entornos con altas temperaturas, especialmente en verano, cuando utilice esta cámara como cámara de salpicadero, le recomendamos encarecidamente que retire la batería y utilice la alimentación del coche directamente, pero tenga en cuenta que cuando se apague el motor del coche, la cámara se apagará inmediatamente, la fecha y hora configuradas y el último vídeo grabado no se guardarán.
- Esta cámara detiene automáticamente la grabación cuando la tarjeta SD está llena, si la función de grabación en bucle está desactivada.

MODO FOTO

Para capturar una foto, compruebe que la cámara se encuentra en la opción de configuración de foto deseada o ajuste la resolución de su agrado.

- Para capturar una foto: En el modo Foto, pulse el botón del obturador. La cámara emitirá el sonido del obturador.
- Para capturar series de fotos Time-Lapse compruebe que la cámara está seleccionada en el modo Time Lapse Photo deseado, pulse el botón del obturador, la cámara disparará de forma continua en el intervalo establecido y la duración TL, la cámara emitirá el sonido del obturador cada vez que se tome una foto. Para detener la fotografía secuencial, pulse de nuevo el botón del obturador.
- Para capturar una serie de Fotos en ráfaga: Compruebe que la cámara tiene seleccionada la opción Ráfaga de fotos y pulse el botón del obturador.
- Para capturar una foto con temporizador: Compruebe que la cámara tiene seleccionada la opción de temporizador de retardo, pulse el botón del obturador, la cámara iniciará la cuenta atrás y emitirá un sonido de obturador cada vez que se haga una foto.
- Para capturar una Foto de Larga Exposición: Compruebe que la cámara tiene seleccionada la opción de larga exposición, pulse el botón del obturador, la cámara emitirá un pitido y un sonido de obturador en cuanto se tome la foto.

BATERÍA

La cámara contiene componentes sensibles, incluida la batería.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA

- No la almacene a temperaturas superiores a 140°F/60°C.
- Evite exponer la cámara a temperaturas muy frías o calientes. Las condiciones de baja o alta temperatura pueden acortar temporalmente la duración de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar correctamente de forma temporal. Evite cambios bruscos de temperatura o humedad cuando utilice la cámara, ya que podría formarse condensación en la cámara o en su interior.
- No seque la cámara ni la batería con una fuente de calor externa, como un horno microondas o un secador de pelo.
- La garantía no cubre los daños en la cámara o la batería causados por el contacto con líquidos en el interior de la cámara.
- No guarde la batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse corto circuito y un incendio.
- No realice ninguna alteración no autorizada en la cámara. Si lo hace, puede poner en peligro la seguridad, el cumplimiento de la normativa, el rendimiento y puede anular la garantía.
- No tire la cámara ni la batería a la basura, busque un punto de reciclaje específico para ello.

ADVERTENCIA:

- No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, caliente en el microondas, incinere ni pinte la cámara o la batería.
- No introduzca objetos extraños en el orificio de la batería de la cámara.
- No utilice la cámara ni la batería si se han dañado, por ejemplo, si se han agrietado, perforado o dañado por el agua. Desmontar o perforar la batería puede provocar una explosión o un incendio.

CARGAR LA BATERÍA

1. Conecte la cámara a una fuente de alimentación USB (se recomienda 5V/1A).
2. La luz de estado de carga permanece ENCENDIDA mientras la batería se está cargando.
3. La luz de estado de carga se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

Notas:

- Tiempo de carga: 4 horas para una fuente de alimentación de 5V 1A
- Por favor, asegúrese de que la cámara esté apagada durante la carga.
- Retire la batería antes de usarla como cámara de salpicadero y utilice un cargador de coche de esta especificación: 5V/1A.

MAXIMIZAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guarda el archivo y se apaga.

Para maximizar la duración de la batería, siga estas pautas siempre que sea posible:

- Desactive las conexiones inalámbricas
- Capture vídeo a resoluciones y frecuencias de imagen más bajas
- Utilice el ajuste de protector de pantalla.

Aplicación Wi-Fi

Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación "iSmart DV2" en su teléfono:



App available on:



La aplicación iSmart DV2 es compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas que se enumeran a continuación:

Para Apple: iPhone6 (plus), 6s (plus), 7, iPhone Air & Mini (IOS superior a 12)

Para Android: Android 7.0 ó superior

La aplicación Wi-Fi permite controlar la cámara a distancia desde un smartphone o una tableta. Las funciones incluyen control de la cámara, vista previa en directo, reproducción, uso compartido del contenido seleccionado y más.

CONÉCTESE A LA APLICACIÓN iSmart DV2

1. Descarga la app iSmart DV2 en tu dispositivo móvil desde Apple App Store o Google Play;
2. Encienda la cámara, luego verifique que la cámara esté en modo de acceso directo, toque el icono Wi-Fi para activar Wi-Fi;
3. Encienda la configuración Wi-Fi de su dispositivo móvil, conéctese al SSID Wi-Fi "iSmart DV" ;
4. Introduzca la contraseña: "1234567890" ;
5. Abra la aplicación "iSmart DV2" en su teléfono inteligente o tableta.
6. Pulse "Añadir nueva cámara"
7. Pulse "Conectar Wi-Fi" ;

Nota:

Vuelva a pulsar el botón Arriba durante unos segundos si desea desactivar la conexión Wi-Fi.

**DESCARGAR Y COMPARTIR TUS CONTENIDOS**

1. Abre la aplicación "iSmart DV2".
2. Toca "Icono Álbumes" en la esquina izquierda de la pantalla inferior.
3. Selecciona los archivos en "Fotos" o "Vídeos" en la parte superior de la pantalla.
4. Toca "Icono de descarga" en la esquina derecha de la pantalla inferior para descargar
5. Guardar o compartir el contenido.

**NOTAS:**

- El ancho de banda Wi-Fi de la cámara es relativamente estrecho y su señal se verá afectada por la distancia, otras señales, ondas electromagnéticas, obstáculos y otros factores. El retraso de la señal de 2 a 5 segundos es normal. La distancia Wi-Fi máxima es de aproximadamente de 5 a 10 metros.
- Cuando el teléfono y la cámara se conectan a través de Wi-Fi, el trabajo de la cámara aumentará. La temperatura de la cámara aumentará rápidamente y el consumo de las baterías de la cámara también aumentará. Este es un fenómeno normal.
- Dado que hay muchos tipos de teléfonos en el mercado y el sistema telefónico se actualiza constantemente, la aplicación iSmart DV necesita tiempo para sincronizar las actualizaciones oportunas.
- Si encuentra que su teléfono no puede conectar el WIFI de la cámara, confirme que su conexión es correcta, en caso afirmativo, y aún no puede conectarse. Elimine el SSID de Wi-Fi de la cámara en la configuración de Wi-Fi de su teléfono y vuelva a conectarse. Si es necesario, también puede eliminar la aplicación iSmart DV de su teléfono y volver a descargarla e instalarla.

CONTROL REMOTO 2.4G

El control remoto solo es aplicable a cámaras con funciones de control remoto. Si la cámara que compró no está equipada con un módulo de control remoto, las siguientes funciones no estarán disponibles y el control remoto y sus accesorios no estarán incluidos en el paquete.

Coloca el Mando a Distancia en tu Muñeca y Consigue un Control para Senderismo, Ciclismo, Esquí, Bungee y más mientras instalas la cámara en tu Casco u otro lugar.

2.4G Mando a distancia inalámbrico:

Sólo a prueba de salpicaduras, NO es impermeable / Alcance: 5M

COMO ENCENDER/APAGAR EL MANDO:

Selecciona ON/OFF en el menú de configuración para encender/apagar el mando a distancia 2.4G.


Vídeo

Para iniciar la grabación: Pulse el botón de vídeo.

Para detener la grabación: Pulse de nuevo el botón de vídeo.

Foto

Para hacer una foto: Pulse el botón Foto.



NOTAS:

- Compruebe primero que la cámara está en el modo Vídeo/Foto, si la cámara está en el menú Reproducción o Configuración, la cámara no se podrá controlar con el mando a distancia.
- Asegúrese de extraer la pila del mando a distancia y guardarla en un lugar seguro y fresco, si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- El mando a distancia estará siempre en estado de espera. Si el indicador no está encendido, la pila está agotada. Para confirmar el uso normal del mando a distancia, sustituya la pila del mando a distancia con regularidad y a tiempo siguiendo los siguientes pasos:



Paso 1: Utilice un destornillador de punta de 1,84 mm (no incluido) para quitar los 4 tornillos de la tapa trasera, lo que le permitirá abrirla.

Paso 2: Retire los otros 4 tornillos en la placa PCB.

Paso 3: Levante la placa PCB y deslice la batería, como se muestra en la imagen.

Paso 4: Instale la batería nueva, manteniendo el polo + hacia arriba.


Paso 5: Vuelva a instalar los 4 tornillos en la placa PCB.

Paso 6: Vuelva a instalar los 4 tornillos en la cubierta.

ESTUCHE WATERPROOF

Especialmente diseñada para buceo, surf, snorkel y otras actividades deportivas acuáticas. La funda impermeable no sólo ofrece una mayor protección impermeable a su cámara, sino que también ofrece una protección adicional contra el polvo, los arañazos y los golpes. Ligera y fácil de transportar, el excelente material PMMA la dota de alta calidad. Con el uso de la funda impermeable, puede grabar actividades incluso a 30M bajo el agua y no dañará el efecto de disparo, claro y vívido. Su movimiento y efecto fotográfico no se verán afectados por la presión. Es conveniente para vincular la cámara con otros accesorios de montaje en este caso, impermeables.

COMO ABRIR:




1) Levante el pestillo negro en la parte superior de la caja.

2) Tire hacia arriba de la hebilla de la funda.

3) Abra la tapa trasera de la caja.

CÓMO CERRAR:



- 1) Cierre la puerta trasera de la carcasa.
- 2) Tire hacia abajo del pestillo y bloquéelo en la puerta trasera.
- 3) Presione hacia abajo la hebilla.

Consejos:


1. Rompa las películas protectoras de la lente es la carcasa impermeable antes de disparar/grabar;
2. En caso de actividades de inmersión a prueba de agua, tened presente que el registro de voz dentro de la funda impermeable se atenuará.

NOTAS:

- Para capturar un video o una foto nítidos, retire la película protectora de la lente de la carcasa impermeable antes de usarla y proteja bien la ventana de la lente contra rasguños después del uso.
- Antes de sellar la carcasa resistente al agua, mantenga limpio el anillo de sellado de silicona blanca de la carcasa de la cámara, un solo cabello o un grano de arena pueden provocar una fuga. Puede probar cerrando el estuche sin insertar la cámara. Sumerja la carcasa por completo en el agua durante aproximadamente un minuto. Retire la caja del agua, seque su exterior con una toalla y luego abra la caja. Si el interior está seco, el estuche es seguro para usar bajo el agua.
- Antes de sellar la carcasa impermeable, asegúrese de que la carcasa impermeable esté bien sellada antes de usarla. Si el anillo de sellado de silicona blanca se endurece, deforma o daña, deje de usarla y reemplace con una nueva carcasa impermeable a tiempo.
- Séquelo a tiempo después de usarla, de lo contrario, el botón de metal de la carcasa resistente al agua se empolvará y reducirá el rendimiento a prueba de agua. Después de su uso en agua de mar o junto al mar, deberá enjuagar el exterior de la carcasa con agua dulce y luego secar. Esto evitará la corrosión del pasador de la bisagra y la acumulación de sal en el sello, lo que puede causar fallas. No lave el interior con agua.
- Cuando use la cámara a prueba de agua a baja temperatura, como invierno, día lluvioso, bajo el agua, etc., realice el tratamiento antivaho para evitar el video borroso. Se recomienda agregar película antivaho; inserte la película antivaho en la carcasa resistente al agua para evitar que la lente se empañe en ambientes húmedos o a baja temperatura;
- Manténgalo a salvo de caídas y caídas y altas temperaturas superiores a 60 ° C.
- La carcasa resistente al agua es un producto vulnerable, recomendamos encarecidamente, de acuerdo con el uso del medio ambiente y la frecuencia, reemplazar la carcasa impermeable a tiempo.

Montaje de su Cámara

Fije su cámara a cascos, otros accesorios y acople a distintos equipos. Los siguientes métodos de ensamblaje son solo para referencia



Notas:

- Nuestros accesorios estándar son de la versión básica. Si necesita diferentes tipos de accesorios, debe comprarlos por separado.
- Con diferentes tipos de accesorios, la cámara se puede utilizar en diferentes ocasiones. Compre diferentes tipos de juegos de accesorios según sus necesidades reales.
- Nuestras cámaras pueden ser parcialmente compatibles con accesorios de otras marcas.

Instrucciones de micrófono inalámbrico

Definición del botón del interruptor del micrófono inalámbrico de la cámara


Encienda el micrófono:

Encender - Ingresar emparejamiento - Emparejamiento - Vuelva a conectarse al último emparejamiento - si no hay conexión, se producirá un error. Durante este período, si el emparejamiento es exitoso, la cámara mostrará una ventana emergente para el emparejamiento exitoso. Después de un emparejamiento exitoso, habrá un ícono de micrófono inalámbrico para grabar con un micrófono inalámbrico, que es diferente del ícono para grabar con el micrófono de la cámara. Después de que el emparejamiento sea exitoso, si desea volver al uso del micrófono interno de la cámara, apague el micrófono inalámbrico, la máquina usará el micrófono de la cámara para grabar y el micrófono inalámbrico no se desconectará del emparejamiento.



Micrófono inalámbrico

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar
2. Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento, el tiempo de emparejamiento es de 10 segundos y la luz azul parpadea rápidamente. Si el emparejamiento no tiene éxito, se volverá a conectar con el emparejamiento anterior. (La clave de emparejamiento está en el pequeño orificio al final del micrófono)
3. Cuando el micrófono está encendido, la luz azul parpadea lentamente, la luz azul parpadea rápidamente cuando ingresa al modo de emparejamiento y la luz azul siempre está encendida cuando el emparejamiento es exitoso.
4. Después de que el emparejamiento sea exitoso, presione brevemente el botón de encendido para ingresar al modo de reducción de ruido. Al ingresar al modo de reducción de ruido, la luz azul se vuelve verde y siempre está encendida. Presione brevemente el botón de encendido nuevamente para volver al modo de grabación normal, la luz verde se vuelve azul y siempre está encendida.
5. Si no hay operación dentro de los 5 minutos después de encender el micrófono, se apagará automáticamente
6. Cuando la potencia del micrófono es baja, el indicador se ilumina en rojo



Emparejamiento

Encienda el interruptor del micrófono inalámbrico en la cámara y al mismo tiempo (dentro de 5 a 10 segundos) mantenga presionado el botón de emparejamiento en el lado del micrófono (el botón de emparejamiento está en el pequeño orificio al final del micrófono). Si el emparejamiento es exitoso, una ventana emergente en el lado de la cámara indica que el emparejamiento está completo y la luz azul en el lado del micrófono siempre está encendida. Si el emparejamiento falla, una ventana emergente en el lado de la cámara indica que el emparejamiento falló. Repetir la operación de emparejamiento anterior.