


MANUAL DE USO SMARTWATCH PHONE R086


1. Vista general:



Para insertar la tarjeta SIM: retire los tornillos de la parte posterior. Retire la batería con precaución de no estropear los contactos. Empuje la zona contenedora de la tarjeta SIM en dirección "OPEN". Introduzca la SIM y desplace hacia la dirección "LOCK". Instale la batería y la tapa posterior y apriete los tornillos.

¿Cómo desplazarse por los menús?: Para entrar al menú principal, deslice el dedo hacia la izquierda/derecha a lo ancho de la pantalla, deslícelo hacia la derecha para pasar al menú siguiente y hacia la izquierda para el anterior.

2. Cambio de idioma:



Recomendaciones y avisos:

- Cargue durante más de 2 horas la batería la primera vez que lo utilice.
- La contraseña por defecto es 1122. Podrá cambiarla a su gusto.
- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.

3. Funciones e iconos:



-Cambio de la apariencia del dial:

Con la pantalla encendida, manténgala pulsada, accederá a la selección del tipo de apariencia, deslizando hacia la izquierda o derecha el dedo.

4. Descarga del software de sincronización con Smartphone:

Entre en el menú “Código QR” de su smartwatch y escanee el código con su Smartphone (podrá descargar un programa lector de códigos QR como “SCANLIFE” gratuitamente en Play Store o Apple Store).

También puede entrar en <http://pan.baidu.com/s/1o67OLT4> para descargarlo.

-Instalación: una vez descargado, abra el archivo y automáticamente entrará en modo instalación (es probable que necesite activar la casilla “Orígenes desconocidos” en su móvil Android, para ello entre en el menú Ajustes/Seguridad/Orígenes desconocidos). El bluetooth debe estar encendido. Necesitará habilitar la accesibilidad de la aplicación en caso de que no le funcione correctamente. Para ello entre en Ajustes/Accesibilidad y busque la aplicación, active la opción de accesibilidad.

5. Conexión del dispositivo vía bluetooth

-Conexión a través del smartphone: acceda al menú de bluetooth de su teléfono Smartphone y active el bluetooth. Busque nuevos dispositivos y emparejelo con el smartwatch (KW08). Cuando encuentre el dispositivo, pulse en “vincular” (active la casilla de permisos que le saldrá para poder acceder a los contactos e historial de llamadas). A continuación acepte el emparejamiento en su reloj smartwatch.

-Conexión a través del reloj smartwatch: active el bluetooth y la visibilidad de éste en su teléfono Smartphone. En su dispositivo smartwatch, acceda al menú bluetooth – buscar nuevo dispositivo. Seleccione su dispositivo bluetooth y pulse en emparejar. En su Smartphone se mostrará un aviso de solicitud de emparejamiento (active la casilla de permisos que le saldrá para poder acceder a los contactos e historial de llamadas), pulse vincular; a su vez en su reloj Smartwatch se mostrará un aviso de vinculación, pulse sí.

6. Funciones:

- **-Marcación:** pulse en el icono de marcación. Podrá seleccionar llamada local o llamada bluetooth, una vez haya introducido el número.
- **SMS:**
 - 1- **Escribir SMS:** para escribir y editar SMS, podrá enviarlos a contactos locales o contactos bluetooth.
 - 2- **Buzón de entrada:** leer y contestar a SMS locales y bluetooth. Podrá eliminarlos y ver sus detalles.
 - 3- **Borradores:** mensajes no enviados guardados en borrador.
 - 4- **Buzón de salida:** para ver los mensajes enviados.
- **Contactos:** podrá ver, editar, crear y buscar contactos.
- **Notificaciones remotas:** muestra la información sobre notificaciones recibidas en el Smartphone tales como Facebook, Twitter, Wechat, etc.
- **Captura remota:** control de la cámara del teléfono desde el smartwatch.
- **Monitor cardiaco:** monitoreado de pulsaciones en tiempo real.
- **Reconocimiento de voz:** necesaria la aplicación Baidu voice assistant. Algunos teléfonos no son soportados por incompatibilidad bluetooth.
- **Anti pérdida:** cuando la conexión bluetooth se pierde entre el Smartphone y Smartwatch, una alarma sonará o vibrará (dependiendo de la configuración elegida).
- **Podómetro:** pulse en “Iniciar” para comenzar el registro de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, etc.
- **Monitor de sueño:** pulse en abrir para comenzar el análisis de tiempo de sueño y calidad.
- **Recordatorio de actividad:** el recordatorio podrá ser cada 10, 30 y 60 minutos.
- **Ajustes:**
 1. **Fecha y hora:** ajustes de fecha, hora y tipo de horario.
 2. **Idioma:** elija según su necesidad.
 3. **Iluminación de pantalla:** ajuste el brillo deslizando la barra.
 4. **Bluetooth:** cambio de las opciones de bluetooth.
 5. **Restaurar:** volver a los ajustes de fábrica, la contraseña es:1122
- **Temas:** podrá elegir el tema estético que prefiera.
- **Código QR:** código para escanear con su Smartphone y descargarse la aplicación de control.
- **Música:** una vez conectado por bluetooth, podrá reproducir la música de su teléfono. Si tiene insertada una tarjeta TF, también podrá reproducir la música contenida en ella.

- Cámara: toma de fotos y videos con la cámara del smartwatch.
- Documentos: (administrador de archivos) visualizar los documentos almacenados en la memoria interna y/o tarjeta TF.
- Perfiles: podrá seleccionar entre general, silencio, reunión y exterior.
- Multimedia: reproductor de video y grabación de voz.
- Álbum: visualizar las fotos almacenadas en el smartwatch.
- Movimiento: encender o apagar el sensor de movimiento.
- Herramientas: acceso a las alarmas y calculadora.

7. 5. Solución de problemas comunes

7.1 Incapaz de encender: Puede ser que no haya presionado el botón el tiempo suficiente. Pruebe a hacerlo más de 3 segundos. Puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.

7.2 Apagado automático: La batería se está agotando, póngalo a cargar.

7.3 Tiempo de uso demasiado corto: La batería no está correctamente cargada, cárguela durante 1-2 horas al menos antes de usarlo. Con la tarjeta SIM la batería puede agotarse más rápido si la señal es demasiado baja.

7.4 No carga: La vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe reemplazarla por una nueva.

7.5 No aparece el nombre de la llamada entrante: Olvidó cargar la agenda del teléfono cuando conectó el BT o no lo seleccionó.

7.6 La voz se escucha mal: El teléfono y el reloj se encuentran demasiado lejos y la señal BT es débil. Cuando su teléfono tiene una señal de operador baja debe buscar un lugar donde la cobertura sea mayor.

8. Avisos

8.1 Usa los accesorios del reloj y los de tu Smartphone

8.2 El bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros. Si está usando el sistema anti pérdida, no podrá usarlo hasta que reconecte de nuevo el bluetooth.

8.3 Reconecta el bluetooth si se desconecta ocasionalmente. Cuando reconecta debe sincronizar la agenda de contactos de nuevo.

8.4 Cuando reproduzca música puede haber nombres de canciones que no aparecen y otros que sí. Es normal.