

Manual Smartwatch Ártemis 2 R128

1. ¿Cómo desplazarse por los menús?: Para entrar al menú principal, deslice el dedo hacia la izquierda/derecha a lo ancho de la pantalla; deslícelo hacia derecha para pasar al menú siguiente y hacia la izquierda para el anterior.

2. Cambio de idioma:



Recomendaciones y avisos:

- Cargue durante más de 2 horas la batería la primera vez que lo utilice.
- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.

3. Vista general:



Botón home: para encender/apagar el reloj (manteniéndolo pulsado), encender la pantalla de modo reposo, apagarla, volver al menú de inicio.

Diagrama de carga:



4. Cómo instalar la aplicación:

Android:

Busque en la Play Store la aplicación "Mediatek Smartdevice" o escanee el código QR contenido en el menú del reloj (podrá descargar un programa lector de códigos QR como "SCANLIFE" gratuitamente en Play Store). Descargue e instale la aplicación. Active el acceso a notificaciones en el menú de ajustes de su teléfono.

iOS:

Busque "Mediatek Smartdevice" en la App Store. Descargue e instale la aplicación.

-Una vez descargada e instalada la aplicación, acceda al menú de conexión Bluetooth en su reloj, busque nuevo dispositivo y elija su teléfono (active el bluetooth y la visibilidad de éste previamente). Active la pestaña de acceso y pulse en vincular.

-Acceda a la aplicación descargada y conéctese con su dispositivo.

-Para activar las notificaciones, entre en el menú "Notifications" de la aplicación y elija las que desee que le sean notificadas en su reloj.

5. Funciones:

- Contactos: podrá ver, editar, crear y buscar contactos.

- Captura remota: control de la cámara del teléfono desde el smartwatch.

- Monitor cardiaco: monitoreado de pulsaciones en tiempo real.

- Cámara: captura fotos y videos desde la cámara propia del reloj.

- Anti pérdida: cuando la conexión bluetooth se pierde entre el Smartphone y Smartwatch, una alarma sonará o vibrará (dependiendo de la configuración elegida).

- Podómetro: pulse en "Iniciar" para comenzar el registro de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, etc.

- Monitor de sueño: pulse en abrir para comenzar el análisis de tiempo de sueño y calidad.

- Recordatorio de actividad: podrá elegir cada cuanto tiempo, en minutos, se activará la alarma de aviso.

- Movimiento: encender o apagar el sensor de movimiento.

- Marcador: introduzca el número de teléfono para realizar una llamada a través del reloj.

- Ajustes: podrá realizar ajustes como:

1. Fecha y hora: ajustes de fecha, hora y tipo de horario.

2. Entorno multilingüe: elija idioma según su necesidad.

3. Iluminación de pantalla: ajuste el brillo deslizando la barra.

4. Bluetooth: cambio de las opciones de bluetooth.

5. Restablecer: volver a los ajustes de fábrica.

6. Solución de problemas comunes

1- Incapaz de encender: Puede ser que no haya presionado el botón el tiempo suficiente. Pruebe a hacerlo más de 3 segundos. Puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.

2- Apagado automático: La batería se está agotando, póngalo a cargar.

3- Tiempo de uso demasiado corto: La batería no está correctamente cargada, cárguela durante 1-2 horas al menos antes de usarlo. Con la tarjeta SIM la batería puede agotarse más rápido si la señal es demasiado baja.

4- No carga: La vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe reemplazarla por una nueva.

5- No aparece el nombre de la llamada entrante: Olvidó cargar la agenda del teléfono cuando conectó el BT o no lo seleccionó.

6 La voz se escucha mal: El teléfono y el reloj se encuentran demasiado lejos y la señal BT es débil. Cuando su teléfono tiene una señal de operador baja debe buscar un lugar donde la cobertura sea mayor.

7. Avisos

1- Utilice los accesorios del reloj y los de tu Smartphone

2- El bluetooth puede desconectarse automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros. Si está usando el sistema anti pérdida, no podrá usarlo hasta que reconecte de nuevo el bluetooth.

3- Reconecta el bluetooth si se desconecta ocasionalmente.

4- Cuando reproduzca música puede haber nombres de canciones que no aparecen y otros que sí. Es normal.

5- No exponga la batería a temperaturas extremadamente altas, podría dañarla.

6- No exponga el reloj a exceso de polvo, altas temperaturas o humo excesivo.

7- No desarme por su cuenta el reloj, anularía totalmente la garantía.