


# MANUAL DE USO SMARTWATCH R237

## 1. Vista general:



## 2. Antes del primer uso:

- Cargue durante más de 2 horas la batería la primera vez que lo utilice.
- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- **Para desplazarse por los menús:** para entrar al menú principal, deslice el dedo hacia la izquierda a lo ancho de la pantalla. Para navegar entre los submenús, hágalo de arriba hacia abajo. Puede regresar al menú anterior deslice el dedo en diagonal de abajo a arriba y de izquierda a derecha.



### 3. Cambio de idioma:



### 4. Descarga y conexión del software de sincronización con Smartphone:

- **Android:** escaneé el código QR con una aplicación lectora de códigos.  
(Podrá descargar un programa lector de códigos QR como “SCANLIFE” gratuitamente en Play Store). Para conectar el dispositivo:



1. Encienda el Bluetooth en el smartwatch (POWER ON - VISIBILITY ON) y en el teléfono.
2. Conecte el Bluetooth en el teléfono, y enlace el reloj. Confirme el emparejamiento. Cinco segundos después, le aparecerá otro cuadro de diálogo para sincronizar fecha y hora; acéptelo.

- **iOS:** escaneé el código QR con una aplicación lectora de códigos. (Podrá descargar un programa lector de códigos QR como “SCANLIFE” gratuitamente en App Store). Para conectar el dispositivo:

1. Conecte el Bluetooth del smartwatch.
2. Conecte el Bluetooth en el dispositivo iOS y abra la aplicación que acaba de instalar.
3. Haga click en el icono BLUETOOTH y encuentre su smartwatch y emparéjelo.
4. Vuelva a la pantalla principal del teléfono, al menú del Bluetooth y haga click en el reloj conectado. Aparecerá un icono de una cámara indicado que ya se puede utilizar.



## 5. Funciones:

- **Podómetro:** en el menú, entre en la opción de podómetro e introduzca sus detalles personales. Mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará los pasos y calculará las calorías quemadas basadas en los pasos dados.
- **Recordatorio de actividad:** entre el menú y seleccione la opción. Ajuste el tiempo tras el que quiera que se le avise.
- **Monitor de sueño:** entre al menú y seleccione la opción. La calidad de sueño será monitoreada basada en los movimientos y ángulos de vibración.
- **Pulsómetro:** en el menú, seleccione la opción. Ajuste el reloj en la muñeca y le medirá su pulso actual (el sensor tiene que estar junto con la piel). Intente no moverse hasta que no haya terminado de medir las pulsaciones.
- **SMS:** si las notificaciones están activadas, los SMS del teléfono se mostrarán en el reloj, pudiendo hacer una respuesta rápida.
- **Llamadas:** mientras se realiza una llamada por Bluetooth, la interfaz mostrará la información del llamante. Cuando hable por el reloj, podrá ajustar el volumen, silenciar el micrófono, terminar la llamada... etcétera.
- **Historial de llamadas:** podrá ver el historial de las llamadas entrantes, perdidas...
- **Contactos:** podrá ver sus contactos y llamar a cualquiera de ellos.
- **QQ/WeChat:** se sincronizarán las notificaciones y los mensajes.
- **Disparo de cámara remoto:** mientras el teléfono esté desbloqueado, podrá controlar remotamente la cámara de su teléfono.
- **Brújula:** busque y abra la brújula en el menú para orientarse.
- **Altímetro:** calcula la altura relativa a la posición y la altura sobre el nivel del mar.
- **Temperatura:** calcula la temperatura ambiental en °C.
- **Barómetro:** para ver la presión atmosférica actual en hPa.
- **Ahorro de energía:** para ahorrar batería, baja el brillo de la pantalla.

## 6. Solución de problemas comunes:

- **Incapaz de encender:** puede ser que no haya presionado el botón el tiempo suficiente. Pruebe a hacerlo más de 3 segundos. Puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- **Apagado automático:** la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- **Tiempo de uso demasiado corto:** la batería no está correctamente cargada, cárguela durante 1-2 horas al menos antes de usarlo.
- **No carga:** la vida de la batería puede verse reducida tras unos años.
- **No aparece el nombre de la llamada entrante:** olvidó cargar la agenda del teléfono cuando conectó el BT o no lo seleccionó.
- **La voz se escucha mal:** el teléfono y el reloj se encuentran demasiado lejos y la señal BT es débil. Cuando su teléfono tiene una señal de operador baja debe buscar un lugar donde la cobertura sea mayor.

## **7. Avisos**

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros. Si está usando el sistema anti pérdida, no podrá usarlo hasta que reconecte de nuevo el Bluetooth.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente. Cuando reconecta debe sincronizar la agenda de contactos de nuevo.
- Cuando reproduzca música puede haber nombres de canciones que no aparecen y otros que sí. Es normal.