



# MANUAL DE USO SMARTWATCH PHONE R239

## 1. Vista general:



## 2. Antes del primer uso:



- Cargue durante más de 2 horas la batería la primera vez que lo utilice.

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.

- **Para desplazarse por los menús:** para entrar al menú principal, deslice el dedo de abajo hacia arriba.

- **Para cambiar la esfera:** en la vista de reloj, gire la ruleta.

- **Para hacer una llamada:** deslice el dedo de derecha a izquierda.

### 3. Insertar tarjeta microSIM:



1. Deslice la bandeja a la posición OPEN.
2. Introduzca la tarjeta microSIM.
3. Deslice la bandeja a la posición LOCK.
4. Con ayuda de un destornillador, inserte la cubierta trasera con la goma de plástico para la protección contra el agua.

### 4. Cambio de idioma:



### 5. Descarga y conexión del software de sincronización con Smartphone:



1. Escaneeé el código QR con una aplicación lectora gratuita en Play Store y App Store como SCANLIFE.
2. Seleccione MEDIATEK SMART DEVICE.
3. Descárguela.
4. Active el Bluetooth tanto en el móvil como en el reloj (también la visibilidad ha de estar activa).
5. Busque desde el reloj su smartphone, y enlázelo (permita la sincronización de contenido personal).
6. Ya podrá ver sus notificaciones desde el reloj, establecer llamadas Bluetooth o hacer una foto de manera remota. Puede personalizar distintos aspectos

## 6. Funciones:

- **Podómetro:** en el menú, entre en la opción de podómetro e introduzca sus detalles personales. Mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará los pasos y calculará las calorías quemadas basadas en los pasos dados.
- **Recordatorio de actividad:** entre el menú y seleccione la opción. Ajuste el tiempo tras el que quiera que se le avise.
- **Monitor de sueño:** entre al menú y seleccione la opción. La calidad de sueño será monitoreada basada en los movimientos y ángulos de vibración.
- **Pulsómetro:** en el menú, seleccione la opción. Ajuste el reloj en la muñeca y le medirá su pulso actual (el sensor tiene que estar junto con la piel). Intente no moverse hasta que no haya terminado de medir las pulsaciones.
- **SMS:** si las notificaciones están activadas, los SMS del teléfono se mostrarán en el reloj, pudiendo hacer una respuesta rápida.
- **Llamadas:** mientras se realiza una llamada por Bluetooth, la interfaz mostrará la información del llamante. Cuando hable por el reloj, podrá ajustar el volumen, silenciar el micrófono, terminar la llamada... etcétera.
- **Gestos:** encender la pantalla, contestar llamadas... mediante gestos con la muñeca.
- **Contactos:** podrá ver sus contactos y llamar a cualquiera de ellos.
- **Disparo de cámara remoto:** mientras el teléfono esté desbloqueado, puede abrir CÁMARA REMOTA para disparar.
- **Brújula:** busque y abra la brújula en el menú para orientarse.
- **Altímetro y barómetro:** calcula la altura relativa a la posición y la altura sobre el nivel del mar. También podrá ver la presión atmosférica actual en hPa.
- **SOS:** puede seleccionar varios contactos para realizar avisos de socorro.
- **Siri:** funcionalidad sólo para iPhone (conectado por Bluetooth con la aplicación).
- **Rayos UV:** mide la intensidad conforme al índice internacional de rayos UV.

## 7. Solución de problemas comunes:

- **Incapaz de encender:** puede ser que no haya presionado el botón el tiempo suficiente. Pruebe a hacerlo más de 3 segundos. Puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- **Apagado automático:** la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- **Tiempo de uso demasiado corto:** la batería no está correctamente cargada, cárguela durante 1-2 horas al menos antes de usarlo.
- **No carga:** la vida de la batería puede verse reducida tras unos años.
- **No aparece el nombre de la llamada entrante:** olvidó cargar la agenda del teléfono cuando conectó el BT o no lo seleccionó.
- **La voz se escucha mal:** el teléfono y el reloj se encuentran demasiado lejos y la señal BT es débil. Cuando su teléfono tiene una señal de operador baja debe buscar un lugar donde la cobertura sea mayor.

## **8. Avisos**

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros. Si está usando el sistema anti pérdida, no podrá usarlo hasta que reconecte de nuevo el Bluetooth.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente. Cuando reconecta debe sincronizar la agenda de contactos de nuevo.
- Cuando reproduzca música puede haber nombres de canciones que no aparecen y otros que sí. Es normal.