

MANUAL DE USO SMARTWATCH S002

1. VISTA GENERAL




2. ANTES DEL PRIMER USO

- Cargue durante más de dos horas la batería la primera vez que lo utilice.
- Las funciones podrán cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- El código de seguridad por defecto es 1122.
- Para desplazarse por los menús: Puede ir a la siguiente página deslizando el dedo hacia la izquierda a lo ancho de la pantalla. Para volver a la página anterior deslice hacia la derecha.


Para abrir la barra de notificaciones deslice de arriba hacia abajo en la página principal y se abrirá. Para cerrarla deslice el dedo de abajo hacia arriba.

Para navegar por los submenús deslice de abajo hacia arriba.

3. CAMBIO DE IDIOMA



4. DESCARGA Y CONEXIÓN DEL SOFTWARE DE SINCRONIZACIÓN CON EL SMARTWATCH



Al seleccionar el método de descarga escanee el código QR mediante una aplicación lectora gratuita como SCANLIFE y descargue la aplicación desde el enlace al cual será redirigido. Para conseguir un funcionamiento normal tiene que tener la aplicación actualizada.

Una vez instalada la aplicación, encienda y ponga visible el Bluetooth en el reloj y en el teléfono. Después enlace el reloj y el teléfono seleccionando el nombre del reloj cuando le aparezcan los dispositivos disponibles y confirme los diferentes cuadros de diálogo que le irán apareciendo.

5. FUNCIONES

- **Registro de llamadas:** Podrá ver las llamadas del teléfono una vez se han conectado mediante Bluetooth.
- **Notificaciones remotas:** Cuando recibe un mensaje de alguna aplicación del teléfono, el reloj avisará.
- **Disparador remoto:** Puede utilizar el reloj para hacer fotos mediante la cámara del teléfono.
- **Función anti-pérdida:** Mediante el reloj puede buscar el teléfono y viceversa.
- **Podómetro:** Puede ser utilizado como una herramienta para saber si se ha hecho excesivo o insuficiente ejercicio mediante la medición de calorías basado en datos recogidos como número de pasos, distancia recorrida, tiempo, etc. para controlar el ejercicio.
Puede volver al menú principal y que el podómetro siga encendido pulsando el botón de encendido.
- **Monitor de sueño:** Muestra la calidad del sueño en base a los tiempos de sueño.
- **Recordatorio de actividad:** Puede establecer un tiempo para recordarle que haga ejercicio.
- **Código QR:** Puede descargar el software de sincronización al escanear el código QR.
- **Administrador de archivos**
- **Alarmas**
- **Calendario**
- **Calculadora**

- **Perfiles**
- **Reproductor de audio:** Puede reproducir música desde el propio reloj o la del Smartphone cuando está conectado mediante Bluetooth.
- **Cámara**
- **Visor de imágenes y de videos**
- **Grabadora de sonidos**

6. AVISOS

- Cargue al completo la batería antes de usar el reloj.
- Use los accesorios del reloj y del Smartphone.
- El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros. Si está usando el sistema anti-pérdida, no podrá usarlo hasta que reconecte de nuevo el Bluetooth.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta en algún momento. Cuando reconecta debe sincronizar la agenda de contactos de nuevo.
- Cuando reproduzca música puede haber nombres de canciones que no aparecen y otros que sí. Es normal.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

- **Incapaz de encender:** puede ser que no haya presionado el botón durante el tiempo suficiente. Pruebe a hacerlo más de 3 segundos. Puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- **Apagado automático:** la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- **Tiempo de uso demasiado corto:** la batería no está correctamente cargada, cárguela durante 1-2 horas al menos antes de usarlo.
- **No carga:** la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. También es posible que el cargador se haya estropeado. Si es así, cámbielo.
- **No aparece el nombre de la llamada entrante:** olvidó cargar la agenda del teléfono cuando conectó el Bluetooth o no lo seleccionó.
- **La voz se escucha mal:** el teléfono y el reloj se encuentran demasiado lejos y la señal Bluetooth es débil. Cuando su teléfono tiene una señal de operador baja debe buscar un lugar donde la cobertura sea mayor.