

MANUAL DE USO SMARTWATCH S005


1. Vista general:



2. Antes del primer uso:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante más de dos segundos el botón de encendido.
- **Encender / apagar la pantalla:** haga una pulsación corta a cualquiera de los botones.
- **Para entrar al menú:** desde la esfera, deslice desde abajo hacia arriba.
- **Para desplazarse por los menús:** deslice hacia cualquier lado de la pantalla, o bien gire la ruleta. También puede ir viendo las aplicaciones de una en una presionando la ruleta selectora.
- **Para cambiar el estilo de la esfera:** desde la esfera principal, gire la ruleta selectora.

3. Cambio de idioma:



4. Descarga y conexión del software de sincronización con Android:

1. Escaneé, mediante una aplicación lectora de códigos gratuita como SCANLIFE, el código QR.
2. Descargue e instale las aplicaciones FUNDOWEAR y BAIDU VOICE.
3. Active en el reloj y en smartphone el Bluetooth. La visibilidad también ha de estar activa para poder sincronizar los dispositivos.
4. Abra la aplicación FundoWear, entre a los ajustes y seleccione Bluetooth Connection.
5. Busque su reloj y emparéjelo.



5. Funciones:

- **Podómetro:** mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará los pasos y calculará las calorías quemadas basadas en los pasos dados. Introduzca sus datos personales (como el peso, altura...) para que el cálculo de las calorías sea más preciso.
- **Monitor cardíaco:** mediante esta función el reloj le medirá el pulso cardíaco. Asegúrese de que el reloj se encuentra en contacto permanente con la piel; de cualquier otra forma, la medición podría no funcionar y/o ser imprecisa.
- **Recordatorio de actividad:** entre el menú y seleccione la opción. Ajuste el tiempo tras el que quiera que se le avise.
- **Buscar mi dispositivo:** una vez que esté sincronizado con la aplicación, podrá buscar el reloj o el smartphone; estos sonarán y vibrarán para encontrarlos.

- **SMS:** si las notificaciones están activadas, los SMS del teléfono se mostrarán en el reloj, pudiendo hacer una respuesta rápida.
- **Llamadas:** mientras se realiza una llamada por Bluetooth, la interfaz mostrará la información del llamante. Cuando hable por el reloj, podrá ajustar el volumen, silenciar el micrófono, terminar la llamada... etcétera.
- **Historial de llamadas:** verá sus llamadas perdidas, entrantes y salientes y podrá llamar directamente.
- **Disparo de cámara remoto:** la cámara puede ser abierta o cerrada remotamente, y tomar fotografías.
- **Música Bluetooth:** puede controlar remotamente la música de su smartphone.
- **Barómetro / altímetro:** podrá ver la presión atmosférica en hPa. También podrá ver la altitud a la que se encuentra, y establecer una relativa pulsando al botón play. En la misma interfaz también se le mostrará la temperatura ambiente.

6. Solución de problemas comunes:

- **Incapaz de encender:** puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- **Apagado automático:** la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- **Tiempo de uso demasiado corto:** la batería no está correctamente cargada.
- **No carga:** la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe reemplazarla por una nueva.
- **Baja calidad o volumen de las llamadas:** compruebe que la distancia entre el reloj y el smartphone no sea mayor a 10 metros y que la cobertura de su proveedor sea adecuada.

7. Avisos

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.