


MANUAL DE USO SMARTWATCH V085 - Q18

1. Vista general:




2. Antes del primer uso:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante más de dos segundos el botón lateral.
- **Encender / apagar la pantalla:** haga una pulsación corta al botón lateral.
- **Para desplazarse por los menús:** deslícese hacia cualquier lado de la pantalla.
- Pulse el botón central para volver a la pantalla principal.

3. Cambio de idioma:

Si su smartwatch está en un idioma que no conoce o no desea siga los siguientes pasos:



4. Descarga y conexión del software de sincronización con Android:

1. Escanee, mediante una aplicación lectora de códigos gratuita como SCANLIFE, el código QR que encontrará si se desliza por los menús del smartwatch. También puede buscar directamente la aplicación gratuita “BTNotification” en Play Store.
2. Encienda el Bluetooth en el teléfono.
3. Abra la aplicación, que le aparecerá como WOO Partner, haga clic en “Accesibilidad” y active la aplicación, si es que le aparece desactivada.
4. Encienda también la visibilidad del Bluetooth del smartwatch. Si lo desea también puede configurar el nombre.
5. Vaya a los ajustes de la aplicación mediante el icono de los tres puntos arriba a la derecha. Entre en el menú “Configuración Bluetooth” y busque el Q18 (este es el nombre por defecto, si lo ha cambiado, busque el nombre que haya puesto)
6. Su smartwatch ya estaría conectado con el smartphone.

También es posible enlazarlos desde los ajustes del bluetooth del teléfono.

NOTA: Aplicación disponible sólo para Android.

5. Funciones:

- **Podómetro:** mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará los pasos y calculará las calorías quemadas basadas en los pasos dados, además de otros datos como distancia, velocidad, etc.
- **Control sedentario:** configure su smartwatch para que le avise si lleva demasiado tiempo estático.
- **Monitor de sueño:** monitorea la calidad de sueño mientras duerme.
- **Registro de llamadas:** verá sus llamadas perdidas, entrantes y salientes y podrá llamar directamente.
- **Agenda telefónica:** Vea los contactos de su teléfono en su smartwatch, añada nuevos o llame directamente.
- **Anti-pérdida:** una vez que esté sincronizado con la aplicación, podrá buscar el reloj o el smartphone; estos sonarán y vibrarán para encontrarlos.
- **Llamadas:** realice llamadas directamente desde su reloj.
- **Mensajes:** podrá leer los mensajes recibidos, escribir mensajes nuevos, etc.
- **Cámara:** tome fotografías con la cámara integrada de su smartwatch.
- **Disparo de cámara remoto:** utilice su reloj como disparador remoto de la cámara de su smartphone.
- **Galería de imágenes:** necesario insertar una tarjeta de memoria.
- **Reproductor de música:** necesario insertar una tarjeta de memoria.
- **Reproductor de música remoto:** puede controlar remotamente la música de su smartphone.
- **Grabadora de sonidos:** necesario insertar una tarjeta de memoria.
- **Alarma:** configure hasta cinco alarmas diferentes en su smartwatch.

- Calculadora.
- Calendario.

Desde la aplicación se podrá acceder a otras funciones tales como:

- **Notificaciones de llamadas, SMS y aplicaciones:** A través de la configuración podrá activar esta función de forma que cuando llegue una notificación a su teléfono móvil, el smartwatch mostrará un aviso con el icono correspondiente a la aplicación de la que proviene.
Si no recibe las notificaciones compruebe que la aplicación tenga acceso a ellas. En dispositivos Android deberá permitir el acceso a las notificaciones para poder recibirlas en el smartwatch. Para ello entre en los ajustes del teléfono y busque un apartado en el que pueda configurar las notificaciones (varía en función de la marca del terminal utilizado). Una vez ahí le aparecerá un gestor de notificaciones con las aplicaciones existentes en el teléfono. Busque la aplicación y active el interruptor de la opción “Permitir notificaciones”.
- Bloqueo de aplicaciones de las que no se desea recibir notificaciones.

6. Cómo insertar una tarjeta SIM y/o tarjeta de memoria

Las bandejas de las tarjetas SIM y micro SD se encuentran debajo de la batería. Siga los siguientes pasos.

1. Apague el smartwatch y levante la tapa trasera del smartwatch tirando desde el pequeño saliente que tiene al lado de la entrada USB.
2. Retire suavemente la batería de su compartimento.
3. Desplace la bandeja metálica de la SD hacia atrás y levántela.
4. Coloque la tarjeta y vuelva a poner la bandeja en su sitio. Introduzca la SIM en su compartimento como se indica en la figura.
5. Ponga la batería y vuelva a colocar la tapa trasera del smartwatch.



7. Solución de problemas comunes:

- **Incapaz de encender:** puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- **Apagado automático:** la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- **Tiempo de uso demasiado corto:** la batería no está correctamente cargada.
- **No carga:** la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe reemplazarla por una nueva.
- **Baja calidad o volumen de las llamadas:** compruebe que la distancia entre el reloj y el smartphone no sea mayor a 10 metros y que la cobertura de su proveedor sea adecuada.
- **Desconexión entre el smartwatch y el Smartphone:** puede que se encuentren demasiado lejos. Acerque el smartwatch al teléfono y compruebe la conexión.

8. Avisos

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.