## **MANUEL D'UTILISATION SMART BRACELET R226**

## 1. Avant la première utilisation:

- Charge pendant plus de 2 heures batterie la première fois que vous l'utilisez.
- Les fonctions peuvent changer en fonction des futures mises à jour logicielles.
- Pour utiliser votre bracelet à puce:
  - o <u>Ou appuyez sur Long:</u> on / off; aller à l'interface principale; confirmer / enter.
  - Ou appuyez brièvement sur: tourner l'écran; vérifier les notifications quand il est vibrant; aller à la fonction suivante.

# 2. Téléchargez et la synchronisation connexion avec le logiciel Smartphone:

1. Recherche Google Play l'application "WeBand":



- 2. Téléchargez et installez-le.
- 3. Activer Bluetooth sur le mobile (également la visibilité doit être actif)...
- 4. Ouvrez l'application et cliquez sur> BL Dispositif.
- 5. Recherchez votre bracelet et donner en "+" pour relier.
- **6.** Le dispositif se met à vibrer pour confirmer.
- **7.** En cliquant> Infos personnelles, vous pouvez entrer vos informations personnelles afin qu'il puisse se synchroniser avec le bracelet.

#### 3. Fonctions:

- <u>Podomètre:</u> Déplacez vos bras tout en marchant régulièrement, et le podomètre comptera pas et calculer les calories brûlées en fonction des mesures prises. Il permettra également de quantifier la distance.
- Moniteur de sommeil: la qualité du sommeil sera contrôlée sur la base des mouvements et des angles de vibration. (Remarque: vous devez l'activer quand vous allez dormir et puis vous pouvez désactiver tout le podomètre est activé fonctionne pas.). Vous pouvez synchroniser ces données avec le smartphone.
- Notifications par SMS.
- Plan de caméra à distance: permet des photos à partir du bracelet avec un téléphone appareil photo.
- **Perte Anti:** Trouvez votre smartphone lorsque vous ne trouvez pas. Lorsque le téléphone mobile et le bracelet commencent à être dans une distance de 15m, le téléphone sonne et vibre bracelet.
- Contrôle de la musique: la musique peut contrôler à distance le smartphone.

# 4. Résolution des problèmes courants:

- <u>Impossible de démarrer:</u> vous pourriez avoir pas appuyé assez longtemps sur la touche. Essayez de faire plus de 3 secondes. Peut-être que la batterie est trop faible, essayez le chargement.
- Arrêt automatique: La batterie est faible; mettre à la charge.
- <u>Utiliser trop courte</u>: la batterie est correctement chargée, la charger pendant au moins 1-2 heures avant utilisation.
- Pas de charge: la durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques années.

### 6. Avis:

- Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone.
- Le Bluetooth est automatiquement désactivé lorsque la distance entre le téléphone et l'horloge dépasse 10-20 mètres.
- Rebranchez le Bluetooth si parfois déconnecté.