


MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH PHONE R239

1. Présentation:



2. Avant la première utilisation:



- Charge pendant plus de 2 heures batterie la première fois que vous l'utilisez.
- Les fonctions peuvent changer en fonction des futures mises à jour logicielles.
- **Pour faire défiler les menus pour accéder au menu principal,** faites glisser votre doigt de bas en haut.
- **Pour modifier la zone:** en vue d'horloge, tourner la roue.
- **Pour faire un appel:** faites glisser votre doigt de droite à gauche.

3. Insérez la carte micro SIM:

1. Faites glisser le plateau à la position OUVERT.
2. Insérez la carte microSIM.
3. Faites glisser le plateau à la position LOCK.
4. À l'aide d'un tournevis, insérez le caoutchouc arrière couvrir avec du plastique pour la protection contre l'eau.

4. Remplacer langue:



5. Téléchargez et la synchronisation connexion avec le logiciel Smartphone:



1. cannez le code QR avec une application de lecture gratuite sur Play Store et App Store comme ScanLife.
2. Sélectionnez DISPOSITIF MEDIATEK SMART.
3. Téléchargez.
4. Activez la fonction Bluetooth à la fois sur le mobile et l'horloge (également la visibilité doit être actif).
5. Trouver de la regarder votre smartphone, et un lien (permet la synchronisation des contenus personnels).
6. Vous pouvez afficher vos notifications de l'horloge, faire des appels Bluetooth ou prendre une photo à distance. Vous pouvez personnaliser divers aspects.

6. Fonctions:

- **Podomètre:** dans le menu, entrez l'option podomètre et entrez vos informations personnelles. Déplacez vos bras tout en marchant régulièrement, et le podomètre comptera pas et calculer les calories brûlées en fonction des mesures prises.
- **Rappel de l'activité:** dans le menu et sélectionner l'option. Réglez l'heure après laquelle vous souhaitez être averti.
- **Surveiller le sommeil:** entre le menu et sélectionnez l'option. La qualité du sommeil sera contrôlée sur la base des mouvements et des angles de vibration.
- **Moniteur de fréquence cardiaque:** dans le menu, sélectionnez l'option. Réglez la montre sur votre poignet et mesurer votre impulsion de courant (le capteur doit être avec la peau). Essayez de ne pas bouger jusqu'à ce que vous avez fini de mesurer le pouls.
- **SMS:** si les notifications sont activées, le téléphone SMS sera affiché sur l'horloge et peut faire une réponse rapide.

- **Appels:** alors qu'un appel est effectué par l'intermédiaire de Bluetooth, l'interface affiche les informations de l'appelant. Lorsque l'on parle de l'horloge, vous pouvez régler le volume, couper le micro, mettre fin à l'appel ... et ainsi de suite.
- **Gestures:** allumer l'écran, répondre aux appels ... par des gestes du poignet.
- **Contacts:** Vous pouvez afficher vos contacts et d'appeler l'un d'eux.
- **Caméra à distance tourné alors que le téléphone est déverrouillé,** vous pouvez ouvrir CAMERA REMOTE pour tirer.
- **Compass:** localiser et ouvrir la boussole pour naviguer dans le menu.
- **Altimètre et baromètre** calcule la hauteur sur la position et la hauteur au dessus du niveau de la mer. Vous verrez aussi la pression atmosphérique actuelle en hPa.
- **SOS:** Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts pour les annonces d'urgence.
- **Siri:** fonctionnalité iPhone uniquement (connecté via Bluetooth avec l'application).
- **UV:** mesure l'intensité sous l'indice UV international.

7. Résolution des problèmes courants:

- **Impossible de démarrer:** vous pourriez avoir pas appuyé assez longtemps sur la touche. Essayez de faire plus de 3 secondes. Peut-être que la batterie est trop faible, essayez le chargement.
- **Auto Off:** La batterie est faible; mettre à la charge.
- **Airtime trop courte:** la batterie est correctement chargée, la charger pendant au moins 1-2 heures avant utilisation.
- **Sans frais:** la durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques années.
- **Il ne semble pas le nom de l'appel entrant:** a oublié de charger le livre de téléphone lorsqu'il est connecté le BT ou non sélectionné.
- **La voix est entendue mauvaise:** le téléphone et la montre sont trop loin et le signal BT est faible. Lorsque votre téléphone est équipé d'un opérateur de signal faible doit trouver un endroit où la couverture est supérieure.

8. Avis:

- Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone.
- Bluetooth est automatiquement désactivé lorsque la distance entre le téléphone et l'horloge dépasse 10-20 mètres. Si vous utilisez le système anti-perte, vous ne pouvez pas l'utiliser à nouveau jusqu'à ce que vous reconnectez le Bluetooth.
- Rebranchez le Bluetooth si parfois déconnecté. Lorsque reconnecte de synchroniser à nouveau les contacts.
- Lors de la lecture de la musique peut avoir des noms qui ne figurent pas des chansons et d'autres qui le font. C'est normal.