


MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH PHONE S004

1. Présentation:



2. Avant la première utilisation:

- Charge pendant plus de 2 heures batterie la première fois que vous l'utilisez.
- Les fonctions peuvent changer en fonction des futures mises à jour logicielles.
- **Allumez l'appareil:** appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de deux secondes.
- **On / Off écran:** appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Pour accéder au menu:** de la sphère, balayez vers la gauche, la droite, vers le haut ou vers le bas, puis le faire de gauche à droite ou de droite à gauche.
- **Pour naviguer dans le menu:** faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite. Pour revenir au champ, appuyez sur le bouton de retour.

3. Pour insérer la carte SIM / carte micro SD:

Ouvrez le couvercle du dos de la montre, et retirez la batterie en tirant le plastique.

Pour insérer la carte SIM, faites glisser le plateau vers le bas et tirez-le vers vous du bord supérieur.

Insérez la carte, retourner le plateau à sa position d'origine et glisser vers le haut.

4. Changer la langue:



5. Téléchargez et logiciel de synchronisation gratuit avec Android:

1. Recherche DISPOSITIF SMART APP STORE application MediaTek (pour IOS). Pour ANDROID Play Store regarder l'application NOTIFICATION BTN.
2. Allumez Bluetooth sur le mobile et l'smartwatch (visibilité doit également être actif).
3. Entrez l'application que vous venez d'installer, ouvrez les paramètres et entrez SCAN. Regardez l'horloge et sélectionnez-le.
4. Une fois que vous avez couplé l'horloge de l'application, et vous pouvez utiliser les fonctions.

6. Fonctions:

- **Podomètre:** dans le menu, entrez l'option podomètre et entrez vos informations personnelles. Déplacez vos bras tout en marchant régulièrement, et le podomètre comptera pas et calculer les calories brûlées en fonction des mesures prises.
- **Rappel de l'activité:** dans le menu et sélectionner l'option. Réglez l'heure après laquelle vous souhaitez être averti.
- **Surveiller le sommeil:** entre le menu et sélectionnez l'option. La qualité du sommeil sera contrôlée sur la base des mouvements et des angles de vibration.
- **Moniteur de fréquence cardiaque:** dans le menu, sélectionnez l'option. Réglez la montre sur votre poignet et mesurer votre impulsion de courant (le capteur doit être avec la peau). Essayez de ne pas bouger jusqu'à ce que vous avez fini de mesurer le pouls.
- **SMS:** si les notifications sont activées, le téléphone SMS sera affiché sur l'horloge et peut faire une réponse rapide.
- **Appels:** alors qu'un appel est effectué par l'intermédiaire de Bluetooth, l'interface affiche les informations de l'appelant. Lorsque l'on parle de l'horloge, vous pouvez régler le volume, couper le micro, mettre fin à l'appel ... et ainsi de suite.
- **Plan de caméra à distance:** l'appareil peut être ouvert ou fermé à distance, et de prendre des photos.
- **Musique Bluetooth:** peut contrôler à distance la musique de votre smartphone.

- **Mesure des rayons UV**: ouvrir l'option et régler l'horloge face au soleil et de mesurer l'intensité des rayons UVA.
- **Thermomètre**: ouvrir l'option, et assurez-vous que la montre est en contact permanent avec la peau. La montre mesure votre température corporelle en temps réel.

7. Résolution des problèmes courants:

- **Impossible de démarrer**: vous pourriez avoir pas appuyé assez longtemps sur la touche. Essayez de faire plus de 3 secondes. Peut-être que la batterie est trop faible, essayez le chargement.
- **Auto Off**: La batterie est faible; mettre à la charge.
- **Airtime trop courte**: la batterie est correctement chargée, la charger pendant au moins 1-2 heures avant utilisation.
- **Pas de charge**: la durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques années. Vous devez le remplacer par un nouveau.
- **Faible qualité ou le volume d'appels**: vérifier que la couverture est correcte, ou si faire un appel via Bluetooth, vérifiez que la distance entre l'horloge et le smartphone ne dépasse pas 10 mètres et couvrant votre fournisseur est adéquat.

8. Avisos

- Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone.
- Bluetooth est automatiquement désactivé lorsque la distance entre le téléphone et l'horloge dépasse 10-20 mètres. Si vous utilisez le système anti-perte, vous ne pouvez pas l'utiliser à nouveau jusqu'à ce que vous reconnectez le Bluetooth.
- Rebranchez le Bluetooth si parfois déconnecté. Lorsque reconnecte de synchroniser à nouveau les contacts.