


Pranzo al sacco elettrico– AS0007



Manuale d'uso

Grazie per aver scelto e acquistato il nostro prodotto!


Si prega di leggere questo manuale prima di utilizzarlo.

Una volta letto, vi consigliamo di conservarlo per future consultazioni!

Presentazione del prodotto

Grazie per aver utilizzato il nostro portapranzo elettrico. Ricerchiamo e produciamo per offrirvi un prodotto nuovo e moderno, quindi il nostro prodotto è molto utile e progettato per la vostra comodità.

Struttura del prodotto



1. Coperchio del cucchiaino; 2. Chiusure; 3. Etichetta con i consigli per il riscaldamento; 4. Coperchio della scatola del pranzo; 5. Uscita del vapore; 6. Maniglia; 7. Coperchio dell'uscita del vapore; 8. Alimento; 9. Contenitore per alimenti; 10. Spina; 11. Tappo di gomma della presa; 12.

Indicatore di alimentazione; 13. Cucchiaino; 14. Coperchio della scatola da pranzo; 15. Anello di chiusura; 16. Scatola per il pranzo

Istruzioni per l'uso

(A) Riscaldamento degli alimenti

1. Mettere il cibo cotto nel contenitore del riso e poi inserirlo nel cestino del pranzo elettrico.
2. Fissare la chiusura.
3. Aprire la scatola della spina e inserire il cavo di alimentazione.
4. Accendere l'apparecchio e vedere la spia di accensione: il processo di riscaldamento è iniziato.
Nota: il tempo di riscaldamento dipende dalla quantità di riso, verdure, ecc. e dalla temperatura interna.

- (1) Il riscaldamento degli alimenti richiede solo 25 minuti a 25 gradi Celsius.
- (2) Quando gli alimenti vengono tolti dal frigorifero, il tempo di riscaldamento deve essere più lungo.
- (3) Scollegare il cavo di alimentazione prima di mangiare.

(B) Riscaldare la zuppa


1. Mettere la zuppa cotta nel contenitore e poi nel cestino del pranzo.
2. Chiudere lo sportello.
3. Aprire la spina della presa e inserire il cavo di alimentazione.
4. Accendere l'apparecchio e vedere la spia di accensione, che segnala l'avvio del processo di riscaldamento. **Nota:** il tempo di riscaldamento dipende dalla quantità di zuppa e dalla temperatura interna.

- (1) Il riscaldamento del cibo richiede solo 25 minuti a 25 gradi Celsius.
- (2) Quando il cibo viene estratto dal frigorifero, il tempo di riscaldamento varia in misura adeguata.
- (3) Scollegare il cavo di alimentazione prima di mangiare.

Nota speciale

Aprire il coperchio di scarico prima di riscaldare, altrimenti il vapore interno si espanderà nel cestino del pranzo e ne causerà la deformazione, fino a renderlo inutilizzabile.

Di conseguenza, aprire il coperchio di scarico ogni volta che si riscalda il cibo.



Aprire il coperchio dello scarico e accendere la corrente.

Consigli per il riscaldamento

Se il cibo è rimasto all'aperto per molto tempo, si consiglia di aggiungere un po' d'acqua al riso e poi riscaldarlo per ammorbidirlo.

Caratteristiche del prodotto

1. Aspetto sottile e di design.
2. Porta uno speciale stile di riscaldamento, che può uniformare la temperatura e ammorbidire il cibo.
3. Adotta il design del contenitore di conservazione, comodo e facile da trasportare.
4. L'interno del contenitore per alimenti è realizzato in materiale resistente al calore, che soddisfa gli standard di sicurezza delle certificazioni ROHS e FDA.

Pulizia e manutenzione

1. Non dimenticare di scollegare la spina di alimentazione al termine del riscaldamento.
2. Si prega di pulire subito per evitare di generare odori particolari.
3. Non utilizzare diluenti, prodotti chimici o altri prodotti.
3. Per la pulizia non utilizzare diluenti, benzina, detergenti, spazzole dure o spugne in filo di acciaio inossidabile.
4. Per la pulizia è possibile utilizzare acqua calda o un panno morbido e umido.
5. Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, pulirlo e riporlo nella scatola di imballaggio, quindi riporlo in un luogo fresco e ventilato.
6. In caso di problemi con il cestino del pranzo, si prega di inviarlo al nostro servizio di assistenza designato per la riparazione, non ripararlo da soli.

Precauzioni di sicurezza

1. Assicurarsi che la tensione nominale corrisponda alla propria tensione.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario sostituirlo con uno nuovo.
3. Non utilizzare il lunch box in prossimità di oggetti infiammabili.
4. Non collegare e scollegare la spina di alimentazione quando le mani sono bagnate.
5. Non immergere il prodotto in acqua per lavarlo, per non danneggiare l'apparecchio.

6. Non modificare, smontare o riparare il prodotto da soli.
7. Non utilizzare il lunch box in luoghi irregolari o umidi.
8. È vietata la disinfezione in apparecchiature di sterilizzazione ad alta temperatura.
9. Non riscaldare il cestino del pranzo nel forno a microonde.
10. Non congelare il cestino del pranzo nel frigorifero.
11. Non accendere il cestino del pranzo quando non c'è cibo.

Risoluzione dei problemi

1. Guasto: l'indicatore non si accende all'accensione.

Causa: a. Non è collegato alla presa di corrente; b. Il cavo di alimentazione è danneggiato. Cavo di alimentazione danneggiato

Soluzione: controllare la presa di corrente, il cavo di alimentazione e ricollegarlo.

2. Guasto: l'indicatore non si accende all'accensione

Causa: a. Il resistore è danneggiato

Soluzione: Inviare al reparto designato per la manutenzione

3. Guasto: la temperatura è troppo bassa dopo il riscaldamento

Causa: a. Il tempo di riscaldamento è troppo breve; b. La temperatura ambiente e quella dell'alimento sono troppo basse.

Soluzione: prolungare il tempo di riscaldamento.

Suggerimento:

Quando si utilizza il cestino per il pranzo, si consiglia di aprire il coperchio con entrambe le mani contemporaneamente, non solo con un lato; allo stesso modo, chiudere il coperchio del cestino per il pranzo con entrambe le mani, non con una sola.

