

1. Come per scorrere i menu: Per accedere al menu principale, far scorrere il dito verso sinistra / larghezza a destra dello schermo; far scorrere a destra per passare al menu successivo e, a sinistra fino all'ultimo. All'interno dei menu di funzioni, scorrere il dito da sinistra a destra sullo schermo, tornare indietro.

2. Cambia lingua:



Raccomandazioni e avvertenze:

- Cargue Per più di due ore la batteria la prima volta che lo si utilizza.
- Le Funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.

3. Panoramica:



Pulsante 1: per spostarsi tra i sottomenu e ruotare lo schermo dalla modalità sleep.

Pulsante 2: tornare alla schermata di standby, accendere e spegnere lo schermo. Tenere premuto per attivare / disattivare il SmartWatch.

Installare SD card SIM / Micro: Rimuovere il coperchio posteriore dell'orologio tirando la linguetta in alto a destra. Inoltre, facendo attenzione a non danneggiare i cavi, batterie. Spingere le schede nei rispettivi compartimenti. Sostituire la batteria e il coperchio di protezione. Girare l'orologio.

4. Come installare l'applicazione::

- 1- Accendere il bluetooth sull'orologio e sul telefono. (Verificare che il telefono ha la possibilità di essere visibili o trovato nelle opzioni Bluetooth).
- 2- Individuare il bluetooth SmartWatch dal telefono, e il telefono nel menu Bluetooth dell'orologio.
- 3- Selezionare collegamento; accettare eventuali avvisi che vi sarà su entrambi i dispositivi.

Android:

Eseguire la scansione del codice QR contenuta nel menu orologio (è possibile scaricare un lettore di codice a barre come programma gratuito Play Store "ScanLife"). È anche possibile cercare applicazioni del Play Store "Mediatek SmartDevice" o "Fundo APP Android". Scaricare e installare l'applicazione.

Abilitare l'accesso alle notifiche nel menu delle impostazioni del telefono (Impostazioni - Mediatek Accesso facilitato- SmartDevice o Fundo APP).



iOS:

Cerca nel App Store "Mediatek SmartDevice" applicazione, scaricare e installare sul telefono. Inserisci "opzioni di accessibilità" sul tuo telefono per attivare "Avviso Bluetooth" e selezionare l'applicazione notifiche.

5. Funzioni:

- **Pedometro:** Tempo stimato (ore, minuti e secondi) e chilometri percorsi.
- **Monitor sonno:** fare clic su Apri per avviare l'analisi del tempo di sonno e la qualità.
- **Monitor cardiaco:** pulsazioni monitorati in tempo reale.
- **Termometro:** misurazione della temperatura corporea.
- **Remote Capture: cellulare con fotocamera controllo dal SmartWatch.**
- **Dispositivo di ricerca:** funzione anti perdita, ricerca di entrambi i dispositivi.
- **Bluetooth musicale:** la sincronizzazione con la musica contenuta nel Smartphone.
- **Scheda SIM:** supporta le chiamate GSM Quadband.
- **Scheda di memoria:** fino a 16GB supportato.
- **Messaggi:** messaggi di sincronizzazione sul telefono.
- **Agenda:** sincronizzazione con la rubrica.
- **Bluetooth:** compatibile con 3.0 e 4.0
- **Movimento:** attivare le varie opzioni di sensori di movimento disponibili, come rispondere alle chiamate ruotando il polso e accendere lo schermo.
- **Reset:** Per tornare alle impostazioni di fabbrica. Password di default: 1122

Scorrere verso l'alto e verso il basso dalla parte superiore dello schermo, viene visualizzata la schermata di stato di clock. Avete un accesso rapido alle modalità aereo, muto e modalità on / off bluetooth. Swipe in senso inverso per nascondere.

6. Soluzione dei problemi comuni

- 1- **Impossibile avviare:** Potrebbe non aver premuto il tasto abbastanza a lungo. Prova a fare più di 3 secondi. Forse la batteria è troppo bassa, prova a caricare.
- 2- **Spegnimento automatico:** la batteria si sta scaricando, impostare per caricare.
- 3- **Usa Time troppo breve:** La batteria non è caricata correttamente, in carica per almeno 1-2 ore prima dell'uso. Con la batteria della scheda SIM può correre più veloce se il segnale è troppo basso.
- 4- **Nessun addebito:** Controllare le connessioni caricatore e SmartWatch cavo; Non invertire la polarità. La durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni. È necessario sostituirlo con uno nuovo.
- 5- **Non appare il nome della chiamata in entrata:** Hai dimenticato di caricare la rubrica telefonica quando è collegato il BT o non selezionati.
- 6- **Voce si sente male:** il telefono e l'orologio sono troppo lontano e il segnale BT è debole. Quando il telefono è dotato di un operatore di basso segnale deve trovare un posto dove la copertura è maggiore.

7. Comunicazioni

- 1- Usare accessori e guardare il vostro Smartphone
- 2- Il Bluetooth può essere automaticamente scollegata quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera 10-20 metri. Se si utilizza il sistema anti perdita, non è possibile utilizzare di nuovo fino a quando si ricollega il bluetooth.
- 3- nuovamente il bluetooth se di tanto in tanto scollegato.
- 4- Durante la riproduzione di brani musicali possono avere nomi che non compaiono e altri che fanno. È normale.
- 5- Non esporre la batteria a temperature estremamente elevate potrebbero danneggiare l'unità.
- 6- Non esporre l'orologio a polvere eccessiva, temperature elevate o fumo eccessivo.
- 7- Non smontare l'orologio da soli, totalmente invalidare la garanzia.