

MANUALE DI USO SMARTWATCH R231

1. Dettagli dell'orologio:



2. Connessione ad Android:

Usando un'applicazione come QR SCAN, disponibile **gratuitamente** in Play Store, legga il codice e scarico l'applicazione dello smartwatch.

Per aprire il menù dell'orologio, scivoli di destra a sinistra sullo schermo. Nel modello numerico che gli sarà mostrato, tocchi i numeri in ordine, è il codice di blocco per difetto. Faccia click nell'icona Bluetooth, e dopo, nel lucchetto.

Apra il Bluetooth nel suo telefono, cerchi "SPORT" e lo colleghi. Apra l'applicazione che installò e colleghi l'orologio al suo smartphone. Dopo questi passi, apparirà nell'interfaccia dell'orologio un'icona Bluetooth tra frecce.



3. Connessione ad iOS:

Usando un'applicazione come QR SCAN, disponibile **gratuitamente** nell'App Store, legga il codice e scarico l'applicazione dello smartwatch.


Per aprire il menù dell'orologio, scivoli di destra a sinistra sullo schermo. Faccia click nell'icona Bluetooth, e dopo, nel lucchetto.

Collegli nell'appartato Bluetooth del telefono l'orologio, cerchi "SPORT", dopo apra l'applicazione scarica e l'allacci. Se resetea l'orologio, dovrà cancellarlo del dispositivo Apple, dimenticare questo dispositivo, dall'appartato Bluetooth. Se deve collegare l'orologio ad un altro iPhone, lo dovrà restituire ai valori di edificio e dimenticarlo del Bluetooth dell'anteriore iPhone.




4. Funzione:


- **Marca passi:** scivoli sullo schermo dall'alto in basso ferma fino a vedere l'icona di marca passi.




- **Monitoraggio delle pulsazione:**




- **Promemoria dell'attività:**




- **Monitor di sonno:**






- **Modo di allenamento:**





- **Informazione personale dell'utente:** in funzione dell'informazione proporzionata, si personalizzano valori come il rango di pulsazioni salutari o di bruciatura di calorie. Información



- **Promemoria di chiamate e notificazioni:** sincronizzazione con l'APP, iOS solo chiamate.

- **Per spegnere lo smartwatch:** entrare nel menù Click  , Click  , Click 

- **Per resetear a valori di fabrica:** entrare nel menù Click  

5. Soluzione di problemi comuni:

- **Incapace di accendere:** può che la batteria sia troppo bassa, provi a ricaricarlo.
- **Spento automatico:** la batteria si sta esaurendo; lo metta a caricare.
- **Tempo di uso troppo breve:** la batteria non è correttamente carica.
- **Non carica:** la vita della batteria può averla ridotta dopo alcuni anni. Deve sostituirla per una nuova.

6. Avvisi:

- Usi gli accessori dell'orologio e quelli del suo smartphone.
- Il Bluetooth si stacca automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera i 10-20 metri.
- Riconnetta il Bluetooth se si stacca occasionalmente.